

Ensembles crosse et garde-main surmoulés pour fusils de chasse - MOSS. 500 ensemble crosse et garde-main, 12GA.

[Home](#)

Crosse Durable Avec Des Caractéristiques De Prise Exceptionnelles ; Fini En Caoutchouc Qui Adhère Bien, Avec Ou Sans Gants

La crosse de fusil de chasse en polymère renforcé de fibre de verre offre la durabilité d'une crosse synthétique et est surmoulée en caoutchouc pour une prise en main sûre à chaque fois que tu prends ton arme. Le caoutchouc a une texture en galets dans les zones de prise. Comprend un coussin de recul, un pad de crosse et un œillet de sangles intégré. Disponible en longueur de tirage standard, d'origine ou en ShortShot, avec une longueur de tirage de 12" pour une utilisation avec une armure corporelle ou pour les tireurs plus petits. Disponible en ensembles ou individuellement. Les ensembles et les composants individuels s'adaptent uniquement aux calibres 12.



Caractéristiques

- Nom: [MOSS. 500 ensemble crosse et garde-main, 12GA.](#)
- Fabricant: [HOGUE](#)
- Référence: 408000059
- N° fabr.: 05012
- Calibre: Calibre 12
- Caractéristiques: Kit Crosse Avant & Arrière
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: 500
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.771kg
- Hauteur d'expédition: 46mm
- Largeur d'expédition: 257mm
- Longueur d'expédition: 381mm
- UPC: 743108050125

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE ET LE GARDERAIL SURMOULÉS HOGUE MOSS. 500, 12GA](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE ET LE GARDERAIL SURMOULÉS HOGUE. 500, 12GA

Introduction

Merci d'avoir choisi la CROSSE ET LE GARDERAIL SURMOULÉS de HOGUE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre ensemble de crosse et de garderail. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et la manipulation appropriée de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre fusil de chasse comme s'il était chargé, même si vous pensez qu'il ne l'est pas.
- Rangez votre fusil de chasse en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez toujours des protections oculaires et auditives appropriées lorsque vous utilisez votre fusil de chasse.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une zone de tir claire et sécurisée.
- Inspectez régulièrement votre crosse et votre garderail pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'ensemble de crosse et de garderail est compatible avec votre modèle Mossberg 500.
- N'utilisez pas l'ensemble de crosse et de garderail s'il présente des signes de dommage ou si des composants sont manquants.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions humides ou glissantes pour maintenir une prise sûre.
- Le surmoulage en caoutchouc offre une prise sûre, mais assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de manipuler.
- Ne modifiez pas la crosse ou le garderail de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Utilisez toujours le coussin de recul comme prévu pour éviter les blessures lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assurez-vous que votre fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. Retirez la crosse et le garderail existants selon les instructions du fabricant.
3. Alignez la CROSSE SURMOULÉE avec le récepteur du fusil et fixez-la à l'aide du matériel fourni.
4. Fixez le garderail en l'alignant avec le tube du garderail et en le serrant fermement.
5. Vérifiez que la crosse et le garderail sont solidement fixés et ne bougent pas.

Utilisation

- Tenez fermement le fusil de chasse avec les deux mains, en vous assurant que vos doigts sont éloignés de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Ajustez votre posture pour maintenir l'équilibre et la stabilité lors de la visée.
- Après avoir tiré, vérifiez toujours le fusil pour tout dysfonctionnement ou problème avant de tirer à nouveau.
- Nettoyez et entretez régulièrement la crosse et le garderail pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si la crosse ou le garderail devient endommagé audelà de toute réparation, suivez les directives locales pour l'élimination des matériaux plastiques et en caoutchouc.
- Ne jetez pas la crosse et le garderail dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la CROSSE ET LE GARDERAIL SURMOULÉS, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant local pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance plus efficace.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre CROSSE ET GARDERAIL SURMOULÉS. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation d'armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr