

Crosse RUGER 10/22 recouverte de caoutchouc pour canon bull .920 - RUGER 10/22 crosse en fibre de verre recouverte de caoutchouc .920 BULL noire

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Peau extérieure en caoutchouc ou en nylon rembourrée moulée sur une coque en fibre de verre. La peau extérieure en caoutchouc rembourrée offre un confort de tir antidérapant ; le corps en fibre de verre interne fournit un support solide, est léger et facile à transporter. Entièrement usinée pour un ajustement parfait ; modèles disponibles pour s'adapter aux canons bull de diamètre nominal de .920" (B/B). Crosse droite ; avant large de style varmint avec rainures pour les doigts, finition en pavé sur la prise et l'avant ; doubles renflements de paume et poignée de pistolet recourbée rendent cette crosse aussi confortable à tirer qu'elle est pratique. Comprend un pad de recul en caoutchouc et des œillets de sangle avant et arrière.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER 10/22 crosse en fibre de verre recouverte de caoutchouc .920 BULL noire](#)
- Fabricant: [HOGUE](#)
- Référence: 408220100
- N° fabr.: 22010
- Couleur: Noir
- Matériau: Fiberglass
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.111kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 889mm
- UPC: 743108220108

Détails de l'article

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la crosse en caoutchouc RUGER 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la crosse en caoutchouc RUGER 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse en caoutchouc RUGER 10/22. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser la crosse.

Directives générales de sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez votre arme et vos munitions séparément et en toute sécurité.
- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme avant de l'utiliser avec la crosse.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections pour les yeux et les oreilles, lors du tir.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr lorsque vous tirez.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que la crosse est compatible avec votre modèle d'arme (RUGER 10/22).
- Inspectez la crosse pour détecter tout défaut ou dommage avant l'installation.
- Évitez d'utiliser la crosse avec des armes qui dépassent la limite de poids spécifiée.
- Ne modifiez pas la crosse, car cela pourrait affecter sa sécurité et ses performances.
- Utilisez le pad de recul en caoutchouc fourni pour minimiser l'impact du recul.
- Assurezvous que les œillets de sangle sont solidement attachés avant utilisation.
- Gardez la crosse propre et exempte de débris pour maintenir des performances optimales.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Retirez la crosse existante de votre RUGER 10/22 en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la crosse en caoutchouc RUGER 10/22 avec l'action de l'arme.
- Fixez solidement la crosse à l'arme à l'aide des vis fournies.
- Assurezvous que la crosse est bien en place et ne bouge pas une fois correctement installée.

2. Utilisation

- Avant de tirer, assurezvous que la crosse est correctement installée et que l'arme fonctionne correctement.
- Tenez l'arme avec une prise ferme, en utilisant les doubles renflements de paume et la poignée de pistolet recourbée pour plus de confort.
- Utilisez le large avant de style varmint avec rainures pour les doigts pour un meilleur contrôle lors de la visée.
- Maintenez une position de tir appropriée pour la stabilité et la précision.
- Après utilisation, nettoyez la crosse et l'arme pour éviter l'accumulation de saleté et d'humidité.

Instructions de disposition

- Disposez de la crosse conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si la crosse est endommagée audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne la jetez pas dans les déchets ménagers réguliers si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse en caoutchouc RUGER 10/22, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre crosse en caoutchouc RUGER 10/22. Merci de donner la priorité à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr