

RUGER 10/22 calcio rivestito in gomma per bull barrel .920 -

RUGER 10/22 calcio rivestito in gomma .920 Bull in fibra di vetro nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Pelle esterna in gomma o nylon imbottita modellata su un guscio in fibra di vetro. La pelle esterna in gomma imbottita offre un comfort di tiro antiscivolo; il corpo interno in fibra di vetro fornisce un supporto solido, è leggero e facile da trasportare. Completamente fresata per una vestibilità a incastro; modelli disponibili per adattarsi a canne bull di diametro nominale di .920" (B/B). Comb dritto; percussore largo in stile varmint con scanalature per le dita, finitura a ciottoli su impugnatura e percussore; doppie protuberanze per il palmo e impugnatura a ricurva rendono questo calcio comodo da sparare quanto pratico. Include pad di ricompensa in gomma e attacchi per cinghia anteriori e posteriori.



Caratteristiche

- Nome: [RUGER 10/22 calcio rivestito in gomma .920 Bull in fibra di vetro nero](#)
- Produttore: [HOGUE](#)
- N. prodotto: 408220100
- N. fab.: 22010
- Colore: Nero
- Materiale: Fiberglass
- Modello: 10/22
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 1.111kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 889mm
- UPC: 743108220108

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio in Gomma RUGER 10/22
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio in Gomma RUGER 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio in Gomma RUGER 10/22. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggerla attentamente prima di utilizzare il calcio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma da fuoco e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma prima di usarla con il calcio.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezione per le orecchie, durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro quando spara.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calcio sia compatibile con il modello della tua arma (RUGER 10/22).
- Ispeziona il calcio per eventuali difetti o danni prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare il calcio con armi da fuoco che superano il limite di peso specificato.
- Non modificalo il calcio, poiché questo potrebbe influire sulla sua sicurezza e prestazioni.
- Utilizza il pad di ricompensa in gomma fornito per ridurre l'impatto del rinculo.
- Assicurati che gli attacchi per la cinghia siano saldamente fissati prima dell'uso.
- Mantieni il calcio pulito e privo di detriti per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il calcio esistente dalla tua RUGER 10/22 seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il Calcio in Gomma RUGER 10/22 con l'azione dell'arma.
- Fissa saldamente il calcio all'arma utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che il calcio sia completamente inserito e non si muova quando è installato correttamente.

2. Uso

- Prima di sparare, assicurati che il calcio sia installato correttamente e che l'arma funzioni correttamente.
- Tieni l'arma con una presa salda, utilizzando le doppie protuberanze per il palmo e l'impugnatura a ricurva per il comfort.
- Utilizza il forend largo in stile varmint con scanalature per le dita per un migliore controllo durante la mira.
- Mantieni una postura di tiro corretta per stabilità e precisione.
- Dopo l'uso, pulisci il calcio e l'arma per prevenire l'accumulo di sporco e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il calcio è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei materiali quando possibile.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Calcio in Gomma RUGER 10/22, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale per supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo Calcio in Gomma RUGER 10/22. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it