

LEVER ACTION LARGE LOOP .22 MAGNUM RIFLE - LEVER ACTION LARGE LOOP 22 MAGNUM WOOD/BLUED

The Henry Lever Action rifle features an extremely attractive American walnut stock, the quality of which can only be found on guns three times the price. The action is exceptionally smooth, so smooth many first timers remark that they cannot believe the rifle has any internal parts. You simply have to get one into your own two hands and cycle the action a few times to see for yourself.



Attributes

- Name: LEVER ACTION LARGE LOOP 22 MAGNUM WOOD/BLUED
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430100185
- Mfr. No.: H001MLL
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 19.25"
- Capacity: 11+1-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Color: Blued
- Finish: Blued
- Front Sight: Fixed
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Classic Lever
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Sights: Fixed,Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 5.5 lbs
- Delivery weight: 3.016kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835007018

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum Gewehr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum Rifle](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pušky Henry Lever Action](#)

Sicherheitshinweise für das Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum Gewehr

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum Gewehr. Dieses Dokument ist wichtig, um sicherzustellen, dass du das Gewehr sicher und verantwortungsbewusst verwendest. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Gewehr ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist, es zu benutzen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr entladen ist.
- Achte darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bewahre das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird. Halte deinen Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halte das Gewehr immer mit dem Lauf in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht geladen ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Gewehrs, einschließlich des Mechanismus und der Visierungen.
- Lass das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere nicht in der Nähe von Kindern.
- Verwende keine beschädigte oder abgelaufene Munition.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du es handhabst oder transportierst.
- Überprüfe den Zustand des Gewehrs und stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

2. Laden des Gewehrs

- Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Stelle sicher, dass der Verschluss vollständig geschlossen ist, bevor du schießt.

3. Zielen und Schießen

- Nimm eine stabile Schussposition ein und ziele mit den Visierungen.
- Betätige den Abzug sanft und gleichmäßig.

4. Nach dem Schießen

- Entlade das Gewehr sofort, nachdem du mit dem Schießen fertig bist.
- Reinige das Gewehr regelmäßig, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere oder beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringe das Gewehr nur zu autorisierten Fachhändlern oder Reparaturdiensten, wenn es nicht mehr funktionsfähig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien, Produktsicherheit oder anderen Anliegen, wende dich bitte an den örtlichen Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität, wenn du mit dem Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum Gewehr umgehst. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Nähe sicher bleiben. Achte darauf, regelmäßig nach Aktualisierungen oder Rückrufen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen.

Safety Instruction Guide for the Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum Rifle. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure safe and responsible use of your firearm. Please read this guide thoroughly before using the rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the rifle, ensure that it is unloaded. Check the chamber, magazine, and action.
- Use only the recommended ammunition type: .22 Long Rifle cartridges.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not modify the firearm in any way that could affect its safety or performance.
- Ensure that the rifle is properly maintained and cleaned according to the manufacturer's instructions.
- Be cautious of environmental conditions that may affect shooting, such as wind or poor visibility.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets may ricochet.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle:

- Open the action by operating the lever.
- Insert the .22 Long Rifle cartridges into the magazine.
- Close the action by operating the lever until it locks in place.

2. Firing the Rifle:

- Ensure that the rifle is aimed at a safe target.
- Place your finger on the trigger only when ready to fire.
- Squeeze the trigger smoothly to fire the rifle.

3. Unloading the Rifle:

- Open the action by operating the lever.
- Remove any cartridges from the chamber and magazine.
- Always visually and physically check that the rifle is unloaded before cleaning or storing.

4. Maintenance:

- Regularly clean the rifle according to the manufacturer's guidelines to ensure optimal performance.
- Inspect the wood stock and blued finish for any signs of damage or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- If the rifle is no longer in use, consider selling it to a licensed dealer or turning it in to local law enforcement for safe disposal.
- Do not discard the rifle in regular trash.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please reach out to the manufacturer's customer service or your local firearms authority. It is essential to have a point of contact for questions regarding safety and product recalls.

Conclusion

By following these safety guidelines and precautions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Henry Lever Action .22 Magnum Rifle. Stay informed about best practices and always prioritize safety in all aspects of firearm handling and usage.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso.
- Maneggia sempre il fucile come se fosse carico.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Punta sempre il fucile in una direzione sicura.
- Assicurati che l'area di tiro sia priva di persone e animali.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di effettuare manutenzione o pulizia.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il fucile .22 Long Rifle.
- Non tentare mai di modificare il fucile.
- Non sparare mai con una canna ostruita.
- Se il fucile non funziona correttamente, segui le istruzioni per la risoluzione dei problemi nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Non è richiesta alcuna installazione complessa; il fucile è pronto per l'uso al momento dell'acquisto.
- **Uso:**
 - Apri l'azione del fucile per controllare che sia scarico.
 - Carica il caricatore con un massimo di 11 cartucce.
 - Chiudi l'azione e assicurati che sia bloccata in posizione.
 - Punta il fucile verso il bersaglio e premi il grilletto per sparare.
 - Dopo ogni colpo, controlla che l'azione funzioni correttamente e che non ci siano inceppamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali e nazionali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non smaltire mai un'arma in modo irresponsabile. Contatta un professionista per la distruzione sicura.
- Le munizioni non utilizzate devono essere conservate in un luogo sicuro e smaltite in conformità con le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza e all'uso del fucile Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum, ti invitiamo a contattare un rivenditore autorizzato o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del tuo fucile per facilitare la comunicazione.

Conclusione

La sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza un'arma da fuoco. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. In caso di dubbi, non esitare a cercare assistenza da professionisti esperti.

Návod na bezpečné používání pušky Henry Lever Action

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku Henry Lever Action Large Loop .22 Magnum. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtete tento návod.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Vždy zacházejte s puškou jako s nabitou, dokud si neověříte, že je prázdná.
- Používejte pouze náboje určené pro tuto pušku (22 Long Rifle).
- Nikdy neukazujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že máte jasný a bezpečný prostor pro střelbu.
- Zkontrolujte, zda není puška poškozená nebo zanesená před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste chránili oči a sluch.
- Nikdy nestřílejte, pokud je puška v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je mechanismus pušky čistý a správně funguje.
- Nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- V případě jakýchkoliv problémů s puškou se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Ujistěte se, že máte správné náboje (22 Long Rifle).

2. Nabíjení pušky:

- Otevřete mechanismus pušky.
- Vložte náboje do zásobníku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je mechanismus zajištěn před každým použitím.

3. Střelba:

- Zaměřte se na cíl a ujistěte se, že je bezpečné střílet.
- Stiskněte spoušť jemně a kontrolovaně.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je puška v pořádku.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte pušku podle pokynů výrobce.
- Uložte pušku na bezpečném místě, kde nebude vystavena vlhkosti nebo extrémním teplotám.

Pokyny pro likvidaci

- Pušku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Zajišťujte, aby byly všechny náboje a střelivo bezpečně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti a používání pušky se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali pušku Henry Lever Action. Věříme, že vám poskytne mnoho let bezpečné a spolehlivé služby.