

Inserti per caricatori da fucile - Inserto per caricatore fucile, singolo, 7.62 X .51

[Home](#)

ATTENZIONE: Questo inserto è COMPATIBILE SOLO con i telai Micro Fight MK3 e MK4. Non è compatibile con i telai MK2 o MK1, né con le tasche kangaroo per portapiastre. L'inserto singolo per fucile 5.56 è un inserto personalizzato che ti consente di aumentare i caricatori uno alla volta. Può adattarsi a entrambe le tasche del telaio Micro Fight MK3, così come alla TASCHE ANTERIORE solo sul MK2. Questo prodotto non è compatibile con la serie MK1. L'uso dell'elastico è molto silenzioso quando si rimuovono o si aggiungono i caricatori, offrendoti accesso rapido e facile ai tuoi caricatori, garantendo al contempo un'ottima ritenzione. Questo prodotto è anche compatibile con la cintura Unity Tactical CLUTCH. L'inserto per caricatori Micro Fight è una soluzione personalizzata a un problema comune. Invece di utilizzare linguette, Velcro, alette a scatto o un inserto rigido in kydex; abbiamo scelto di utilizzare qualcosa di un po' più versatile. L'uso dell'elastico è molto silenzioso quando si rimuovono o si aggiungono i caricatori, offrendoti accesso rapido e facile ai tuoi caricatori, garantendo al contempo un'ottima ritenzione. L'elastico non si deformerà a causa del calore nel tempo e, sebbene si allenti un po' con l'uso, fornirà comunque un'ottima ritenzione dei tuoi caricatori. L'inserto per caricatori è trattenuto da un velcro a ciclo duro cucito su entrambi i lati. Questo consente all'inserto di adattarsi nelle tasche anteriore e posteriore del telaio Micro Fight (MK3 e MK4). L'inserto per caricatori del fucile Micro Fight accetterà sia i PMAGS che i caricatori USGI. Questo è un componente critico del sistema Micro Fight Chest Rig. Puoi posizionare un inserto sia nella tasca anteriore che in quella posteriore del tuo Micro Fight Chest Rig. Questo ti consentirà di contenere un totale di 6 x caricatori da 5.56 o 4 x caricatori da 7.62. Disponibile solo in Jet Black. Gli inserti per fucile Micro Fight sono attualmente disponibili nelle seguenti configurazioni:

- 5.56 x .45 - 3 caricatori, a singolo stack. Dimensioni 9" x 4"
- 7.62 x .51 - 2 caricatori, a singolo stack. Dimensione 7.75" x 4"
- 7.62 x .51 (HK) 2 caricatori, a singolo stack. Dimensioni 9" x 4"

NOTA: L'INSERTO PER CARICATORI è un prodotto richiesto per il sistema Micro Fight Chest Rig. Alcune immagini mostrano accessori opzionali, venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [Inserto per caricatore fucile, singolo, 7.62 X .51](#)
- Produttore: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430100545
- N. fab.: MI-762-SN
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.031kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Inserto per Caricatori RIFLE MAGAZINE INSERTS SPIRITUS SYSTEMS
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per l'Inserto per Caricatori RIFLE MAGAZINE INSERTS SPIRITUS SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Inserto per Caricatori RIFLE MAGAZINE INSERTS di SPIRITUS SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la comodità nel trasporto dei caricatori. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'inserto sia compatibile con il tuo telaio Micro Fight MK3 o MK4.
- Non utilizzare l'inserto con telai MK1 o MK2 o con tasche kangaroo per portapiasta.
- Controlla l'integrità dell'inserto prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Evita di esporre l'inserto a fonti di calore eccessive che potrebbero deformarlo.
- Tieni l'inserto e i caricatori fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori compatibili con l'inserto (PMAGS e caricatori USGI).
- Quando rimuovi o aggiungi i caricatori, fallo lentamente e con attenzione per evitare incidenti.
- Non sovraccaricare l'inserto; segui le indicazioni di capacità per evitare rotture.
- Assicurati che l'elastico sia sempre in buone condizioni per garantire la ritenzione dei caricatori.
- Non utilizzare l'inserto in situazioni che richiedano un accesso immediato ai caricatori in caso di emergenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Inserto:

- Rimuovi l'inserto dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Posiziona l'inserto nella tasca anteriore o posteriore del telaio Micro Fight MK3 o MK4.
- Assicurati che il velcro a ciclo duro sia ben fissato su entrambi i lati dell'inserto.

2. Utilizzo dell'Inserto:

- Inserisci i caricatori nell'inserto, assicurandoti che siano completamente inseriti.
- Per rimuovere un caricatore, afferra l'elastico e tira delicatamente il caricatore verso l'esterno.
- Per aggiungere un caricatore, posizionalo nell'inserto e assicurati che sia ben trattenuto dall'elastico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'inserto o i caricatori nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se l'inserto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'Inserto per Caricatori RIFLE

MAGAZINE INSERTS SPIRITUS SYSTEMS. Assicurati di rimanere aggiornato su eventuali avvisi di richiamo o aggiornamenti sulla sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it