

# Agrafeuse pour cibles

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Accessoires Ciblerie](#)

Le pistolet agrafeur Birchwood Casey permet de suspendre rapidement des cibles sur le stand de tir. Cet agrafeur utilise des agrafes JT21 standard et est fabriqué en plastique ABS durable et en métal. L'agrafeur est livré avec des agrafes et est prêt à être mis dans un sac de tir. CARACTÉRISTIQUES Pistolet agrafeur 3-en-1 Force de tir réglable Suspendre des cibles au stand de tir



## Caractéristiques

- Nom: [Agrafeuse pour cibles](#)
- Fabricant: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Référence: 430100845
- N° fabr.: BC-STPLR
- Matériau: Plastic
- Style: Accessoires
- Poids du colis: 0.254kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 197mm
- Longueur d'expédition: 222mm
- UPC: 888151027479

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Agrafeur Birchwood Casey](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Agrafeur Birchwood Casey

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Agrafeur Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour vous aider à suspendre rapidement des cibles sur le stand de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser l'agrafeur dans un environnement sûr et approprié.
- Gardez l'agrafeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'agrafeur et des agrafes pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne jamais utiliser l'agrafeur pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'agrafeur vers soi ou vers d'autres personnes.
- Utilisez uniquement des agrafes JT21 standard comme spécifié.
- Ne pas forcer l'agrafeur si le mécanisme semble bloqué. Vérifiez et résolvez le problème avant de continuer à l'utiliser.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de l'agrafeur pour protéger vos yeux des débris.
- Évitez de toucher la zone de sortie des agrafes pendant l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Agrafes :

- Ouvrez le compartiment à agrafes de l'agrafeur.
- Insérez les agrafes JT21 standard dans le compartiment.
- Refermez le compartiment jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé.

### 2. Réglage de la Force de Tir :

- Localisez le réglage de la force de tir sur l'agrafeur.
- Ajustez-le selon vos besoins en fonction du matériau sur lequel vous agrafez.

### 3. Utilisation de l'Agrafeur :

- Placez la cible sur le support ou la surface souhaitée.
- Alignez l'agrafeur à l'endroit où vous souhaitez agrafez.
- Appuyez fermement sur la gâchette pour agrafez la cible.
- Retirez l'agrafeur et vérifiez que la cible est bien fixée.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus l'agrafeur, assurez-vous de le débrancher s'il est électrique.
- Déposez l'agrafeur et les agrafes usagées dans des conteneurs appropriés pour le recyclage.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre agrafeur, veuillez contacter le service client de Birchwood Casey. Assurezvous d'avoir le modèle et le numéro de série à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre Agrafeur Birchwood Casey.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)