

Universelle Vorderschaftauflage - Universeller schmaler Vordersack

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Universal Front Rest von Birchwood Casey bietet eine schnelle Verbindung zur Vorderseite eines Schießstütze, ohne dass du die Tasche schnüren oder binden musst. Verwende einfach die Riemen, um sie durchzufädeln und zu befestigen. Alle drei Taschen sind so geformt, dass sie zu verschiedenen Vorderenden passen, um die Nutzung einer Schießstütze zu maximieren. Sie besteht aus Leder und Polyester, was eine solide und sichere Stütze schafft, die sich nicht dehnt oder durch den Gebrauch durchhängt.

MERKMALE

Benutzerfreundlichkeit: schnell mit der Vorderseite deiner Stütze verbinden, ohne schnüren oder binden zu müssen, einfach die Riemen verwenden, um durchzufädeln und zu befestigen

Vielseitigkeit: alle drei Taschen sind so geformt, dass sie zu verschiedenen Vorderendgrößen passen, um die Nutzung einer Schießstütze zu maximieren

Langlebig: aus Leder und Polyester gefertigt, die zusammen eine solide und sichere Stütze schaffen, die sich nicht dehnt oder durch den Gebrauch durchhängt

Praktisch: Klettverschluss-Riemen ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen Taschen und anderen Schießstützen

Abmessungen: Basis: 5" lang x 2" breit x 2" hoch an den Erhebungen & 1" hoch am Sattel

Erhältlich in drei verschiedenen Breiten - schmal, mittel, breit



Eigenschaften

- Name: [Universeller schmaler Vordersack](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 430100846
- Herst.-Nr.: BC-UFRB-NRW
- Art: Front Bag
- Farbe: Olive,Black
- Material: Polyester
- Versandgewicht: 0.358kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 210mm
- UPC: 888151031216

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung des UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung des UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Taschen sicher an der Schießstütze befestigt sind, um ein Abrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung als Front Rest Bag.
- Bei der Verwendung der Tasche auf einer Schießstütze, stellen Sie sicher, dass die Stütze stabil und sicher aufgestellt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.
2. **Befestigung:**
 - Fädeln Sie die Riemen durch die vorgesehenen Öffnungen der Tasche.
 - Ziehen Sie die Riemen fest, um sicherzustellen, dass die Tasche sicher an der Schießstütze befestigt ist.
3. **Einstellung:** Wählen Sie die passende Tasche (schmal, mittel oder breit) entsprechend der Größe Ihrer Schießstütze.
4. **Verwendung:** Platzieren Sie die Front Rest Bag auf der Vorderseite der Schießstütze und stellen Sie sicher, dass sie stabil sitzt.
5. **Wechseln der Taschen:** Nutzen Sie die KlettverschlussRiemen für einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen den Taschen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de