

# Chassis MCA-22 per Ruger 10/22 - MCA-22 CHASSIS PER RUGER 10/22 NERO

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il MCA™-22 consente agli utenti la migliore adattabilità per il tiro ricreativo, di caccia e di competizione. Installa facilmente il tuo ricevitore Ruger® 10/22® o simile, gruppo di grilletto e canna nel MCA™-22. Accetta canne standard o bull. Caratteristiche del calciolo: impugnatura ambidestra a collo d'oca con rigonfiamento per il palmo. Poggiatesta regolabile con clic, anteriore e posteriore, da .750" / su e giù 2" (=1"/-1" dal centro della canna). Testurizzazione aggressiva del pannello dell'impugnatura e della cinghia anteriore. Lunghezza di trazione regolabile da 11.25" a 15.75" in incrementi di .75". Regolazione verticale del pad di calcio di 1". Due posizioni per accettare inserti Grovtec Threaded QD Cup. Caratteristiche dell'impugnatura anteriore: fondo dell'impugnatura anteriore compatibile M-LOK a 5 slot con 1 slot M-LOK su entrambi i lati dell'impugnatura anteriore. Foro pre-forato per il posizionamento del perno della cinghia sul fondo dell'impugnatura anteriore (deve essere filettato 10-32). Inserto per impugnatura anteriore a forma conica rimovibile per accogliere canne bull. Accetta canne standard o bull. Utilizza con il telaio con l'inserto installato per le canne standard. Rimuovendo l'inserto, è possibile utilizzare una varietà di canne target e bull. Accoglie l'uso di canne fino a .920" di diametro con l'inserto rimosso.



## Caratteristiche

- Nome: [MCA-22 CHASSIS PER RUGER 10/22 NERO](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 430102146
- N. fab.: MCA-22
- Colore: Nero
- Materiale: Nylon
- Modello: 10/22
- Peso: 2.09 lbs
- Tipo: Chassis
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 1.134kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 711mm
- UPC: 812058031697

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCA22 CHASSIS PER RUGER 10/22](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCA22 CHASSIS PER RUGER 10/22

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'MCA22 Chassis per Ruger 10/22. Questo documento è progettato per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarci che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da minorenni sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici quando non in uso.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- In caso di malfunzionamento o di problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Assicurarci che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone prima di utilizzare il prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo senza l'approvazione del produttore.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia forte o neve.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarci che il ricevitore Ruger® 10/22® o simile sia pulito e privo di detriti.
2. **Montaggio:**
  - Rimuovere le viti del ricevitore esistente.
  - Posizionare il ricevitore nel MCA™ 22 e fissarlo saldamente.
  - Installare il gruppo di grilletto e la canna seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Controllo Finale:** Verificare che tutte le parti siano montate correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.

### Uso

- Regolare il calciolo in base alle proprie esigenze, utilizzando le impostazioni di lunghezza e altezza specificate.
- Assicurarci che l'impugnatura ambidestra sia comoda e sicura durante l'uso.
- Utilizzare il poggiatesta regolabile per migliorare la stabilità e il comfort.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il

corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il proprio rivenditore o il supporto clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto l'MCA22 Chassis per Ruger 10/22. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e&nbsp; Operativa&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Dante Alighieri 163

25068&nbsp; Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)