

HUNTER MAGAZINES - HAWKINS PRECISION HUNTER MAGAZINE LONG ACTION 284 WINCHESTER 3-RD BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Magazines](#)

Le chargeur Hunter de Hawkins Precision est la solution idéale pour les tireurs qui souhaitent utiliser des chargeurs dans leurs fusils de chasse sans sacrifier la COAL de leurs munitions. Ces chargeurs plats sont spécialement conçus pour être utilisés avec notre Hunter DBM et offrent aux chasseurs un espace de chargeur supplémentaire pour des balles/calibres plus longs. Leur conception plate ne s'accroche pas aux branches ou aux broussailles, et facilite le chargement et le déchargement rapide des fusils. Les chargeurs Hunter de Hawkins Precision sont fabriqués à partir d'un seul bloc d'aluminium. Conçus spécifiquement pour le chargeur Hunter M5 DBM Short Action de Hawkins Precision, le chargeur standard contient 4 cartouches (~2.880" de longueur interne) ; le chargeur Short Action Magnum contient 3 cartouches (~2.980" de longueur interne) ; les chargeurs Long Action contiennent 3 cartouches (~3.770" de longueur interne). Les Long Actions sont conçus pour fonctionner avec des étuis magnum sans ceinture. Peut ne pas alimenter de manière optimale avec des munitions à ceinture. Les DBMs Hunter Long Action nécessitent un travail d'armurerie dans des actions Remington 700 d'origine d'usine et des Zermatt Origins pour s'adapter à la COAL du chargeur.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [HAWKINS PRECISION HUNTER MAGAZINE LONG ACTION 284 WINCHESTER 3-RD BLACK](#)
- Fabricant: [HAWKINS PRECISION](#)
- Référence: 430102269
- N° fabr.: 311-1001.03
- Calibre: 284 Winchester
- Capacité: 3-coups
- Finition: Anodized
- Matériaux: Aluminum
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 216mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur HUNTER MAGAZINES HAWKINS PRECISION HUNTER MAGAZINE LONG ACTION 284 WINCHESTER 3RD BLACK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur HUNTER MAGAZINES HAWKINS PRECISION HUNTER MAGAZINE LONG ACTION 284 WINCHESTER 3RD BLACK

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le chargeur HUNTER MAGAZINES HAWKINS PRECISION HUNTER MAGAZINE de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler le chargeur et les armes à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garder le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non formées.
- Vérifie régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le chargeur avec des munitions à ceinture, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utiliser uniquement des munitions compatibles avec le calibre 284 Winchester.
- S'assurer que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant de tirer.
- Ne jamais tenter de retirer ou de remplacer le chargeur pendant que l'arme est chargée.
- Éviter de charger le chargeur dans des environnements instables ou dangereux.
- Toujours porter des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur:

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le chargeur.
- Insère le chargeur dans le compartiment prévu à cet effet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est bien fixé en tirant légèrement dessus.

2. Chargement du Chargeur:

- Prends les cartouches appropriées et aligneles avec les rails du chargeur.
- Enfonce chaque cartouche dans le chargeur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Ne pas dépasser la capacité maximale de 3 cartouches pour le modèle Long Action.

3. Utilisation de l'Arme:

- Une fois le chargeur chargé et installé, tu peux procéder à l'utilisation de l'arme.
- Suis les instructions spécifiques à ton arme pour effectuer le tir.

4. Déchargement du Chargeur:

- Pour retirer le chargeur, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur et retirele délicatement de l'arme.

- Pour décharger le chargeur, retire les cartouches une par une.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage des métaux et des équipements d'armement.
- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter un professionnel de l'armement ou à te référer à des ressources fiables en ligne. Il est important de rester informé et de suivre les meilleures pratiques de sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch