

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 - VOLQUARTSEN TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 FDE

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Boîtier usiné en billet s'installe pour un tir précis et constant

Boîtier de déclencheur entièrement nouveau, usiné CNC avec des pièces de déclencheur EDM de précision toutes pré-ajustées et prêtes à être installées, pour un tir précis et net. Le déclencheur et le déconnecteur EDM durcis ont des tolérances maintenues à +/- .0002". Le percuteur en acier inoxydable durci a des encoches rectifiées pour atteindre les angles d'engagement corrects, offrant une performance durable. Les ressorts de percuteur et de déclencheur à puissance réduite allègent la pression. Le déclencheur comprend un réglage de surcourse. Le plongeur de déclencheur durci et poli est repositionné pour s'enfoncer directement vers l'arrière lorsque le déclencheur est tiré ; le ressort du plongeur est redessiné pour une meilleure réactivité. Les goupilles de percuteur, de déclencheur et d'action surdimensionnées éliminent le jeu qui ruine un excellent travail d'action. Comprend un relâchement automatique du verrou et un relâchement de chargeur prolongé.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [VOLQUARTSEN TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 FDE](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 430103485
- N° fabr.: VCTP-1-FDE-10
- Modèle: 10/22
- Style: Simple Etape
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 810162017798

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

Introduction

Merci d'avoir choisi le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Ce produit a été conçu pour améliorer ta précision de tir tout en garantissant ta sécurité. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation appropriée en matière de sécurité des armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction dangereuse.
- Assuretoi que le produit est correctement installé avant chaque utilisation.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Ne laisse jamais une arme chargée sans surveillance.
- Suis toujours les instructions de sécurité de l'arme à feu à laquelle le déclencheur est installé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée et que tu es dans un environnement sûr.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien déclencheur:

- Retire les goupilles de l'ancien déclencheur.
- Enlève le déclencheur usagé avec précaution.

3. Installation du nouveau déclencheur:

- Insère le nouveau déclencheur dans le boîtier.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement alignées.
- Remets les goupilles en place pour sécuriser le déclencheur.

4. Réglage:

- Ajuste le réglage de surcourse selon tes préférences.
- Teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec le modèle RUGER 10/22.
- Suis les recommandations du fabricant pour le tir et l'entretien de l'arme.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage ou de mise au rebut agréé pour te débarrasser du produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou clarification, n'hésite pas à consulter les ressources en ligne ou à te référer à un professionnel de la sécurité des armes à feu. Assure-toi de respecter toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité des armes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch