

Goupilles de démontage AR-15 inox 5.56MM - Goupilles de démontage AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Matériels Receiver](#) > [Goupilles Receiver](#)

PF-040 (Pins, Forward Controls, 0.040) est un ensemble de pins de pivot et de démontage AR15/M16 élégamment simples et superbement conçus. Usinés à partir de barres en acier inoxydable 17-4 PH et finis QPQ, ces pins sont 0.040 plus longs que les spécifications TDP. Les pins PF-040 peuvent être décrits comme "inversement allongés", car ils sont plus longs du côté gauche du récepteur, la longueur supplémentaire du pin de démontage n'interfère pas avec le fonctionnement de la sécurité ambidextre. Lorsque les pins PF-040 sont enfoncés depuis le côté gauche, le +0.040 se transforme en longueur supplémentaire et en zone de prise sur la tête du pin du côté droit, ce qui, combiné à leur douceur exceptionnelle, rend le retrait du pin très facile. Le design des têtes de pin PF-040 est élégant et dépouillé, en accord avec notre philosophie de design qui privilégie la fonctionnalité à l'esthétique. Les têtes de pin du côté droit PF-040 (lorsqu'elles sont installées sur un récepteur, avec le canon pointé vers l'extérieur) sont plates, avec un petit chanfrein à 45 degrés. Il y a un petit creux sur la tête du pin gauche, et la pointe des balles (jusqu'à 9 mm) peut être utilisée pour enficher les pins sur des récepteurs bien ajustés. Pin de pivot et de démontage AR-15/M16 traité 17-4 QPQ avec 0.040 de longueur supplémentaire. REMARQUE : PF-040 peut ne pas fonctionner avec des croises "PDW" qui ont des barres chevauchant les trous de pin de démontage.



Caractéristiques

- Nom: [Goupilles de démontage AR-15](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103567
- N° fabr.: HF-601
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.445kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 697566711077

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Goupilles de Démontage AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Goupilles de Démontage AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi les goupilles de démontage AR15 en acier inoxydable de Forward Controls Design. Cet ensemble de goupilles a été conçu pour améliorer votre expérience avec les systèmes AR15/M16. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide et suivre toutes les instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler les goupilles avec précaution pour éviter les blessures.
- Ne laissez pas les goupilles à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des goupilles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas les goupilles ou leur installation de manière non conforme aux instructions fournies.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas les goupilles lors de l'installation ou du retrait.
- Utilisez uniquement des outils appropriés et recommandés pour manipuler les goupilles.
- Assurez-vous que le récepteur est en position sécurisée avant toute manipulation des goupilles.
- Évitez de toucher les goupilles avec des mains humides ou sales pour garantir une prise correcte.
- Ne pas utiliser les goupilles si vous constatez des dommages visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que votre récepteur AR15 est propre et exempt de débris.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un outil de levier si nécessaire.

2. Installation des Goupilles :

- Alinez les goupilles avec les trous de votre récepteur.
- Enfoncez doucement les goupilles en utilisant la pointe des balles (jusqu'à 9 mm) si nécessaire.
- Assurez-vous que les goupilles sont bien en place et ne dépassent pas du récepteur.

3. Retrait des Goupilles :

- Pour retirer les goupilles, appuyez sur le côté gauche avec un outil approprié.
- Utilisez la zone de prise sur la tête du pin du côté droit pour un retrait facile.
- Vérifiez que le mécanisme de sécurité ambidextre fonctionne correctement après le retrait.

4. Vérification Finale :

- Avant de tirer, assurez-vous que toutes les goupilles sont correctement installées et sécurisées.
- Testez le fonctionnement de votre AR15 pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin des goupilles, éliminez-les de manière responsable.

- Ne jetez pas les goupilles dans la nature ou dans des conteneurs non appropriés.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de vos goupilles de démontage AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr