

M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE WITH RSD - MILSPEC M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE, REAR SIGHT DOVETAIL

OPF-M17, ACRO, RSD is precision machined from 4140 steel, and QPQ coated. Aimpoint ACRO P1/P2 requires the plates to adhere to Aimpoint ACRO TDP with tight tolerances, OPF-M17, ACRO, RSD has proven to be the best choice among professional users. OPF-M17, ACRO, RSD is compatible with MIL issued M17/M18. It is a drop in adapter for superb Aimpoint ACRO sights. It is identical to the Tangodown SSM-03. OPF-M17, ACRO, RSD is compatible with P320 X-Five Legion, Legion Carry, and DP Cut. It is not compatible with P320 Pro Cut, P320 sub compact, AXG, and RX. OPF-M17-ACRO, RSD is shipped with two M4 0.7mm x 6mm (torque value: 20 to 25 in·lb), a T20 key, and a packet of VC-3. Proudly designed and made in the USA. ATTENTION: Steiner MPS users: MPS's recoil lug underneath the sight may vary in width and be slightly wider than that of the ACRO. Should this be the case, firmly push the MPS on the plate, or gently tap on the sight until the MPS fully seats. For the new M17/M18 and SIG P320 with the Delta Point Pro cut, Forward Controls Design is proud to offer OPF-M17, ACRO, RSD (rear sight dovetail).



Attributes

- Name: MILSPEC M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE, REAR SIGHT DOVETAIL
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103576
- Mfr. No.: OPF-M17, ACRO,
- Color: Black
- Fits / Used For: Aimpoint ARCO
- Height: 0.24"
- Make: Sig Sauer
- Model: P320 M18,P320 M17
- Weight: 1.3 lbs
- Delivery weight: 1.016kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 686162348015

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OPFM17/M18 Optikmontageplatte mit RSD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for M17/M18 Optic Mounting Plate with RSD Milspec](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD](#)
- [Suomi: OPFM17, ACRO, RSD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE MED RSD](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE WITH RSD](#)

Sicherheitshinweise für die OPFM17/M18 Optikmontageplatte mit RSD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OPFM17/M18 Optikmontageplatte mit RSD von Forward Controls Design. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen in dieser Anleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Montageplatte korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge, um sicherzustellen, dass die Montageplatte sicher befestigt ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Produkts mit einem Steiner MPS, überprüfen Sie, ob der Rückstoßsteg korrekt sitzt, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Halten Sie das Produkt von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Inhalt des Pakets: OPFM17, ACRO, RSD, zwei M4 0,7 mm x 6 mm Schrauben, einen T20 Schlüssel und ein Paket VC3.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz haben.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Montageplatte auf der vorgesehenen Halterung.
- Verwenden Sie den T20 Schlüssel, um die mitgelieferten Schrauben gleichmäßig und fest anzuziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 bis 25 in-lb angezogen werden.
- Überprüfen Sie, ob die Montageplatte sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung:

- Montieren Sie das Aimpoint ACRO P1/P2 auf der installierten Montageplatte.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie es verwenden.
- Testen Sie die Stabilität der Montageplatte, indem Sie das Visier vorsichtig bewegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie beim Kontakt Ihre Kaufdetails bereit.

Schlussfolgerung

Die OPFM17/M18 Optikmontageplatte mit RSD wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen und Risiken zu vermeiden. Vielen Dank, dass Sie sich für Forward Controls Design entschieden haben.

Safety Instruction Guide for M17/M18 Optic Mounting Plate with RSD Milspec

Introduction

Thank you for choosing the M17/M18 Optic Mounting Plate with RSD Milspec. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the installation and usage instructions provided in this manual.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or unusual performance, cease use immediately and consult a qualified technician.
- Be aware of your surroundings and ensure that the mounting plate is securely attached before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque values when installing the mounting plate to avoid damage.
- Ensure that the mounting plate is compatible with your firearm model to prevent accidents.
- When using the Steiner MPS, ensure that the recoil lug is properly seated to avoid misalignment.
- Avoid using the product in extreme conditions that may affect its performance, such as high humidity or extreme temperatures.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the provided T20 key to secure the mounting plate to the firearm.
- Tighten the screws to a torque value of 20 to 25 in-lb using a torque wrench.
- For Steiner MPS users, push or gently tap the MPS until it fully seats on the plate.

2. Usage:

- Once installed, ensure that the optic is securely mounted before taking the firearm to the range.
- Regularly check the mounting plate and optic for any signs of looseness or damage.
- Familiarize yourself with the operation of the optic before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the M17/M18 Optic Mounting Plate with RSD Milspec, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional information.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the guidelines outlined in this manual, you can ensure a safe and effective experience with the M17/M18 Optic Mounting Plate with RSD Milspec. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE avec RSD. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'OPFM17/M18 pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous rencontrez un problème ou un incident, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des lunettes Aimpoint ACRO compatibles avec l'OPFM17/M18.
- Ne forcez pas l'installation si le produit ne s'adapte pas facilement.
- Évitez d'utiliser des outils endommagés ou inappropriés lors de l'installation.
- Suivez les instructions de couple fournies pour éviter d'endommager le produit.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires : deux M4 0,7 mm x 6 mm, une clé T20 et un paquet de VC3.
- Vérifiez que votre lunette Aimpoint ACRO est conforme aux spécifications requises.

2. Installation

- Positionnez l'OPFM17/M18 sur la plateforme de montage de votre arme.
- Alignez les trous de montage de la lunette avec ceux de l'OPFM17/M18.
- Insérez les vis M4 dans les trous et serrez-les avec la clé T20 selon les spécifications de couple (20 à 25 in·lb).
- Assurez-vous que tout est bien fixé et que la lunette est solidement en place.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifiez que la lunette est correctement alignée et sécurisée avant de l'utiliser.
- Testez le montage dans un environnement sûr pour vous assurer de sa stabilité.

Instructions d'Élimination

- Disposez de l'OPFM17/M18 conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte appropriés pour les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE avec précaution et responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD

Introduzione

Grazie per aver scelto il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il montaggio sia eseguito da un professionista esperto o segui attentamente le istruzioni di installazione.
- Non forzare l'installazione; se il prodotto non si adatta correttamente, verifica che sia compatibile con il tuo modello.
- Durante l'uso, presta attenzione a eventuali movimenti o vibrazioni che potrebbero allentare il montaggio.
- Non utilizzare accessori non compatibili, poiché potrebbero compromettere la sicurezza.
- In caso di utilizzo con mirini Steiner MPS, verifica la larghezza del perno di rinculo e applica la pressione necessaria per un corretto posizionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: due viti M4 0.7mm x 6mm, una chiave T20 e un pacchetto di VC3.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di arma.

2. Installazione

- Rimuovi il mirino esistente dall'arma.
- Posiziona la piastra di montaggio OPFM17, ACRO, RSD sulla superficie prevista.
- Inserisci le viti M4 nei fori di montaggio e serra con la chiave T20 fino a raggiungere un valore di coppia di 20 a 25 in·lb.
- Assicurati che la piastra sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica che il mirino sia allineato correttamente.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il mirino funzioni come previsto.
- Utilizza sempre il prodotto in condizioni di sicurezza e controlla regolarmente il montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di Forward Controls Design. È importante mantenere sempre la sicurezza al primo posto e fare riferimento a fonti affidabili per assistenza.

Grazie per aver scelto il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile.

OPFM17, ACRO, RSD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OPFM17, ACRO, RSD tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennuskomponentit ovat mukana ja kunnossa ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja kiinnitysmateriaaleja.
- Noudata tarkasti vääntömomenttiarvoja asennusohjeissa.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva käytettävien kohdistimien kanssa.
- Huomioi, että Steiner MPS käyttäjien tulee tarkistaa sightin sopivuus ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien T20avain ja VC3paketti.

2. Asennus

- Kiinnitä OPFM17, ACRO, RSD levy tukevasti aseeseen käyttäen mukana toimitettuja M4ruuveja.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia (20–25 in·lb).
- Varmista, että levy on tiukasti kiinnitetty eikä liiku.

3. Käyttö

- Varmista, että kohdistin on kunnolla asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota huomioon, että jotkin osat saattavat vaatia erityistä käsittelyä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät OPFM17, ACRO, RSD tuotetta. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE MED RSD

Introduktion

Tack för att du valt M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE med RSD från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att förbättra din siktesupplevelse och säkerhet. Var vänlig läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Se till att följa alla instruktioner och varningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla sikten som anges i produktinformationen.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av produkten.
- Vid användning av Steiner MPS, se till att rekyklacken är korrekt installerad för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert.
- Rengör ytan där plattan ska monteras.
- Placera plattan på den avsedda platsen och justera för att passa.
- Använd de medföljande M4skruvarna (0.7mm x 6mm) för att fästa plattan. Vridmomentet ska vara mellan 20 och 25 in·lb.
- Kontrollera att plattan sitter ordentligt fast innan du monterar siktet.

2. Användning av M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE:

- Montera Aimpoint ACROSiktet på plattan enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera siktesjusteringar innan du använder vapnet.

3. Underhåll:

- Inspektera plattan och siktet regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör plattan med en mjuk trasa och mild rengöringslösning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Släng inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt borttagning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE.

Návod k bezpečnému používání M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE WITH RSD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE WITH RSD od společnosti Forward Controls Design. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání optických zaměřovačů Aimpoint ACRO na vojenských modelech M17/M18 a P320. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Udržujte výrobek v čistotě a suchu, aby se zajistila jeho správná funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně klíče T20 a M4 šroubů.
- Dodržujte doporučený krouticí moment při utahování šroubů (20 až 25 in·lb).
- Při instalaci optiky Aimpoint ACRO postupujte opatrně, abyste zabránili poškození.
- Pokud používáte Steiner MPS, ujistěte se, že je správně usazen na montážní desce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud není plně usazen a bezpečně připevněn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny součásti a nástroje.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montážní desku OPFM17, ACRO, RSD na požadované místo na zbrani.
 - Pomocí šroubů M4 připevněte desku k zbrani. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy na doporučený krouticí moment.
 - Pokud používáte Steiner MPS, jemně zatlačte na MPS, dokud se plně neusadí.
3. **Používání:**
 - Po instalaci optiky zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně kalibrována.
 - Dodržujte pokyny výrobce optiky pro její používání.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli další otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místního prodejce nebo odborníka. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně jeho názvu a čísla modelu, pro usnadnění komunikace.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si bezpečné používání vašeho M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE WITH RSD.