

Fondello allargato per caricatore Glock - Piastra di fondo per caricatore GLOCK, svasata

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Componenti caricatori](#) > [Pad caricatori](#)

MFP-G (Piastra di Base per Caricatore, Glock) è una piastra di base/di sostituzione per i caricatori a doppia colonna Glock da 9 mm e .40 cal. Realizzata in alluminio 6061 solido e anodizzato con rivestimento duro di Tipo III, è disponibile in versioni standard o flared. MFP-G è stata progettata e realizzata per applicazioni di servizio e difesa. Le sue linee e la sua forma sono dettate dalle funzioni per cui è stata progettata, il suo aspetto è sobrio e modesto, ma per le scanalature sui lati e un logo Cygnus piccolo e di gusto, inciso sul fondo, è difficile distinguerla da una piastra di base di un caricatore Glock di fabbrica. Non ci saranno varianti anodizzate in rosso, bianco o blu di MFP-G. La maggior parte delle Glock ha un'incisione semicircolare alla base posteriore dell'impugnatura per consentire agli utenti di rimuovere manualmente il caricatore dall'impugnatura/ben del caricatore nel caso in cui non riesca a cadere liberamente. Anche G17M e G19M hanno l'incisione semicircolare davanti alla base dell'impugnatura. MFP-G migliora questa caratteristica integrata delle Glock fornendo al caricatore un labbro anteriore con un angolo inverso che manca alle piastre di base dei caricatori Glock di fabbrica; questo semplice e sottile cambiamento offre all'utente una superficie ampia e uno spazio di presa positivo per rimuovere/estrarre manualmente il caricatore dall'arma utilizzando la parte inferiore anteriore e posteriore del caricatore. Se l'utente sceglie di afferrare e tirare il caricatore dai lati, MFP-G fornisce anche due lunghe e larghe scanalature lungo i lati che sono essenzialmente seghettature grossolane. Non esiste un modo giusto o sbagliato per rimuovere e tirare il caricatore; MFP-G offre all'utente i mezzi per farlo accedendo alla parte anteriore e posteriore del caricatore, o a sinistra e destra. Lunghezza: 1.833 (MFP-G, Flared). La piastra di base del caricatore di fabbrica Glock Gen 5 è 1.701 per riferimento. Larghezza: 1.132. La piastra del caricatore di fabbrica Glock Gen 3 è 1.300. Peso: 0.50oz



Caratteristiche

- Nome: [Piastra di fondo per caricatore GLOCK, svasata](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 430103591
- N. fab.: MFP, G, FLARED
- Colore: Nero
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.435kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 688201997499

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Base Flared per Caricatore Glock](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Base Flared per Caricatore Glock

Introduzione

La Piastra di Base Flared per Caricatore Glock (MFPG) di Forward Controls Design è progettata per migliorare l'esperienza utente e la funzionalità dei caricatori Glock. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e informazioni necessarie per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare la piastra di base, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Non forzare mai la rimozione o l'installazione della piastra di base; utilizza sempre una pressione uniforme.
- Durante l'uso, evita di afferrare il caricatore in modo da compromettere la presa; utilizza le scanalature progettate per un'adeguata maneggevolezza.
- Non utilizzare la piastra di base se non è correttamente installata; verifica sempre che sia saldamente fissata al caricatore.
- Non tentare di modificare o alterare la piastra di base in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Piastra di Base

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Posiziona la piastra di base MFPG sul caricatore, allineando i fori di fissaggio.
- Spingi la piastra di base in posizione finché non senti un clic, indicando che è correttamente fissata.
- Controlla la stabilità della piastra di base prima di utilizzare il caricatore.

2. Uso della Piastra di Base

- Quando utilizzi il caricatore dotato della piastra di base MFPG, afferra la parte inferiore anteriore e posteriore per una presa sicura.
- In alternativa, puoi utilizzare le scanalature laterali per una presa più ampia.
- Rimuovi il caricatore dall'arma con un movimento deciso, senza forzare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nelle discariche non autorizzate.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e accessori per armi.

- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni d'uso o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it