

HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMI-AUTO RIFLE - HENRY REPEATING ARMS HOMESTEADER 9MM LUGER 16.37" BBL (1)5RD & (1)10RD MAG

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Selbstladebüchsen](#)

Henry freut sich, das Homesteader 9mm als die neueste Ergänzung im Katalog von Henry Repeating Arms an Gewehren und Schrotflinten vorzustellen, die zum "Schützen & Versorgen" entwickelt wurden. Das Homesteader 9mm ist ein halbautomatisches Karabinergewehr im Pistolenkaliber, das in 3 verschiedenen SKUs erhältlich ist, um Anpassungsfähigkeit für verschiedene Magazine zu bieten. Alle Homesteader-Gewehre enthalten (1) 5-Schuss und (1) 10-Schuss Henry 9mm Magazin. Die Modelle H027-H9G und H027-H9S beinhalten einen zusätzlichen Magazinadapter, um Glock-Magazine bzw. SIG- oder S&W-Magazine aufzunehmen. Glock-, SIG- oder S&W-Magazine sind nicht enthalten.



Eigenschaften

- Name: [HENRY REPEATING ARMS HOMESTEADER 9MM LUGER 16.37" BBL \(1\)5RD & \(1\)10RD MAG](#)
- Hersteller: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430104041
- Herst.-Nr.: H027-H9
- Gesamtlänge: 35.75"
- Gewicht: 6.6 lbs
- Hintere Visierung: Adjustable
- Kaliber: 9 mm Luger
- Kapazität: 5-Round,10-Round
- Lauflänge: 16.375"
- Magazin Type: Removable
- Magazine dabei: Yes
- Modell: Homesteader
- Mündung: Threaded
- Oberfläche: Matte
- Schaftmaterial: Walnut
- System Type: Semi-Auto
- Vordere Visierung: Post
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 3.856kg
- Versandhöhe: 178mm
- Versandbreite: 381mm
- Versandlänge: 1,194mm
- UPC: 619835020000

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A506.a

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE
- Über uns

Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und angenehme Schießfahrung zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr und Munition getrennt und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Munition für das Gewehr.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf des Gewehrs frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst, einschließlich der Position anderer Personen und Tiere.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bei einem Fehlzündung oder einer Störung warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Gewehr überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des Vorderschafts:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Befestigen Sie den Vorderschaft gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

2. Einsetzen der Magazine:

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten 5Round und 10Round Magazine.
- Drücken Sie das Magazin in den Schacht, bis es einrastet.

Nutzung

1. Laden des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Fügen Sie die Munition in das Magazin ein und setzen Sie das Magazin in das Gewehr ein.

2. Entladen des Gewehrs:

- Stellen Sie das Gewehr auf "Sicher".
- Entfernen Sie das Magazin und entladen Sie jede Patrone aus dem Lauf.

3. Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für das Schießen ausgewiesen ist.
- Richten Sie das Gewehr auf die Zielscheibe und drücken Sie den Abzug, um zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Geben Sie das Gewehr nicht einfach im Müll ab. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder eine Sammelstelle für Feuerwaffen, um das Gewehr sicher zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Gewehr nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at