

HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMI-AUTO RIFLE - HOMESTEADER 9MM 16.37"BBL (1)5RD&(1)10RD MAG SIG/S&W MAGWELL

Henry is excited to announce the Homesteader 9mm as the latest entry into Henry Repeating Arms' catalog of rifles and shotguns built to "Protect & Provide." The Homesteader 9mm is a semi-auto pistol-caliber carbine available in 3 different SKUs to provide adaptability for various magazines. All Homesteader Rifles include (1) 5-round and (1) 10-round Henry 9mm magazine. The H027-H9G and the H027-H9S include an additional magazine well adapter to accept Glock magazines and SIG or S&W magazines, respectively. Glock, SIG, or S&W magazines are not included.



Attributes

- Name: HOMESTEADER 9MM 16.37"BBL (1)5RD&(1)10RD MAG SIG/S&W MAGWELL
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430104043
- Mfr. No.: H027-H9S
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16.375"
- Capacity: 10-Round,5-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Matte
- Front Sight: Post
- Length: 35.75"
- Magazine Included: Yes
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: Homesteader
- Muzzle: Threaded
- Rear Sight: Post
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.6 lbs
- Delivery weight: 3.856kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 171mm
- Shipping length: 959mm
- UPC: 619835020031

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [English: Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE von Henry Repeating Arms. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung Ihres Karabiners zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie das Gewehr und Munition außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Für eine sichere Nutzung des HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE beachten Sie bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr im "Sicher"-Modus ist, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere, auch nicht zum Üben.
- Laden Sie das Gewehr nur in einem sicheren und kontrollierten Bereich.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Munition. Der Gebrauch von nicht kompatibler Munition kann zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass die Mündung des Gewehrs stets in eine sichere Richtung zeigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Befolgen Sie diese Schritte für die Installation und Nutzung Ihres Gewehrs:

1. Montage des Gewehrs

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gewehrs vorhanden sind.
- Befolgen Sie die Montageanleitung in der Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass alles korrekt zusammengebaut ist.

2. Laden des Gewehrs

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Fügen Sie das 5Round oder 10Round Magazin in die Magazinschacht.
- Laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

3. Ziel und Schießanweisungen

- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher ist und keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und zielen Sie auf die Zielscheibe.
- Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um die Kontrolle über das Gewehr zu behalten.

4. Nach dem Schießen

- Entladen Sie das Gewehr, bevor Sie es weglegen.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Entsorgung Ihres Gewehrs und der dazugehörigen Teile:

- Entsorgen Sie leere Magazine und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie das Gewehr nur an autorisierte Händler oder Rückgabestellen zurück, die für die sichere Entsorgung von Feuerwaffen zuständig sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an autorisierte Händler. Sie können auch die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen, um über Rückrufe oder Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, Ihr HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE sicher und verantwortungsbewusst zu nutzen. Denken Sie daran, dass Sicherheit immer an erster Stelle steht.

Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle

Safety Instructions

Introduction

Congratulations on your purchase of the Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and proper use of your firearm. Please read this document carefully before using your rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store your firearm securely and out of the reach of children.
- Use appropriate ammunition as specified in the product details.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that minors do not have access to the rifle.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Handling:** Avoid handling the firearm when you are under the influence of drugs or alcohol.
- **Environment:** Only use the firearm in designated shooting ranges or areas where shooting is permitted.
- **Magazines:** Use only the magazines provided with the rifle or those that are compatible as specified. Do not attempt to modify magazines.
- **Cleaning:** Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure the firearm is unloaded before attaching any accessories.
- Follow the manufacturer's instructions for any additional components or accessories.

2. Loading the Rifle:

- Use the provided 5round or 10round Henry 9mm magazines.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the charging handle to the rear and release it to chamber a round.

3. Firing the Rifle:

- Ensure the rifle is aimed at a safe target.
- Place your finger on the trigger only when ready to fire.
- Squeeze the trigger gently to fire the rifle.
- After firing, keep the rifle pointed downrange until you are ready to unload.

4. Unloading the Rifle:

- Remove the magazine from the rifle.
- Pull the charging handle to the rear to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

5. Storage:

- Store the rifle in a secure location, preferably in a locked cabinet or safe.
- Always store the rifle unloaded and separate from ammunition.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- Do not dispose of the firearm in regular waste. Follow local laws for the disposal of firearms.
- If the firearm is no longer operational or needed, consult with a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Istruzioni di Sicurezza per l'HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE di Henry Repeating Arms. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di rispettare tutte le leggi e normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Tenere l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controllare sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o conservarla.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il modello specifico dell'arma.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Non utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti instabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che l'arma sia in buone condizioni meccaniche prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi che il caricatore sia inserito correttamente e che sia sicuro prima di sparare.
- Non tentare mai di modificare o alterare il funzionamento dell'arma.
- Non utilizzare caricatori non compatibili, in particolare quelli non forniti con l'arma.
- Non lasciare mai l'arma carica quando non è in uso.
- Seguire sempre le istruzioni specifiche per il tipo di munizioni utilizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Inserire il caricatore da 5 colpi o da 10 colpi nel magwell.
- Assicurarsi che il caricatore sia bloccato in posizione.

2. Preparazione per l'Uso

- Controllare che la canna sia libera da ostruzioni.
- Posizionare l'arma in modalità sicura prima di caricarla.
- Caricare le munizioni nel caricatore, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso dell'Arma

- Accertarsi che ci sia una buona presa sull'arma prima di sparare.
- Allineare il mirino anteriore e posteriore prima di effettuare un tiro.
- Premere il grilletto con delicatezza e controllare il rinculo.

4. PostUso

- Scaricare l'arma immediatamente dopo l'uso.
- Pulire e mantenere l'arma secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare mai un'arma o munizioni in luoghi non autorizzati.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro armi non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contattare il servizio clienti di Henry Repeating Arms. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la priorità assoluta quando si utilizza un'arma da fuoco. Seguendo queste linee guida e precauzioni, si contribuisce a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e responsabile. Seguire sempre le normative locali e le migliori pratiche di sicurezza.

Návod k bezpečnému používání pušky HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE od společnosti Henry Repeating Arms. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání vaší pušky. Pečlivé dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Před manipulací s puškou se ujistěte, že je zajištěna a prázdná.
- Používejte pouze doporučené náboje a zásobníky.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit konstrukci pušky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte pušku, zda není poškozená nebo znečištěná.
- Ujistěte se, že zásobník je správně vložen a zajištěn.
- Při střelbě se ujistěte, že je prostor před vámi volný a bezpečný.
- Nikdy nestřílejte v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Po použití pušku vždy důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace zásobníku:**
 - Ujistěte se, že puška je prázdná.
 - Vložte zásobník do magwell a stiskněte, dokud neuslyšíte kliknutí.
- **Použití:**
 - Zkontrolujte, zda je puška v bezpečném režimu.
 - Otočte pušku do střelecké polohy a zkontrolujte, zda je hlaveň čistá.
 - Stiskněte spoušť pouze v případě, že máte zaměřeno na bezpečný cíl.
- **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte a čistěte pušku podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že všechny součásti fungují správně a že nejsou poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené pušky by měly být zlikvidovány podle místních předpisů.
- Zásobníky a náboje by měly být zlikvidovány v souladu s místními zákony o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat pušku, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání vaší pušky, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.