

S-25CP BIPOD PICATINNY 13.5-27"

Features: Extends from 13 ½" to 27" Attaches directly to a Picatinny Rail only
Three-piece smooth leg construction (What's this?) Swivels (tilts) to
compensate for uneven terrain. Ultralight weight - 21.5 oz For Sitting Position
Tallest of the bipods, useful in snow and grass May be better suited for the
very tall Has a built-in sling swivel stud to attach the sling 100% Made in the
USA Material: Heat treated steel and hard alloys Hard Rubber Leg Caps
Polymer knob Finish: Anodized Black



Attributes

- Name: S-25CP BIPOD PICATINNY 13.5-27"
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 430104199
- Mfr. No.: S-25CP
- Color: Black
- Feet Material: Steel
- Height: 13.5 to 27
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.612kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 051156113229

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den S25CP BIPOD HARRIS](#)
- [English: S25CP BIPOD Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied S25CP Harris](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede S25CP Harris](#)
- [Norsk: S25CP BIPOD Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: S25CP BIPOD Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: S25CP BIPOD Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für den S25CP BIPOD HARRIS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des S25CP BIPOD HARRIS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und zuverlässige Unterstützung beim Schießen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der BIPOD in gutem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile beschädigt oder abgenutzt sind.
- Halten Sie den BIPOD außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, z.B. bei extremen Wetterbedingungen oder unebenem Gelände ohne Vorsicht.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von BIPODs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der BIPOD sicher an einer PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der BIPOD auf festem, ebenem Untergrund steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie den BIPOD verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den BIPOD nicht als Aufstiegshilfe oder zum Klettern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die BeinKonstruktion auf Stabilität und Funktionalität.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Positionieren Sie den BIPOD über der PicatinnySchiene.
- Drücken Sie den Polymerknopf, um den BIPOD zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der BIPOD fest sitzt und sich nicht lösen kann.

2. Nutzung:

- Ziehen Sie die Beine des BIPODs auf die gewünschte Höhe (zwischen 13,5" und 27").
- Stellen Sie sicher, dass die Beine vollständig ausgezogen und verriegelt sind.
- Positionieren Sie den BIPOD so, dass er stabil steht und das Gewehr sicher unterstützt.
- Nutzen Sie die Schwenkfunktion des BIPODs, um sich an unebenes Gelände anzupassen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BIPOD gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des S25CP BIPOD HARRIS stehen Ihnen verschiedene

Ressourcen zur Verfügung. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und kontaktieren Sie die zuständigen Behörden oder Fachhändler für Unterstützung.

Vielen Dank, dass Sie sich für den S25CP BIPOD HARRIS entschieden haben. Genießen Sie Ihre Zeit beim Schießen und bleiben Sie sicher!

S25CP BIPOD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S25CP BIPOD. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the proper functioning of the bipod. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Uneven Terrain:** When using the bipod on uneven terrain, ensure that it is stable and secure to prevent tipping.
- **Weight Limit:** Do not use the bipod with firearms or equipment that exceed its weight capacity to avoid accidents.
- **Swiveling Feature:** Be cautious when using the swiveling feature to ensure that it does not cause instability.
- **Sling Attachment:** Ensure that the sling is securely attached to the builtin sling swivel stud to prevent accidental detachment.
- **Weather Conditions:** Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance or your safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Position the bipod over the Picatinny rail on your firearm.
- Align the bipod's mounting mechanism with the rail.
- Secure the bipod by tightening the polymer knob until it is firmly attached.

2. Adjusting Height:

- To adjust the height, loosen the knob on the leg you wish to extend or retract.
- Pull or push the leg to your desired height (between 13.5" and 27").
- Tighten the knob securely to lock the leg in place.

3. Using the Bipod:

- Place the bipod on a stable surface.
- Adjust the legs as necessary to ensure stability.
- Utilize the swiveling feature to compensate for uneven surfaces while maintaining a secure grip.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bipod to remove dirt or debris.
- Store the bipod in a dry location to prevent corrosion or damage to materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the bipod in household waste.
- Consider recycling components whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's customer support resources.

Thank you for following these safety guidelines and instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Bipied S25CP Harris

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le bipied S25CP Harris. Ce document vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants sans surveillance.
- Si vous constatez un problème de sécurité, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assurez-vous que le bipied est solidement fixé avant de l'utiliser. Un bipied mal fixé peut entraîner une chute.
- **Terrain** : Évitez d'utiliser le bipied sur des surfaces instables ou inégales. Utilisez-le sur un sol ferme pour garantir la sécurité.
- **Poids** : Ne dépassez pas la capacité de poids maximale recommandée pour le bipied. Cela pourrait endommager le produit et causer des accidents.
- **Manipulation** : Ne tirez pas sur le bipied ou ne l'utilisez pas pour des activités pour lesquelles il n'est pas conçu.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions extrêmes (vent fort, pluie, neige) qui pourraient affecter sa stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérification du matériel** : Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant l'installation.
2. **Fixation au rail Picatinny** :
 - Alignez le bipied avec le rail Picatinny.
 - Appuyez fermement pour le fixer en place.
 - Vérifiez que le bipied est bien verrouillé et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Ajustement de la hauteur** :
 - Débloquez le mécanisme d'ajustement.
 - Étendez le bipied à la hauteur souhaitée (entre 13,5" et 27").
 - Verrouillez le mécanisme une fois la hauteur souhaitée atteinte.
2. **Positionnement** :
 - Placez le bipied sur une surface plane.
 - Inclinez le bipied si nécessaire pour compenser le terrain inégal.
3. **Attache de sangle** :

- Utilisez l'œillet de sangle intégré pour attacher une sangle si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements en métal et des plastiques.
- Si possible, recyclez les matériaux en respectant les règles de tri sélectif.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre bipied S25CP Harris, veuillez contacter le service client de HARRIS. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bipied S25CP Harris.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede S25CP Harris

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipiede S25CP Harris. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante l'uso di armi da fuoco o strumenti ottici. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il bipiede solo per scopi previsti e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Assicurati che il bipiede sia correttamente fissato al Picatinny Rail prima dell'uso.
- Non superare il peso massimo consigliato per il bipiede.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come forte vento o pioggia.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza da altre persone e oggetti.
- Non modificare il bipiede in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipiede

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Posiziona il bipiede in modo che il supporto sia rivolto verso il basso.
- Fissa il bipiede al Picatinny Rail assicurandoti che sia ben bloccato.
- Verifica che il bipiede sia stabile prima di procedere all'uso.

2. Utilizzo del Bipiede

- Estendi le gambe del bipiede alla lunghezza desiderata, da 13,5" a 27".
- Regola l'inclinazione del bipiede per compensare il terreno irregolare.
- Assicurati che le gambe siano ben piantate a terra prima di utilizzare il bipiede.
- Utilizza il bipiede in posizione seduta per una stabilità ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il bipiede è danneggiato o non funzionante, non tentare di ripararlo, ma smaltiscilo in modo sicuro.
- Controlla le indicazioni locali per il riciclaggio di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un

centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il Bipiede S25CP Harris. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza d'uso sicura e soddisfacente.

S25CP BIPOD Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av S25CP BIPOD fra HARRIS. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og støtte for skyting i sittende stillinger. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er montert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Kontroller bipoden for skader før hver bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Hold bipoden utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold som kan påvirke stabiliteten.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Bruk bipoden kun på flate og stabile overflater for å unngå velting.
- Juster høyden på bipoden forsiktig for å unngå at den kollapser under bruk.
- Unngå å legge for mye vekt på bipoden når den er i bruk, da dette kan føre til skade.
- Sørg for at slynge svivelstud er sikkert festet før du bruker bipoden.
- Ikke bruk bipoden som et støttepunkt for å klatre eller som et redskap til å løfte tunge gjenstander.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering av bipoden:

- Plasser bipoden i nærheten av Picatinny Rail på våpenet.
- Fest bipoden til railen ved å bruke den innebygde festemekanismen.
- Kontroller at bipoden sitter sikkert før du begynner å bruke den.

2. Juster høyden:

- Løsne justeringsknappen.
- Trekk eller skyv bena til ønsket høyde (13,5" til 27").
- Stram justeringsknappen for å sikre at høyden er låst.

3. Bruk av svivel (tilt):

- For å kompensere for ujevnt terreng, bruk svivelfunksjonen ved å forsiktig vri bipoden.
- Sørg for at svivelen er låst før du begynner å skyte.

4. Vedlikehold:

- Rengjør bipoden med en myk klut etter hver bruk.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier som kan skade materialene.
- Sjekk jevnlig for slitasje eller skader, og bytt ut deler ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, må du sørge for at den avhendes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.

- Materialene kan være resirkulerbare; sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for retningslinjer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere informasjon eller hjelp, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av din S25CP BIPOD. Takk for at du valgte HARRIS!

S25CP BIPOD Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa S25CP BIPOD tuotteen käyttöohjeisiin! Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja oikeat asennusmenetelmät varmistavat parhaan mahdollisen kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemallesi sovellukselle.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta bipodia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty Picatinny Railiin ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain tasaisilla ja vakailla pinoilla, ellei se ole suunniteltu epätasaiseen maastoon.
- Vältä bipodin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ole varovainen, kun säädät bipodin korkeutta. Varmista, että se on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä ylittää bipodin maksimikorkeutta tai painoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipod pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta bipod Picatinny Railiin ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Säädä jalat haluttuun korkeuteen (13.5" 27") ja varmista, että ne ovat tukevasti paikallaan.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti bipodille.
- Hyödynnä bipodin kallistustoimintoa epätasaisessa maastossa.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätystä varten, erityisesti metalliosille.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

S25CP BIPOD Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt S25CP BIPOD från HARRIS. Denna bipod är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet bipoden för slitage eller skador innan användning.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd bipoden endast för avsett ändamål och i enlighet med specifikationerna.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda bipoden på ojämna eller instabila ytor som kan orsaka att den välter.
- Se till att bipoden är ordentligt fäst vid Picatinny Rail innan användning.
- Använd bipoden endast i sittande position för att säkerställa stabilitet.
- Var försiktig när du justerar höjden på bipoden för att undvika klämrisk.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst bipoden direkt på Picatinny Rail genom att justera klämman tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bipoden är säker innan du fortsätter till nästa steg.

2. Användning

- Justera höjden på bipoden genom att dra ut benen till önskad längd (13.5" till 27").
- När du har justerat höjden, se till att benen är ordentligt låsta i sin position.
- Använd svängfunktionen för att kompensera för ojämn terräng, men se till att bipoden fortfarande är stabil.

Avfallsanvisningar

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för riktlinjer om hur du ska göra dig av med metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!