

NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400 - NO. 3 ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400

No. 3 Adapter Fits Remington Semi-automatic rifles, Models No. 4, 74 and 7400 The adapter consists of two-parts, the base and the fore-end screw Made in the USA



Attributes

- Name: NO. 3 ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 430104206
- Mfr. No.: NO. 3
- Attachment: Direct Mount
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 051156000307

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den NO. 3 BIPOD ADAPTER FÜR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400](#)
- [English: NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur No. 3 Bipod pour Remington Modèles 4, 74 et 7400](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore No. 3 Bipod per Fucili Remington](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400](#)
- [Suomi: NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NO. 3 BIPOD ADAPTER FÖR REMINGTON MODELLER 4, 74 & 7400](#)

Sicherheitshinweise für den NO. 3 BIPOD ADAPTER FÜR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den NO. 3 Bipod Adapter für Remington Modelle 4, 74 und 7400 entschieden haben. Dieser Adapter wurde entwickelt, um die Verwendung Ihrer Remington Selbstladegewehre zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie den Adapter nur mit den angegebenen Remington Modellen (Nr. 4, 74 und 7400).
- Halten Sie den Adapter von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Gebrauch von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass der Adapter sicher befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Adapter geeignete Schutzausrüstung, wenn erforderlich.
- Behalten Sie beim Schießen stets die Kontrolle über Ihre Waffe und den Adapter.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Adapters beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Adapters vorhanden sind: Basis und Schraube für den Vorderschaft.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Basis des Adapters sicher am Vorderschaft der Waffe.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube, um die Basis festzuziehen. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu fest angezogen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Adapters, bevor Sie die Waffe verwenden.

3. Verwendung:

- Nutzen Sie den Adapter gemäß den Herstelleranweisungen.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter während der Nutzung nicht wackelt oder locker wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Adapters ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Wichtige Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die sichere Verwendung des NO. 3 Bipod Adapters.

NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the No. 3 Bipod Adapter designed specifically for Remington Models 4, 74, and 7400. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your bipod adapter. Please read and follow these instructions carefully to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the bipod adapter with care to prevent injury.
- Keep the adapter and its components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the adapter for any signs of damage or wear before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the adapter with compatible Remington models: 4, 74, and 7400.
- Ensure that the bipod adapter is securely attached to the rifle before use.
- Do not attempt to modify or alter the adapter in any way.
- Avoid using the adapter in harsh weather conditions that may affect its performance.
- Always follow safety protocols when handling firearms, including wearing appropriate protective gear.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Equipment:** Ensure that your Remington rifle is unloaded and safe to handle.
2. **Attach the Base:**
 - Locate the mounting area on your rifle.
 - Align the base of the bipod adapter with the mounting area.
 - Secure the base using the provided screws, ensuring it is tightly fastened.
3. **Install the ForeEnd Screw:**
 - Identify the foreend of your rifle.
 - Insert the foreend screw through the designated hole.
 - Tighten the screw securely, ensuring that it is stable.

Usage

- After installation, check that the bipod adapter is firmly attached.
- Adjust the bipod legs to your desired height and angle for optimal stability.
- Always ensure that the rifle is pointed in a safe direction when adjusting the bipod.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod adapter responsibly, following local regulations for waste disposal.
- If the adapter is damaged beyond repair, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the No. 3 Bipod Adapter, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your No. 3 Bipod Adapter. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using firearms and accessories. Thank you for choosing our product.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur No. 3 Bipod pour Remington Modèles 4, 74 et 7400

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur No. 3 Bipod de HARRIS pour vos fusils semiautomatiques Remington. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement avec des modèles Remington 4, 74 et 7400.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Conservez l'adaptateur dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation ou de l'utilisation, car cela pourrait causer des dommages.
- Utilisez uniquement les outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager l'adaptateur ou le fusil.
- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lisez attentivement les instructions fournies avec votre fusil Remington.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le gardemain existant du fusil.
- Fixez la base de l'adaptateur No. 3 à l'emplacement du gardemain en utilisant la vis de gardemain fournie.
- Assurez-vous que la base est bien serrée et sécurisée.

3. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé, vous pouvez fixer le bipod.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le bipod est correctement fixé à l'adaptateur.
- Utilisez le bipod pour stabiliser votre fusil lors de la prise de vue.

4. Démontage :

- Pour retirer l'adaptateur, dévissez la vis de gardemain et retirez la base.
- Remettez le gardemain d'origine en place si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des métaux.
- Si l'adaptateur est endommagé, recherchez des points de collecte de déchets électroniques ou des centres de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'adaptateur No. 3 Bipod.

Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore No. 3 Bipod per Fucili Remington

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore No. 3 Bipod per i fucili semiautomatici Remington modelli 4, 74 e 7400. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la precisione durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'adattatore sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni e prive di danni.
- Non utilizzare l'adattatore se ci sono segni di usura o rottura.
- Mantieni l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti su richiami di prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare l'adattatore su fucili non compatibili.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere l'adattatore.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione o la rimozione.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione.
- Evita di esporre l'adattatore a condizioni estreme, come temperature elevate o umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Controlla che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti che potrebbero interferire con l'installazione dell'adattatore.

2. Installazione:

- Posiziona la base dell'adattatore sul foreend del fucile.
- Allinea la vite del foreend con il foro della base.
- Utilizza uno strumento appropriato per serrare la vite, assicurandoti che sia ben fissata ma non eccessivamente stretta.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, verifica che l'adattatore sia stabile prima di utilizzare il fucile.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante l'uso del fucile, inclusa la gestione sicura delle armi.

4. Rimozione:

- Per rimuovere l'adattatore, allenta la vite del foreend con lo strumento appropriato.
- Rimuovi delicatamente l'adattatore dal fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'adattatore e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'adattatore nell'ambiente, ma utilizza i punti di raccolta designati per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Brukerhåndbok for NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400. Denne adapteren er designet for å forbedre stabiliteten og ytelsen til din Remington halvautomatiske rifle. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun som angitt i denne håndboken.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Unngå bruk av produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre rust og skade.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at adapteren er riktig festet før hver bruk.
- Unngå å bruke adapteren med overbelastede eller defekte rifler.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.
- Hvis du er usikker på installasjonen, søk hjelp fra en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av adapteren

1. **Forberedelse:** Sørg for at riflen er av og at det ikke er ammunisjon i kammeret.
2. **Fjern eksisterende fot:** Hvis riflen har en eksisterende tofot, fjern den ved å skru av festeskruene.
3. **Fest adapteren:**
 - Plasser adapterens base på riflens monteringspunkt.
 - Skru til festeskruene til adapteren er sikkert festet.
4. **Kontroller festet:** Sørg for at adapteren sitter godt og ikke har noen bevegelser.

Bruk av adapteren

1. **Montering av tofot:** Fest tofoten til adapterens fremre skrue.
2. **Justering:** Juster tofoten etter behov for optimal stabilitet.
3. **Sikkerhet:** Kontroller at alt er sikkert festet før du begynner å bruke riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Undersøk lokale resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for å sikre riktig håndtering av eventuelle problemer.

Takk for at du valgte NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400. Vi ønsker deg lykke til med ditt nye produkt og minner om viktigheten av sikkerhet ved bruk av våpenutstyr.

NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NO. 3 BIPOD ADAPTER FOR REMINGTON MODELS 4, 74 & 7400 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä sovitin on suunniteltu erityisesti Remingtonin puoliautomaattikiväreille, malleille No. 4, 74 ja 7400. Tässä oppaassa esitetään turvallisuusohjeet sekä ohjeet tuotteen asentamiseen ja käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kivärisi kanssa ennen käyttöä.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sovitinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja sovittimelle.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, erityisesti asennuksen aikana.
- Ole varovainen, kun käsittelet asennustyökaluja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista kaikki vanhat tai tarpeettomat osat kiväristäsi.
- Kiinnitä sovitin alustaan ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Kiinnitä etupään ruuvi tiukasti, mutta älä ylikireytä.

3. Käyttö

- Varmista, että sovitin on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ja että ei ole irtonaisia osia.
- Käytä sovitinta vain turvallisessa ja laillisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta pois tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EUalueella olevaa yhteyspistettä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja se täyttää EU:n yleiset tuoteturvallisuusvaatimukset. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för NO. 3 BIPOD ADAPTER FÖR REMINGTON MODELLER 4, 74 & 7400

Introduktion

Tack för att du valt NO. 3 Bipod Adapter för Remington modeller 4, 74 och 7400. Denna adapter är designad för att förbättra stabiliteten och precisionen vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika olyckor.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast adaptern med kompatibla Remingtonmodeller (4, 74, 7400).
- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan varje användning.
- Undvik att använda adaptern under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Använd skyddande utrustning, såsom öronskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- Om adaptern skadas, sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren för råd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av adaptern:

- Ta bort eventuell befintlig bipod eller montering från ditt gevär.
- Rengör ytan där adaptern ska monteras för att säkerställa ett bra grepp.
- Placera basen av adaptern på gevärets montering.
- Skruva fast framändskruven ordentligt för att säkra adaptern. Se till att den sitter fast ordentligt utan att vara överdrivet åtdragen.

2. Användning av adaptern:

- När adaptern är installerad, ställ in den så att den ger optimal stabilitet.
- Kontrollera att geväret är säkert och stabilt innan du skjuter.
- Justera bipoden för att passa din skjutställning och säkerställ att den är i rätt vinkel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.
- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Viktig information

- Denna adapter är avsedd för användning med specifika Remingtonmodeller och ska inte användas med andra typer av gevär.
- Användning av produkten på felaktigt sätt kan leda till skador på både användaren och vapnet.
- Förvara alltid produkten på en säker plats när den inte används.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av NO. 3 Bipod Adapter. Tack för att du prioriterar säkerhet!