

Adaptateur de bipied n° 3 pour Remington modèles 4, 74 et 7400 - Adaptateur n°3 pour Remington modèles 4, 74 et 7400

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Accessoires Bipieds](#)

L'adaptateur No. 3 s'adapte aux fusils semi-automatiques Remington, modèles No. 4, 74 et 7400. L'adaptateur se compose de deux parties : la base et la vis de garde-main. Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur n°3 pour Remington modèles 4, 74 et 7400](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 430104206
- N° fabr.: NO. 3
- Attache : Direct Mount
- Poids du colis: 0.086kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 051156000307

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur No. 3 Bipod pour Remington Modèles 4, 74 et 7400](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur No. 3 Bipod pour Remington Modèles 4, 74 et 7400

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur No. 3 Bipod de HARRIS pour vos fusils semiautomatiques Remington. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement avec des modèles Remington 4, 74 et 7400.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Conservez l'adaptateur dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation ou de l'utilisation, car cela pourrait causer des dommages.
- Utilisez uniquement les outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager l'adaptateur ou le fusil.
- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lisez attentivement les instructions fournies avec votre fusil Remington.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le gardemain existant du fusil.
- Fixez la base de l'adaptateur No. 3 à l'emplacement du gardemain en utilisant la vis de gardemain fournie.
- Assurez-vous que la base est bien serrée et sécurisée.

3. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé, vous pouvez fixer le bipod.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le bipod est correctement fixé à l'adaptateur.
- Utilisez le bipod pour stabiliser votre fusil lors de la prise de vue.

4. Démontage :

- Pour retirer l'adaptateur, dévissez la vis de gardemain et retirez la base.
- Remettez le gardemain d'origine en place si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des métaux.
- Si l'adaptateur est endommagé, recherchez des points de collecte de déchets électroniques ou des centres de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'adaptateur No. 3 Bipod.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr