

Adattatore bipiede No. 14 per Ruger Mini-30 e Mini-14 - ADATTATORE N. 14 PER RUGER MINI-30 E MINI-14

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Accessori Bipiede](#)

Adattatore No. 14 per Ruger Mini-30 e Mini-14. Si adatta a fucili standard e ranch. Non è compatibile con la serie 180 o il calcio pieghevole Ruger. La tracolla si adatta all'adattatore o al morsetto del bipiede con girello Q.D. per una rapida rimozione.



Caratteristiche

- Nome: [ADATTATORE N. 14 PER RUGER MINI-30 E MINI-14](#)
- Produttore: [HARRIS](#)
- N. prodotto: 430104208
- N. fab.: NO. 14
- Attachment: Direct Mount
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 051156000147

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la funzionalità del tuo fucile. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danni o difetti.
- Tieni fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'adattatore con fucili che non siano compatibili, come la serie 180 o il calcio pieghevole Ruger.
- Assicurati che l'adattatore sia montato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Non forzare l'adattatore o il bipiede oltre i limiti di progettazione.
- Durante l'installazione, evita di danneggiare le parti del fucile.
- Utilizza sempre il girello Q.D. per una rapida rimozione dell'adattatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che il fucile sia scarico e non presente munizioni.

2. Installazione:

- Posiziona l'adattatore sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa l'adattatore utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che l'adattatore sia fissato saldamente e non si muova.

3. Utilizzo:

- Monta il bipiede sull'adattatore.
- Assicurati che il bipiede sia stabile prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il girello Q.D. per rimuovere rapidamente l'adattatore se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'adattatore nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto riguardo a questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami o aggiornamenti relativi alla sicurezza del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it