

Stop-main pour rail Picatinny - Stop-main Picatinny

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Crosses Avant](#)

Description Le Hand Stop Arisaka, en attente de brevet, est une continuation des accessoires de contrôle minimal et de faible profil d'Arisaka. L'objectif principal de cet accessoire est d'aider l'utilisateur à tirer son fusil contre son épaule, améliorant ainsi le contrôle et l'atténuation du recul. Le Hand Stop peut également être utilisé comme un stop de barricade, ou inversé et placé à l'avant du garde-main pour empêcher la main de support de glisser. La taille et le profil ont été conçus pour s'adapter à une grande variété de mains sans être trop encombrants. Le Hand Stop Arisaka Picatinny utilise un unique lug de recul qui s'étend de l'intérieur de la pièce, offrant un verrouillage sécurisé et sans bruit. Le lug de recul et la vis de fixation sont capturés et ne peuvent pas tomber lorsque le Hand Stop est retiré du rail Picatinny. Une indication de direction de rotation est gravée CNC sur la pièce pour aider à serrer ou desserrer le lug de recul. Une clé Allen de 7/64" est nécessaire pour l'installation, avec une spécification de couple maximum de 15 pouces-lbs.

Spécifications Hauteur : 1.3" Largeur : 1.19" au niveau du collier Picatinny, 0.625" à l'interface principale où votre main ou vos doigts touchent. Longueur : 1.1" Poids : 0.84 oz Le Hand Stop est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T651 et anodisé en dur au type III MIL-A-8625. Nécessite une clé Allen de 7/64" pour l'installation (non incluse). Couple maximum : 15 pouces-lbs.

Matériel : Une vis hexagonale capuchon 6-32x1/2", un lug de recul HS-P.

Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [Stop-main Picatinny](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 430104507
- N° fabr.: HS-P
- Attache : Picatinny
- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 850036188193

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Hand Stop Arisaka](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Hand Stop Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hand Stop Arisaka pour votre équipement. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de votre Hand Stop.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Hand Stop est correctement installé sur votre rail Picatinny avant utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le Hand Stop hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement le Hand Stop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Hand Stop dans des conditions sécurisées et appropriées.
- Ne tirez pas avec le Hand Stop si vous constatez un fonctionnement anormal ou un défaut.
- Ne placez pas vos doigts ou votre main devant le canon de l'arme à tout moment.
- Évitez d'utiliser le Hand Stop dans des environnements extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient affecter sa performance.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation et l'ajustement (une clé Allen de 7/64" est nécessaire).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Hand Stop

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Localisez le rail Picatinny sur votre arme où vous souhaitez installer le Hand Stop.
- Alignez le Hand Stop avec le rail Picatinny.
- Utilisez la clé Allen de 7/64" pour serrer la vis de fixation jusqu'à atteindre un couple maximum de 15 pouceslbs.
- Vérifiez que le Hand Stop est solidement fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation du Hand Stop

- Placez votre main ou vos doigts sur le Hand Stop pour un meilleur contrôle lors du tir.
- Vous pouvez utiliser le Hand Stop comme un stop de barricade ou le retourner pour un soutien supplémentaire.
- Assurez-vous que votre main ne glisse pas lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Hand Stop dans des déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination de produits en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du Hand Stop, contactez un centre de recyclage local pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Hand Stop Arisaka, veuillez consulter les ressources officielles ou un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité. Utilisez votre Hand Stop Arisaka de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr