

HK MP5 détente à deux étapes

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Le déclencheur Timney HK MP5 est réglé en usine avec un premier stage de deux livres et un deuxième stage de deux livres, ce qui élève la plateforme pour que tu puisses atteindre le summum de la précision. Toutes les pièces du déclencheur ont été soigneusement conçues et usinées avec précision à partir de matériaux de première qualité pour garantir une durée de vie de service fiable. Le boîtier du déclencheur est fabriqué en aluminium 6061 T6 et anodisé en noir pour créer un déclencheur résistant aux intempéries et à la corrosion. Pour produire une lubrification maximale pendant le fonctionnement du déclencheur, le marteau est fabriqué en acier à outils S7, traité thermiquement et revêtu de NP3. À la fois la semelle du déclencheur et le déconnecteur ont été usinés à partir d'acier à outils A2, traités thermiquement pour la durabilité, et revêtus de carbo-nitride pour une sensation incroyablement fluide. Le déclencheur à deux étapes de remplacement Timney pour les variantes semi-automatiques HK MP5 utilise le levier d'éjection, le ressort d'éjection et le goupillon d'axe d'éjection existants de ton fusil, qui sont adaptés au chambrage de ton fusil. Compatibilité : Ce déclencheur est compatible avec les armes à feu de type HK 91/93 et 94 ainsi que leurs clones - packs de déclencheurs SEF/Semi-Auto et leviers de sélection de sécurité correspondants. Il n'est PAS compatible avec les packs de déclencheurs Ambi/Navy/FBI ou les clones .22, car ils sont complètement différents en interne.



Caractéristiques

- Nom: [HK MP5 détente à deux étapes](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 430104572
- N° fabr.: MP5
- Modèle: MP5
- Style: Two-Stage
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 178mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 081950675005

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Déclencheur Timney HK MP5](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Déclencheur Timney HK MP5

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur à deux étapes Timney HK MP5. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le déclencheur d'aucune manière.
- Conservez le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Consultez le manuel de votre arme à feu pour des instructions spécifiques concernant la compatibilité et l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Toujours traiter votre arme à feu comme si elle était chargée. Ne pointez jamais l'arme dans une direction où une blessure pourrait être causée.
- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies dans ce guide pour éviter les accidents.
- **Environnement:** Utilisez le déclencheur uniquement dans des environnements sûrs et contrôlés.
- **Entretien:** Nettoyez et lubrifiez le déclencheur régulièrement pour garantir son bon fonctionnement.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le déclencheur pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur existant.
3. **Installation du déclencheur Timney:**
 - Insérez le déclencheur dans le boîtier de l'arme.
 - Assurez-vous que tous les composants s'emboîtent correctement.
 - Utilisez les vis et les outils appropriés pour fixer le déclencheur en place.
4. **Vérification:** Testez le déclencheur en effectuant des essais sans munitions pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- **Mise en route:** Assurez-vous que l'arme est en mode de sécurité avant de manipuler le déclencheur.
- **Tir:** Lorsque vous êtes prêt à tirer, retirez la sécurité et appuyez doucement sur le déclencheur.
- **Après le tir:** Remettez toujours la sécurité en place après avoir tiré.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le déclencheur dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du déclencheur, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé de manière sécurisée et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre déclencheur, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Consultez les ressources en ligne pour des informations supplémentaires sur la sécurité des produits et les rappels.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre déclencheur Timney HK MP5. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr