

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH RANGER GREEN

Liberty Dynamic Flashbang Pouch The Liberty Dynamic Flashbang Pouch is a purpose-built storage solution for the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade, but with a rectangular profile that is similar in size to many other common items found on the battlefield, this pouch can effectively store a wide variety of other items. 556 magazines, certain ATAK devices, and cell phones will all work with this pouch. The internal dimensions are 2" wide x 7" tall x 1" deep. However, the elastic sides on the pouch and the adjustable top allow it to accommodate larger items (i.e. a Kagwerks EUD case measuring 3.5" wide). The MOLLE backer takes up two columns and features a split MOLLE bar on the second row so it can be configured as a belt pass-through for various belt widths. The top flap of the pouch can be stowed inside the pouch so the user can use it as an open-top storage solution, or install the included shock cord retaining tab. This pouch is also a great alternative to the MPRC Mk5 if you are using small handsets like the Baofeng UV-5R or similar radios. When configured with an open top and shock cord retaining tab it will accommodate aftermarket antennae and PTT wiring while maintaining access to the radios top-mounted knob.



Attributes

- Name: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH RANGER GREEN
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430104680
- Mfr. No.: PO-FL-RG
- Color: Ranger Green
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 241mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Liberty Dynamic Flash Bang Pouch](#)
- [English: Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poche à Flashbang Liberty Dynamic](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic](#)
- [Suomi: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH](#)

Sicherheitshinweise für das Liberty Dynamic Flash Bang Pouch

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Liberty Dynamic Flash Bang Pouch von Spiritus Systems! Diese Tasche wurde speziell entwickelt, um die Liberty Dynamic Flash Bang Granate und eine Vielzahl anderer Gegenstände sicher aufzubewahren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur für Gegenstände, die für diese Aufbewahrungslösung geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenklappe sicher geschlossen ist, wenn sie nicht verwendet wird.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßiger Kraft beim Einlegen oder Herausnehmen von Gegenständen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die elastischen Seiten und den verstellbaren oberen Teil auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie die Shock Cord Halterung nur wie vorgesehen und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung des Produkts

- Prüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

2. Befüllen der Tasche

- Öffnen Sie die Tasche und legen Sie die gewünschten Gegenstände vorsichtig hinein.
- Achten Sie darauf, dass die Gegenstände nicht über die Innenmaße der Tasche (5 cm breit x 18 cm hoch x 2,5 cm tief) hinausgehen.
- Verwenden Sie die elastischen Seiten und den verstellbaren oberen Teil, um größere Gegenstände sicher unterzubringen.

3. Verwendung der MOLLEBefestigung

- Befestigen Sie die Tasche an einem MOLLEkompatiblen System, indem Sie die Riemen durch die MOLLEschlaufen ziehen.
- Konfigurieren Sie den geteilten MOLLERiegel entsprechend der Gürtelbreite.

4. Verwendung der Shock Cord Halterung

- Befestigen Sie die Shock Cord Halterung an der oberen Klappe, wenn Sie eine offene Aufbewahrungslösung wünschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher befestigt ist, um ein Herausfallen der Gegenstände zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Tasche ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ziehen Sie in Betracht, es zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur Sicherheit des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Liberty Dynamic Flash Bang Pouch zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch. This pouch is designed for safe storage and transportation of the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade and other compatible items. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the pouch away from children and vulnerable individuals to prevent accidental use.
- In case of any product recalls, follow the instructions provided by the manufacturer promptly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the pouch beyond its specified dimensions (2" wide x 7" tall x 1" deep).
- When using the pouch with larger items, ensure that the elastic sides and adjustable top are properly secured.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or harsh environmental conditions that may compromise its integrity.
- Always ensure that the top flap is securely fastened or stowed when not in use to prevent accidental opening.
- When using the pouch with radios, ensure that all wiring is properly managed to avoid entanglement or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Attachment to Gear:

- Use the MOLLE backer to attach the pouch to compatible gear.
- Ensure that the attachment is secure and that the pouch does not move while in use.

2. Storing Items:

- Open the pouch and insert the desired item(s).
- For optimal fit, utilize the adjustable top and elastic sides to accommodate various item sizes.
- If using the pouch as an opentop storage solution, stow the top flap inside the pouch or attach the shock cord retaining tab.

3. Using with Radios:

- When using the pouch with radios such as the Baofeng UV5R, ensure that the topmounted knob is accessible.
- If using aftermarket antennae or PTT wiring, ensure that they are properly routed to avoid interference with the pouch closure.

4. Regular Maintenance:

- Clean the pouch with a damp cloth as needed to remove dirt or debris.
- Check the stitching and attachment points regularly for any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly according to local waste management regulations.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the pouch in general waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Poche à Flashbang Liberty Dynamic

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poche à Flashbang Liberty Dynamic de Spiritus Systems. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la poche.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité de la poche avant utilisation. Assurez-vous qu'il n'y a pas de déchirures, de coutures lâches ou de dommages visibles.
- Ne surchargez pas la poche avec des objets dépassant les dimensions recommandées.
- Gardez la poche hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Évitez d'utiliser la poche dans des conditions extrêmes (températures élevées, exposition prolongée à l'humidité).
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander des conseils à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la poche :**
 - Assurez-vous que la poche est correctement fixée à votre équipement MOLLE.
 - Ne placez pas d'objets tranchants ou lourds dans la poche qui pourraient causer des blessures.
 - Lors de l'utilisation de petits émetteurs ou radios, vérifiez que les antennes ne dépassent pas trop pour éviter d'accrocher des objets environnants.
- **Stockage des objets :**
 - Utilisez la poche uniquement pour les articles recommandés, tels que les grenades Flash Bang, les chargeurs de 556, et les dispositifs ATAK.
 - Ne stockez pas d'objets inflammables ou dangereux dans la poche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez la poche à votre équipement en utilisant le support MOLLE. Assurez-vous qu'elle est solidement attachée.
- Si vous utilisez la poche comme solution de stockage ouverte, pliez le rabat supérieur à l'intérieur.

2. Utilisation :

- Pour accéder facilement aux articles, ouvrez le rabat ou utilisez le cordon de retenue inclus pour sécuriser les objets à l'intérieur.
- Lors de l'utilisation de la poche pour des radios, assurez-vous que le bouton supérieur est facilement accessible.

3. Entretien :

- Nettoyez la poche avec un chiffon humide et laissez-la sécher à l'air.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tissu.

Instructions de Disposition

- Lorsque la poche atteint la fin de sa durée de vie, assurez-vous de la jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas la poche dans les ordures ménagères. Consultez les directives locales pour le recyclage des matériaux textiles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Poche à Flashbang Liberty Dynamic, veuillez consulter votre distributeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Poche à Flashbang Liberty Dynamic. Merci de votre attention et restez en sécurité sur le terrain.

Guida di Sicurezza per il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic di Spiritus Systems. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di stoccaggio sicura e versatile per la granata Flash Bang e altri oggetti utili sul campo di battaglia. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il pouch per segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il pouch oltre le specifiche di dimensione indicate.
- Tieni il pouch lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il pouch se danneggiato. Sostituiscilo immediatamente.
- Evita di esporre il pouch a condizioni meteorologiche estreme per periodi prolungati.
- Assicurati che il flap superiore sia correttamente chiuso durante l'uso.
- Rimuovi oggetti inappropriati o non autorizzati dal pouch.
- Utilizza il tab di ritenzione con cordino per mantenere gli oggetti al sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il pouch a un sistema MOLLE utilizzando le due colonne disponibili sul retro.
- Assicurati che il pouch sia ben ancorato e stabile.
- Regola la barra MOLLE divisa sulla seconda fila per adattarsi a diverse larghezze di cintura.

2. Uso:

- Inserisci la granata Flash Bang o altri oggetti nel pouch, assicurandoti che siano ben alloggiati.
- Se necessario, regola i lati elastici e la parte superiore per adattarsi a oggetti più grandi.
- Se desideri utilizzare il pouch come soluzione di stoccaggio aperto, riponi il flap superiore all'interno del pouch.
- Utilizza il tab di ritenzione con cordino per garantire la sicurezza degli oggetti durante il trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e tessuto.
- Non gettare il pouch nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Verifica se ci sono programmi di restituzione o riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, fai riferimento al contatto fornito con il prodotto o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni e assistenza. Assicurati di segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Pouch per Flashbang Liberty Dynamic. Grazie per la tua attenzione e per scegliere un prodotto di qualità.

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä pussi on suunniteltu erityisesti Liberty Dynamic Flash Bang kranaattien säilyttämiseen, mutta se soveltuu myös monenlaisten muiden esineiden, kuten 556patronalaatikoiden ja matkapuhelimien, säilyttämiseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttö ja asennusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoituksenmukaisesti käytössä ja säilytät sen turvallisessa paikassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Varmista, että pussi on kunnolla kiinnitetty, ennen kuin käytät sitä.
- Älä yritä pakata pussin sisälle liian suuria esineitä, jotka voivat vahingoittaa pussia tai sen sisältöä.
- Käytä pussin joustavia sivuja ja säädettävää yläosaa varovasti, jotta voit mukauttaa tilaa suuremmille esineille.
- Huomioi, että pussin yläkansi voidaan säilyttää pussin sisällä, jolloin se voidaan käyttää avonaisena säilytysratkaisuna tai asentaa mukana olevan iskuköyden pidikkeen avulla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä pussi MOLLEtaustalevyyn, varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Säädä yläosa ja joustavat sivut tarpeen mukaan, jotta suuremmat esineet mahtuvat pussin sisään.

2. Käyttö

- Avaa pussi ja lisää haluamasi esineet, varmistaen, että ne ovat turvallisesti paikallaan.
- Jos käytät pussia avonaisena, varmista, että kaikki sisällä olevat esineet ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Käytä iskuköyden pidikettä, jos se on tarpeen, erityisesti antennien ja PTTkaapeleiden säilyttämiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että seuraat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH

Introduktion

Tack för att du valt LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH från SPIRITUS SYSTEMS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv förvaringslösning för din Liberty Dynamic Flash Bang Granat och andra föremål. Det är viktigt att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och förhindra olyckor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Förvara endast föremål som är avsedda för denna påse.
- Undvik att överbelasta påsen för att förhindra skador på produkten eller dess innehåll.
- Se till att påsen är korrekt fäst vid MOLLEsystemet för att förhindra att den lossnar under användning.
- Använd shock cordretentionsfliken för att säkerställa att föremål inte faller ut när påsen är öppen.
- Var försiktig när du hanterar föremål som kan vara skarpa eller tunga.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästa påsen:

- Anslut MOLLEbaksidan till ditt MOLLEsystem genom att trä in remmarna i kolumnerna.
- Se till att påsen sitter ordentligt fast och inte kan lossna under rörelse.

2. Förvaring av föremål:

- Öppna den övre klaffen för att placera föremål i påsen.
- Om du använder större föremål, justera toppen och använd shock cordretentionsfliken för att hålla dem på plats.
- För mindre föremål, kan du förvara dem inuti påsen utan att använda klaffen.

3. Användning av produkten:

- Använd påsen för att förvara Liberty Dynamic Flash Bang Granat eller andra föremål som 556 magasin, ATAKenheter och mobiltelefoner.
- För att få åtkomst till föremål, öppna den övre klaffen eller justera shock cordretentionsfliken efter behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av produkten.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för råd om hur du ska gå tillväga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller återförsäljare. De kan ge vägledning och svara på eventuella frågor angående säkerhet och användning av produkten.

Tack för att du valt LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.