

# Rabat MOLLE pour panneau arrière MULTICAM

[Home](#)

Panneau arrière MOLLE Flap Le Panneau arrière MOLLE Flap est un panneau à six colonnes conçu pour le LV/119 Assault Panel Core. Il dispose de six colonnes de MOLLE, permettant à l'utilisateur de fixer une large gamme de pochettes au-dessus du compartiment principal. Le flap conserve les passages présents dans les GP et Flashbang Flaps et se fixe directement à la fermeture éclair supérieure du Assault Panel Core.



## Caractéristiques

- Nom: [Rabat MOLLE pour panneau arrière MULTICAM](#)
- Fabricant: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Référence: 430104698
- N° fabr.: PC-MF-MC
- Couleur: Multi-Cam
- Poids du colis: 0.099kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 273mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Panneau Arrière MOLLE Flap](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Panneau Arrière MOLLE Flap

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Panneau Arrière MOLLE Flap de SPIRITUS SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec le LV/119 Assault Panel Core. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Panneau Arrière MOLLE Flap pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Installation:

- Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout accident.
- Assurezvous que le Panneau est solidement fixé au LV/119 Assault Panel Core avant de l'utiliser.

### • Utilisation:

- Ne surchargez pas le Panneau avec des accessoires ou des pochettes audelà de sa capacité.
- Évitez d'utiliser le Panneau dans des environnements extrêmes qui pourraient compromettre sa structure.

### • Entretien:

- Nettoyez le Panneau avec des produits doux et évitez les produits chimiques agressifs.
- Inspectez régulièrement les sangles et les attaches pour assurer leur bon fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Panneau Arrière MOLLE Flap:

- Ouvrez la fermeture éclair supérieure du LV/119 Assault Panel Core.
- Alignez le Panneau Arrière MOLLE Flap avec la fermeture éclair.
- Fixez le Panneau en fermant la fermeture éclair de manière sécurisée.

### 2. Utilisation du Panneau:

- Attachez les pochettes souhaitées sur les colonnes MOLLE.
- Assurezvous que chaque pochette est correctement fixée et sécurisée.

### 3. Retrait du Panneau:

- Ouvrez la fermeture éclair supérieure du LV/119 Assault Panel Core.
- Retirez délicatement le Panneau Arrière MOLLE Flap.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Si le Panneau Arrière MOLLE Flap est endommagé audelà de la réparation, veuillez le jeter conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recyclezle si possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre revendeur ou à la plateforme d'achat en ligne où vous avez acquis le Panneau Arrière MOLLE Flap. Vous pouvez également consulter le site web de SPIRITUS SYSTEMS pour plus d'informations.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre Panneau Arrière MOLLE Flap en toute sécurité. Merci de votre confiance en SPIRITUS SYSTEMS.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)