

Poignées d'armement HOB KNOB pour AK-47 - Poignée d'armement AK-47 HOB KNOB rouge

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

Description Hob Knob™ Poignée de Chargement Améliorée Meilleure Prise Plus Sûr Manipulation Plus Rapide La meilleure poignée de chargement pour AK disponible. Le design exclusif à 3 boulons de TWS est garanti de ne jamais se desserrer et de tomber. D'autres modèles utilisent une seule petite vis, ce qui entraîne des clés Allen abîmées, un desserrage fréquent et une perte potentielle après seulement quelques tirs. Contrairement aux autres, la Hob Knob™ utilise trois vis de réglage robustes ¼-20 pour l'attache la plus sécurisée. Le design à 3 boulons vous permet également d'ajuster l'inclinaison pour obtenir l'angle confortable parfait. L'aluminium anodisé léger maintient le poids bas. La taille généreuse se sent positive et confortable dans la main tandis que les rainures axiales améliorent la prise. Garanti à vie. Spécifications Ajustement universel sur la plupart des variantes AK* Poids : 0,6 oz Longueur : 1,200" Diamètre : 0,800" Matériau : aluminium anodisé 6061-T6 Fixations : (3X) vis de réglage ¼-20 Disponible en Noir, Rouge, Bleu ou Or * Testé pour s'adapter à la plupart des fusils AK de type russe, roumain et yougoslave. Peut nécessiter un ajustement personnalisé sur certains fusils.



Caractéristiques

- Nom: [Poignée d'armement AK-47 HOB KNOB rouge](#)
- Fabricant: [TEXAS WEAPON SYSTEMS](#)
- Référence: 430105018
- N° fabr.: 38102
- Finition: Rouge
- Main: Ambidextre
- Type d'arme: AK-47
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 857740007420

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour votre système d'arme AK47. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la poignée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Inspectez toujours la poignée avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.
- Reportez-vous aux réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Poignée de Chargement Hob Knob™ avec des variantes AK compatibles.
- Ne modifiez pas la poignée de chargement de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre votre sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre AK47 pour protéger vos yeux des débris.
- Manipulez toujours votre arme avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Évitez de tirer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui pourraient nuire à votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurez-vous que votre AK47 est complètement déchargé avant d'installer la poignée.
- Alignement:** Positionnez la Poignée de Chargement Hob Knob™ sur le chargeur de votre AK47.
- Fixation:**
 - Utilisez les trois vis de réglage 1/4-20 fournies pour fixer la poignée.
 - Serrez chaque vis de manière uniforme pour assurer une fixation sécurisée.
- Ajustement:** Ajustez l'inclinaison de la poignée pour trouver l'angle le plus confortable pour votre main.

Utilisation

- Tenez fermement la poignée lors de l'utilisation de votre AK47.
- En cas de dysfonctionnement de la poignée, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez-la pour tout dommage.
- Ne tentez pas d'utiliser la poignée si elle est endommagée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la Poignée de Chargement Hob Knob™ conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans des lieux non désignés pour les déchets dangereux.
- Si vous n'êtes pas sûr de la façon de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Poignée de Chargement Hob Knob™, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contactez un professionnel qualifié dans votre région.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable de votre Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr