

RANGE BAG COYOTE BROWN

The Grey Ghost Gear™ Range Bag will get you to the range with the kit that you need for a day on the range and keep it organized and handy. The bag measures 9 inches tall, 20 inches wide, and 7 inches deep. 1260 total cubic inches. It is constructed of 500D nylon Cordura. The strap is generous, padded and contoured to stay on the users shoulder when they have their hands full. It features full adjustability and is easily removed by disengaging the side release buckles on either side. On either end there are zippered pockets sized to contain folded electronic ear pro, range finders, staple guns, or your lunch. On the front of the bag is a zippered pouch that will allow the front to fold out to a handy workstation. Two zippered diagonal pockets are perfect for allen keys and other small tools, while the interior wall is outfitted with elastic loop for magazine and or tool storage. The fold down flap is covered with vinyl to make a workspace that can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon. The real hero is the rare earth magnet sewn into the middle of the work area that will draw small metal pieces to it, like grip screws, to keep them from walking off. On the reverse side of the bag there is a flap pocket to accept a gun rug, targets and the like. Two exterior zippered pockets are ideal for score cards, batteries, or range snacks. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material, so you can configure the customizable divider and the removable mesh dump pouch for you brass hounds out there. The lid has mesh storage on the underside for even more organization of shooting supplies. The bottom of the bag has non-skid feet and webbing to reinforce the bag.



Attributes

- Name: RANGE BAG COYOTE BROWN
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105067
- Mfr. No.: 60200-14
- Color: Coyote Brown
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.021kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 406mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810001170738

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag Coyote Brown](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RANGE BAG COYOTE BROWN](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [Suomi: RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN](#)

Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag Coyote Brown

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Grey Ghost Gear Range Bag entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um dir beim Transport deiner Schießutensilien zu helfen und sie organisiert zu halten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Tasche sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Benutzung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Tasche und ihren Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass die Tasche stets sauber und trocken gehalten wird, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Transports von Schusswaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor dem Tragen der Tasche, dass der Tragegurt fest und sicher angebracht ist.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu beladen, um ein Reißen oder Beschädigen der Nähte zu verhindern.
- Achte darauf, dass alle Reißverschlüsse und Taschen ordnungsgemäß geschlossen sind, um ein Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.
- Verwende die magnetische Fläche im Arbeitsbereich mit Bedacht, um sicherzustellen, dass kleine Metallteile nicht verloren gehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Tragegurt anbringen:

- Stelle sicher, dass der Tragegurt sicher an den vorgesehenen Befestigungspunkten angebracht ist.
- Justiere den Gurt nach Bedarf, um maximalen Komfort zu gewährleisten.

2. Inhalt organisieren:

- Nutze die verschiedenen Taschen und Fächer, um deine Ausrüstung zu organisieren.
- Lege schwere Gegenstände in die Haupttasche und kleinere Gegenstände in die äußeren Taschen.
- Verwende die elastischen Schlaufen an der Innenwand für Magazine und Werkzeuge.

3. Reißverschlussfach nutzen:

- Klappe das Reißverschlussfach an der Vorderseite auf, um einen praktischen Arbeitsplatz zu schaffen.
- Halte die Oberfläche sauber und frei von Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

4. Magnetische Fläche:

- Platziere kleine Metallteile wie Griffschrauben auf der magnetischen Fläche, um ein Verlieren zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die magnetische Fläche nicht mit Wasser oder Chemikalien in Kontakt kommt.

5. Verwendung der Klappentasche:

- Nutze die Klappentasche auf der Rückseite für die Aufbewahrung von Zielen oder anderen flachen Gegenständen.
- Sicherstellen, dass die Klappentasche immer richtig geschlossen ist, um den Inhalt zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Materialien, die möglicherweise in der Tasche transportiert wurden, ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Überprüfe die Entsorgungsrichtlinien deiner Gemeinde für spezifische Anweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit oder Nutzung der Grey Ghost Gear Range Bag wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Achte darauf, alle relevanten Informationen über den Kauf und die Nutzung der Tasche bereitzuhalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Grey Ghost Gear Range Bag!

Safety Instruction Guide for the RANGE BAG COYOTE BROWN

Introduction

Thank you for choosing the Grey Ghost Gear™ Range Bag. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your range bag. Please read this document carefully to maximize your safety and the longevity of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag for any signs of damage before use.
- Ensure that all zippers and straps are functioning correctly.
- Keep the bag away from extreme heat sources and sharp objects to prevent damage.
- Store the bag in a dry place to avoid moisture-related issues.
- Be aware of your surroundings when using the bag in public or crowded areas.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the bag beyond its capacity, which is 1260 cubic inches.
- When carrying the bag, ensure that the strap is adjusted to fit securely on your shoulder.
- Avoid using the bag as a stepping surface or for any unintended purposes.
- Ensure that small items, such as grip screws, are stored securely to prevent loss.
- Keep the bag out of reach of children to avoid accidents or misuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Strap:

- Locate the side release buckles on either side of the strap.
- Pull the strap to the desired length and reengage the buckles.

2. Using the Zippered Pockets:

- Store electronic ear pro, range finders, or other small items in the end zippered pockets.
- Utilize the front zippered pouch for easy access to tools or a workstation setup.

3. Setting Up the Workstation:

- Unzip the front pouch to fold out the workstation.
- Ensure the fold-down flap is secured and stable for use.

4. Organizing the Interior:

- Use the elastic loops on the interior wall for magazines and small tools.
- Configure the customizable divider and removable mesh dump pouch as needed.

5. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the nylon material.
- Regularly check for wear and tear, especially on straps and zippers.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for nylon products.
- Consider recycling the bag if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RANGE BAG, please refer to the manufacturer's contact information provided at the time of purchase. Always ensure that you are using the product in accordance with the safety guidelines outlined in this document.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your Grey Ghost Gear™ Range Bag. Enjoy your time at the range!

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir Grey Ghost Gear™. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les coutures, les fermetures éclair et les sangles pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac. Respectez les limites de poids recommandées pour éviter tout risque de blessure.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient endommager le matériau.
- En cas de détection d'un produit potentiellement dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation du sac, assurez-vous que les poches zippées sont bien fermées pour éviter la perte d'objets.
- Utilisez les boucles de libération latérales pour ajuster la sangle de manière à ce qu'elle soit confortable et sécurisée sur votre épaule.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus dans les poches extérieures pour minimiser le risque de blessures.
- Lorsque vous déployez le rabat pliant pour créer un espace de travail, assurez-vous que la surface est stable et propre.
- Ne placez pas d'objets chauds ou enflammés dans le sac pour éviter tout risque d'incendie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Sac

- Inspectez le sac pour tout dommage avant utilisation.
- Assurez-vous que toutes les poches et compartiments sont accessibles.

2. Ajustement de la Sangle

- Ajustez la sangle rembourrée pour un confort optimal.
- Dégagez les boucles de libération latérales pour retirer la sangle si nécessaire.

3. Organisation des Éléments

- Rangez les protections auditives, télémètres, et autres petits outils dans les poches zippées appropriées.
- Utilisez le mur intérieur avec la boucle élastique pour stocker les chargeurs et outils.

4. Création d'un Espace de Travail

- Dépliez le rabat pliant pour créer un espace de travail.
- Assurez-vous que la surface est propre et dégagée avant de commencer à travailler.

5. Stockage

- Lorsque vous avez terminé, rangez tous les objets dans le sac et fermez les poches pour éviter la perte d'articles.
- Conservez le sac dans un endroit sec et frais pour préserver la qualité du matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, veuillez à le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon.
- Évitez de jeter le sac dans la nature ou dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact européen dédié à la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sac de tir Grey Ghost Gear™. Merci de prendre soin de votre équipement et de rester vigilant pour votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto la RANGE BAG di Grey Ghost Gear™. Questa borsa è progettata per garantire un'organizzazione ottimale e la sicurezza durante le tue attività di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente la borsa per segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità raccomandata.
- Tieni la borsa lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici o non sicuri.
- Evita di riporre oggetti pericolosi o non autorizzati all'interno della borsa.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che tutte le cerniere e le fibbie siano funzionanti prima dell'uso.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili.
- Assicurati che le tasche siano ben chiuse quando trasporti oggetti.
- Fai attenzione quando utilizzi il flap pieghevole per evitare di schiacciarti le dita.
- Non utilizzare la borsa come supporto per oggetti pesanti o instabili.
- Mantieni la borsa in un'area sicura e stabile quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Configurazione della Borsa:**
 - Apri completamente la borsa e distendi il flap pieghevole.
 - Regola il divisorio personalizzabile e la sacca in rete in base alle tue esigenze.
 - Utilizza l'anello elastico per riporre caricatori e attrezzi in modo sicuro.
- **Utilizzo delle Tasche:**
 - Utilizza le tasche esterne con zip per riporre schede di punteggio, batterie o snack da poligono.
 - Le tasche con zip alle estremità sono ideali per cuffie elettroniche e altri attrezzi.
- **Pulizia e Manutenzione:**
 - Pulisci la borsa con un panno umido e un detergente delicato.
 - Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
 - Controlla regolarmente il magnete raro per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la borsa in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata oltre il riparabile, considera di riciclarla se possibile.
- Non gettare la borsa in discariche non autorizzate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale di Grey Ghost Gear™ per ulteriori informazioni.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro della RANGE BAG GREY GHOST GEAR. La tua sicurezza è importante!

RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN tuotteen turvallisuusohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytystä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä laukkuja tai sen osia muihin tarkoituksiin.
- Pidä laukku puhtaana ja kuivana. Vältä altistamista sitä liialliselle kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä täytä laukkua yli sen suositellun painon, jotta vältät vaurioita ja varmistat turvallisen käytön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että olkahihna on säädetty oikein ennen käyttöä, jotta laukku pysyy mukavasti olkapäällä.
- Vältä laukkujen ylikuormittamista. Liian raskas laukku voi aiheuttaa epämukavuutta ja loukkaantumiseriskä.
- Älä käytä vetoketjuja tai taskuja, jos ne ovat vaurioituneet. Tarkista ne säännöllisesti.
- Säilytä metallikappaleet, kuten kahvasuuttimet, laukussa niin, että ne eivät pääse putoamaan tai katoamaan.
- Käytä laukun verkkotaskuja vain kevyille esineille, jotta ne eivät repeydy.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota laukku käyttöön:

- Avaa laukku vetoketjuista ja tarkista sen sisältö.
- Sääda olkahihna haluamallasi pituudelle ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.

2. Pakkaa laukku:

- Aseta tarvittavat varusteet laukun sisään, varmistaen, että ne ovat hyvin järjestettyjä.
- Käytä vetoketjullisia taskuja pienille esineille, kuten työkaluille ja akuille.
- Varmista, että kaikki esineet ovat turvallisesti paikoillaan ja etteivät ne pääse liikkumaan laukussa.

3. Käyttö:

- Käytä laukkua vain ampumaradalla tai muissa turvallisissa ympäristöissä.
- Pidä laukku aina silmällä, jotta et menetä mitään tärkeitä varusteita.

4. Säilytys:

- Säilytä laukku kuivassa ja viileässä paikassa.
- Vältä altistamista laukkua suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota huomioon paikalliset kierrätysohjeet.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tukea ja vastata kysymyksiisi turvallisuuteen liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN

Introduktion

Tack för att du valt Grey Ghost Gear™ Range Bag. Denna väska är designad för att hjälpa dig att organisera och transportera din skjututrustning på ett säkert och effektivt sätt. Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att väskan är i gott skick innan användning. Inspektera för eventuella skador på sömmar, blixtlås och remmar.
- Förvara alltid vapnet i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i hantering av skjutvapen.
- Använd väskan endast för avsedd användning, dvs. för transport av skjututrustning och tillbehör.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelsemeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid väskan med remmen korrekt justerad och fäst för att förhindra att den glider av axeln.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan orsaka skador på väskan och dess innehåll.
- Förvara skjututrustning och tillbehör på ett sätt som förhindrar oavsiktlig avfyrning eller skador.
- Använd blixtlåsfickorna för att säkert förvara små föremål som kan gå förlorade, såsom skruvar eller batterier.
- Håll arbetsytan ren och fri från skräp för att undvika olyckor när du arbetar med din utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa väskan:

- Placera skjutvapen och tillbehör i huvudfacket med hjälp av den anpassningsbara avdelaren.
- Använd meshdumpfickan för att förvara hylsor eller andra små föremål.
- Säkerställ att alla föremål är ordentligt förpackade för att förhindra skador under transport.

2. Använd remmen:

- Justera remmen så att den sitter bekvämt på axeln.
- Kontrollera att sidoreleasklämman är ordentligt fäst innan du använder väskan.

3. Utnyttja arbetsstationen:

- Använd framsidan av väskan som en arbetsstation genom att fälla ut den.
- Se till att den nedfällbara fliken är ordentligt fäst för att skapa en stabil yta.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål.
- Undvik starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshantering

- När väskan inte längre är i bruk, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Separera alla material om möjligt (t.ex. nylon, plast) och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Grey Ghost Gear™ officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du valt Grey Ghost Gear™ Range Bag. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse på skjutbanan!