

P-SKI Bipod-Füße für Wide-Stance-Bipods - P-SKI-Füße für Bipods mit breiter Standweite, matt schwarz, 2er-Pack

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zubehör für Zweibeine](#)

ACCU-TAC P-SKI BIPOD FÜSSE FÜR WEITSTEHENDE BIPODS

Die neuen Accu-Tac P-Ski Füße sind das perfekte Zubehör, um weitstehende Bipods für Langstrecken-Sportarten zu ergänzen. Die P-Ski Füße können vor- und zurückkippen und helfen auch, dem starken Rückstoß standzuhalten.
Erhältlich in Schwarz mit anodisierter Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN

Materialien: 6061 Aluminiumlegierung – Stahlbeschläge

Gewicht: 4,4 oz

Farbe: Matt Schwarz

Beschichtung: Typ III (MIL-SPEC) Hartanodisiert

Ski-Kontaktfläche: 0,250" x 3,200"



Eigenschaften

- Name: [P-SKI-Füße für Bipods mit breiter Standweite, matt schwarz, 2er-Pack](#)
- Hersteller: [ACCU-TAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105238
- Herst.-Nr.: PSF-2000
- Attachment: Direct Thread
- Versandgewicht: 0.125kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 858520006411

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die PSKI BIPOD FEET ACCUTAC PSKI FEET
- Über uns

Sicherheitshinweise für die PSKI BIPOD FEET ACCUTAC PSKI FEET

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AccuTac PSki Füße! Diese Füße sind das ideale Zubehör, um breite Stativbeine für Langstreckensportarten zu ergänzen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die PSki Füße nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Füße vor der Verwendung korrekt am Stativ montiert sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Füße auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die PSki Füße auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet werden.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Stöße, die zu einem Umpicken des Stativs führen könnten.
- Nutzen Sie die Neigefunktion der PSki Füße, um den Rückstoß zu kontrollieren, aber stellen Sie sicher, dass Sie dabei immer sicher stehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Wind oder Regen), die die Stabilität beeinträchtigen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation der PSki Füße:

- Entfernen Sie die alten Füße von Ihrem Stativ.
- Schrauben Sie die PSki Füße mit dem Direct Thread sicher an das Stativ.
- Überprüfen Sie, ob die Füße fest sitzen, bevor Sie das Stativ verwenden.

2. Nutzung der PSki Füße:

- Stellen Sie das Stativ auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Neigen Sie die Füße vorsichtig vor und zurück, um den Rückstoß zu kompensieren.
- Achten Sie darauf, dass die Kontaktfläche der Skier (0.250" x 3.200") den Boden gut berührt, um Stabilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu den AccuTac PSki Füßen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden zu melden

und regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform zu suchen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de