

# Pieds P-SKI pour bipodes à grand écartement - Patins P-SKI pour bipieds à grand écartement, noir mat, lot de 2

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Accessoires Bipieds](#)

ACCU-TAC P-SKI PIEDS DE BIPODE POUR BIPODES À LARGE ÉCARTEMENT Les nouveaux pieds P-Ski d'Accu-Tac sont l'accessoire parfait pour compléter les bipodes à large écartement pour les sports de tir à longue distance. Les P-Ski ont la capacité de s'incliner d'avant en arrière. Ils aident également à gérer le recul important. Disponibles en noir avec finition anodisée. SPÉCIFICATIONS Matériaux : Alliage d'aluminium 6061 - quincaillerie en acier Poids : 4,4 oz Couleur : Noir Mat : Type III (MIL-SPEC) Anodisé dur Surface de contact du ski : 0,250" x 3,200"



## Caractéristiques

- Nom: [Patins P-SKI pour bipieds à grand écartement, noir mat, lot de 2](#)
- Fabricant: [ACCU-TAC](#)
- Référence: 430105238
- N° fabr.: PSF-2000
- Attache : Direct Thread
- Poids du colis: 0.125kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 858520006411

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Pattes PSki d'AccuTac](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Pattes PSki d'AccuTac

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Pattes PSki d'AccuTac, conçues pour compléter les bipieds à large écartement. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les Pattes PSki.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des Pattes PSki pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Assurez-vous que les Pattes PSki sont correctement installées avant chaque utilisation.
- Utilisation:** Utilisez les Pattes PSki uniquement avec des bipieds compatibles. Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée.
- Manipulation:** Lorsque vous déplacez le bipied, faites attention à la stabilité et à l'équilibre pour éviter les chutes.
- Environnement:** Évitez d'utiliser les Pattes PSki sur des surfaces inégales ou glissantes.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation des Pattes PSki:

- Dévissez les pattes existantes de votre bipied.
- Alinez les Pattes PSki avec le filetage du bipied.
- Vissez les Pattes PSki en place jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
- Vérifiez que les Pattes PSki sont solidement installées.

### 2. Utilisation des Pattes PSki:

- Positionnez le bipied sur une surface stable.
- Inclinez les Pattes PSki d'avant en arrière pour ajuster la position selon vos besoins.
- Assurez-vous que le bipied est stable avant de l'utiliser pour le tir.

## Instructions de Dépôt

- Les Pattes PSki doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Consultez votre municipalité pour les options de recyclage appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir choisi les Pattes PSki d'AccuTac. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécuritaire et agréable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)