

Solo estensioni angolate per impugnatura STACKED - Estensione impugnatura angolata a strati in FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnature](#) > [Impugnatura verticale](#)

Il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione dei Cavi® è un attacco modulare per rail che consente all'utente di regolare la lunghezza preferita quando abbinato all'opzionale Estensione del Grip Angolato Impilato Strike (venduta separatamente). Questo articolo è composto solo dai Pezzi di Estensione Impilabili. Con i pezzi di Estensione impilabili, il tiratore può applicare diverse tecniche di presa per adattarsi a vari scenari o dimensioni delle mani. L'angolo del grip si posiziona sul handguard a 86 gradi ed è compatibile con gli slot M-LOK. Inclusa anche la funzione in attesa di brevetto SI Cable Management System® (CMS) che consente di organizzare e riporre i cavi in eccesso della luce d'arma o di altri accessori cablati. I cavi possono essere instradati lungo il handguard, a 90 gradi o a forma di U. Progettato con aree testurizzate per il palmo e le dita con lati piatti per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Il Grip Angolato Impilato Strike con Gestione dei Cavi è un attacco leggero in materiale SI Polymer Extreme personalizzato ad alta resistenza agli urti che offre all'utente opzioni di grip modulare (con Estensione opzionale) a lunghezza regolabile per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Contenuto del Pacchetto Estensione Grip Angolato Impilato Strike: x2 corpo del Grip Angolato Impilato Strike x2 piastra laterale del Grip Angolato Impilato Strike



Caratteristiche

- Nome: [Estensione impugnatura angolata a strati in FDE](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430105298
- N. fab.: SI-AR-CMS-SAF-EXT-FDE
- Adatto per: -
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: -
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 44mm
- UPC: 793811766240

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Angolato Impilato Strike](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Angolato Impilato Strike

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Angolato Impilato Strike. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e la manipolazione della tua arma. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Verifica che il Grip Angolato Impilato sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Grip Angolato Impilato Strike con accessori non compatibili.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'installazione o la rimozione del grip.
- Non tentare di modificare il prodotto o di utilizzare parti non originali.
- Durante l'uso, assicurati che la tua mano sia saldamente posizionata sul grip per evitare scivolamenti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto e sicuro del Grip Angolato Impilato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari, se richiesti.

2. Installazione:

- Posiziona il Grip Angolato Impilato nella posizione desiderata sul handguard.
- Assicurati che il grip sia allineato correttamente con gli slot MLOK.
- Fissa il grip utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il grip sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Posiziona la mano sul grip in modo che il palmo e le dita siano in contatto con le aree testurizzate.
- Regola la presa in base alla tua preferenza e al tipo di scenario.
- Utilizza il sistema di gestione dei cavi per mantenere i cavi in ordine e fuori dal modo.

4. Controllo:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti allentate.
- Prova il grip in un ambiente controllato per assicurarti che funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca di riciclare il materiale quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta i servizi di smaltimento autorizzati per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del Grip Angolato Impilato Strike, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del Grip Angolato Impilato Strike. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo acquisto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it