

MASS DRIVER COMP - G5 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)

The Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) represents a quantum leap in compensator design. Current designs have largely been unchanged since the 1930s. It's about time for something revolutionary. The Mass Driver name is inspired by the idea of theoretical mass driver engines in space travel. By ejecting mass, an equal and opposite reaction is generated propelling the space vehicle forward. The Mass Driver Compensator is driven by the hot gasses expelled through the barrel after the round is discharged, and acts as a counter balance system to attenuate mechanical recoil. Barrel mounted compensators add reciprocating mass and increase the moment of inertia to the operating system, which can have a negative effect on reliable cycling of recoil operated handguns. By separating the compensator from the operating components after ignition, the MDC allows for close to stock cyclic speeds, and reduces reciprocating mass. The compensator of the MDC system has a widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds along with a 2.5mm relief cut at the top of the rear to reduce "lipping" and damage to the face of the pistol slide. NOTE: Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Package Contents: x1 Comp main body x1 Recoil spring x1 Guide rod x1 Guide rod fitment washer x1 Guide rod head x1 Internal spring x1 Warning card Product Features: No threaded barrel needed (but can be used) Eliminates the need for threaded barrels. 50 State Legal Widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds 2.5mm relief cut at the top rear of comp to reduce "lipping" and damage to the face of the slide No permanent modification of weapon required Blended, no snag profile Matches with width of the slide, it can be used with open holsters, no special holster needed Counter recoil design, as the slide moves back the comp moves forward to reduce felt recoil Contours with slide dimensions to be compatible with most open-bottom holsters Precision CNC machined Threaded Barrels: Strike industries recommend use with non-threaded barrels if possible but yes, the Mass Driver Comp is compatible with most GLOCK™ aftermarket threaded barrels. They tested with majority of the popular brands on the market such as: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTES: Designed for and tested on OEM GLOCK™ factory and Strike Industries slides SI cannot guarantee proper fitment and application on third party slides and frames Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads Gunsmith or armorer installation recommended Product tested with factory GLOCK™ components Performance may vary when using third party compatible GLOCK™ components Consult with a local gunsmith for any custom modification while use with this product COMPATIBILITY: For GLOCK™ GEN3 OR GEN5 G19 (compact) & G17 (standard) SLIDES Holsters: SI Mass Driver Comp sits flush with OEM GLOCK™ slides and can be used in most open-ended holsters that accommodate compensators DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: G5 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105333
- Mfr. No.: SI-G5-MDCOMP-S
- Make: Glock
- Model: 17,Gen 5
- Delivery weight: 0.343kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 46mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 793811765199

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Strike Industries Mass Driver Compensator \(MDC\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries](#)
- [Suomi: MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)
Käyttöopas ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Mass Driver Compensator \(MDC\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)

Sicherheitshinweise für den Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)! Dieser Kompensator wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihrer GLOCK 17 oder GLOCK 19 zu reduzieren und die Schussgenauigkeit zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe und des Kompensators vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatibler 9mm Munition. Die Verwendung von +P und +P+ Munition kann zu vorzeitigem Verschleiß führen.
- Halten Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Waffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Mass Driver Compensator nur mit GLOCK GEN3 oder GEN5 Modellen (G19 und G17).
- Installieren Sie den Kompensator gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt auf dem Lauf montiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Gewindeläufen, wenn möglich; der Kompensator funktioniert am besten mit nicht gewinkelten Läufen.
- Verwenden Sie Loctite® Threadlocker Blue 242® auf allen Gewinden, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher oder Rüstmeister durchführen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Entfernen Sie die alte Mündungseinheit, falls vorhanden.

2. Montage des Mass Driver Compensators

- Schrauben Sie den Kompensator auf den Lauf Ihrer GLOCK.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Ziehen Sie die Führungsstangenmutter mit einem empfohlenen Drehmoment von 25 lbs/in an.

3. Überprüfung der Installation

- Überprüfen Sie, ob der Kompensator korrekt montiert ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe normal funktioniert.

4. Verwendung

- Schießen Sie mit der Waffe unter sicheren Bedingungen und in einem dafür vorgesehenen Bereich.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert und keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht von GLOCK hergestellt oder autorisiert wird. Es wird empfohlen, sich über die Kompatibilität des Produkts mit Ihrer Waffe zu informieren und gegebenenfalls einen Experten zu Rate zu ziehen.

Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5

Introduction

Thank you for choosing the MASS DRIVER COMP G5 for your GLOCK 17. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the MASS DRIVER COMP G5 is compatible with your specific model of GLOCK before installation.
- Use only recommended ammunition types. Using +P and +P+ 9mm ammo may lead to premature internal spring wear and failure.
- Regularly inspect the compensator and all components for wear or damage.
- Store the product in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the MASS DRIVER COMP G5 or use it in a manner not specified in this guide.
- Ensure that the compensator is properly installed to prevent malfunctions.
- Use appropriate torque values for installation; the recommended torque for the guide rod nut is 25 lbs/in.
- Avoid using threaded barrels if possible, as the compensator is designed to work with nonthreaded barrels.
- Be aware of the potential for increased recoil and ensure proper grip and stance when firing.
- If you experience any unusual performance or malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and components.

2. Installation Steps

- Remove the slide from the GLOCK 17 according to the manufacturer's instructions.
- Remove the existing guide rod and recoil spring.
- Install the new guide rod fitment washer and guide rod head onto the guide rod.
- Insert the internal spring into the guide rod.
- Attach the compensator to the barrel, ensuring it is securely fastened.
- Use a torque wrench to tighten the guide rod nut to the recommended value of 25 lbs/in.
- Reassemble the slide onto the frame of the GLOCK 17.

3. Usage Guidelines

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Use the firearm in a controlled and safe environment.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of fire.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please consult your local firearms expert or gunsmith. They can provide guidance tailored to your specific needs and ensure safe usage of your MASS DRIVER COMP G5.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the MASS DRIVER COMP G5!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el compensador Mass Driver de Strike Industries (MDC) para su Glock 17. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de su arma y reducir el retroceso. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el compensador, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias.
- Asegúrese de que el compensador esté instalado correctamente y que su arma esté en condiciones óptimas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utilice siempre munición recomendada. El uso de munición +P y +P+ de 9 mm puede causar desgaste prematuro.
- Si experimenta algún problema o falla, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un gunsmith.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrese de que la instalación sea realizada por un armero o gunsmith calificado.
- **Torque:** El valor de torque recomendado para la tuerca de la varilla guía es de 25 lbs/in. No exceda este valor.
- **Compatibilidad:** Este producto es compatible con correderas GLOCK™ GEN3 y GEN5 G19 y G17. Verifique la compatibilidad antes de la instalación.
- **Modificaciones:** No realice modificaciones permanentes en su arma. El uso del compensador no debe requerir modificaciones permanentes.
- **Uso con cañones roscados:** Aunque el compensador es compatible con cañones roscados, se recomienda su uso con cañones no roscados cuando sea posible.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie segura.
2. **Desmontaje:** Retira la corredera y el cañón de tu Glock.
3. **Instalación del Compensador:**
 - Coloca el compensador en la parte delantera del cañón.
 - Asegúrate de que esté alineado correctamente.
 - Aprieta la tuerca de la varilla guía a un torque de 25 lbs/in.
4. **Reensamblaje:** Vuelve a montar el cañón y la corredera en el marco del arma.

Uso

- Asegúrate de que el compensador esté bien instalado antes de disparar.
- Utiliza munición adecuada y verifica que el arma funcione correctamente.
- Realiza pruebas en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de armas y componentes de armas.
- No arrojes el compensador en la basura común. Consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y compatibilidad, consulta con un gunsmith local o un profesional de armas de fuego. Asegúrate de seguir las regulaciones y leyes locales sobre el uso de armas de fuego y sus componentes.

Advertencias Finales

- Este producto no está fabricado, autorizado, respaldado ni garantizado por GLOCK. GLOCK no garantiza que este producto sea compatible con pistolas GLOCK.
- "GLOCK" es una marca registrada de GLOCK, Inc. y no está afiliada a Strike Industries Inc. o este sitio.
- Este producto contiene químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento. Para más información, consulta www.P65Warnings.ca.gov.

Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del compensador Mass Driver de Strike Industries.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Strike Industries Mass Driver pour votre Glock 17. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur et des composants associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le compensateur de manière permanente sans consulter un professionnel qualifié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute concernant l'utilisation ou la sécurité, consultez un armurier professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions recommandées. L'utilisation de munitions 9 mm +P et +P+ peut entraîner une usure prématurée et des pannes.
- Ne pas utiliser le compensateur avec des canons non compatibles, sauf si spécifiquement indiqué.
- Assurez-vous que le compensateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le compensateur sur des pistolets qui n'ont pas été testés pour cette application.
- Utilisez du Loctite® Threadlocker Blue 242® sur tous les filets pour éviter le desserrage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le compensateur.
- Dévissez l'écrou de la tige de guide avec un couple recommandé de 25 lbs/in.
- Installez le compensateur en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement fixés et sécurisés.

2. Utilisation

- Testez le compensateur dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.
- Surveillez le fonctionnement du compensateur lors de l'utilisation pour détecter tout comportement anormal.
- Si vous rencontrez des problèmes, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur avec des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un armurier professionnel ou un expert en sécurité des armes à feu.

Remarques Importantes

- Ce produit n'est pas fabriqué, autorisé, approuvé ou garanti par GLOCK.
- La marque "GLOCK" est une marque déposée et son utilisation dans ce document sert uniquement à promouvoir la vente de pistolets et de composants GLOCK.
- Veuillez consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Merci de votre attention et de votre coopération pour garantir une utilisation sûre de votre compensateur Strike Industries Mass Driver.

Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Mass Driver Comp di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della vostra pistola Glock 17. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il compensatore fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il compensatore con munizioni 9mm +P e +P+ in quanto può causare usura prematura e guasti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Utilizzare solo componenti GLOCK™ di fabbrica o compatibili di alta qualità.
- Seguire le istruzioni di installazione con attenzione per evitare danni al compensatore o alla pistola.
- Utilizzare il Loctite® Threadlocker Blue 242® su tutte le filettature per garantire una connessione sicura.
- Non modificare permanentemente la pistola durante l'installazione del compensatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovere il guide rod esistente e la molla di rinculo.

2. Installazione del Compensatore

- Posizionare il compensatore Mass Driver sul foro della canna.
- Inserire il nuovo guide rod e la molla di rinculo forniti nella confezione.
- Assicurarsi che il compensatore sia ben fissato e allineato correttamente.

3. Controllo Finale

- Controllare che tutte le parti siano saldamente in posizione.
- Eseguire un test di funzionamento per assicurarsi che il compensatore funzioni correttamente.

4. Uso

- Utilizzare la pistola normalmente, tenendo presente che il compensatore è progettato per ridurre il rinculo percepito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente.
- Consultare le autorità locali per le linee guida sullo smaltimento di prodotti per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o inquietudine riguardante la sicurezza o l'uso del compensatore Mass Driver, contattare un gunsmith o un armorer qualificato. Inoltre, rimanere aggiornati su eventuali avvisi di richiamo consultando il portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto il compensatore Mass Driver Comp di Strike Industries. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17) Käyttöopas ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MASS DRIVER COMP kompensatorin käyttöoppaaseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseen suorituskykyä ja vähentämään rekyyliä. On tärkeää, että käyttäjät noudattavat alla olevia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttöön liittyy riskejä. Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytöstä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kompensatori on oikein asennettu ennen ampumista.
- Älä käytä +P tai +P+ 9mm patruunoita ilman asiantuntevaa ohjausta, sillä ne voivat aiheuttaa ennenaikaista sisäisen jousen kulumista.
- Käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® liimaa kaikissa kierteissä varmistamaan, että osat pysyvät paikallaan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen huoltoa tai lisäosien asennusta.
- Suositeltu vääntömomentti ohjaustangon mutterille on 25 lbs/in.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
2. Asenna kompensatorin pääosa piippuun.
3. Kiinnitä rekyylijousi ja ohjaustanko.
4. Kiinnitä ohjaustangon asennusmutteri ja pää.
5. Varmista, että kaikki osat on tiukasti kiinnitetty.

Käyttö

- Suorita ampumaaseen tarkistus ennen käyttöä.
- Varmista, että kompensatori toimii oikein laukauksen jälkeen.
- Huomioi, että liikkuva massa voi vaikuttaa rekyylitoimisten pistoolien luotettavuuteen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan asesepppään tai paikalliseen tukikeskukseen.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei valmisteta, valtuuteta, hyväksytä tai taata GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolien kanssa. "GLOCK" on liittovaltion rekisteröity tavaramerkki GLOCK, Inc.:lle ja yksi monista GLOCK, Inc.:n ja GLOCK Ges.m.b.H.:n omistamista tavaramerkeistä.

Yhteensopivuus

- GLOCK™ GEN3 tai GEN5 G19 (kompakti) & G17 (normaali) LIUKUSET.

Huomautus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymiseen liittyvien haittojen. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov.

Varmista, että noudatat kaikkia edellä mainittuja ohjeita ja turvaohjeita tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) för din GLOCK 17. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolens prestanda och minska rekyl. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du skjuter med din pistol.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel.
- Kontrollera att kompenseraren är korrekt installerad innan användning.
- Använd Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor för att säkerställa att delarna är ordentligt fästa.
- Undvik att använda produkten med tredjeparts komponenter utan att konsultera en lokal gunsmith.
- Var medveten om att användning av produkten kan påverka garantin på din pistol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Mass Driver Compensator:

- Ta bort den befintliga kompenseraren eller pipan från din GLOCK 17.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Applicera Loctite® Threadlocker Blue 242® på gängorna.
- Skruva fast Mass Driver Compensator på pipan tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att kompenseraren är korrekt installerad och att inga delar är lösa.

2. Användning av Mass Driver Compensator:

- Ladda din pistol med rekommenderad ammunition.
- Kontrollera att säkerhetsåtgärderna är på plats innan du skjuter.
- Utför en säkerhetskontroll av din pistol innan varje användning.
- Skjut endast på godkända skjutbanor och följ alla lokala lagar och förordningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända delar och förpackningar enligt lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in skadade eller defekta produkter till en auktoriserad återförsäljare eller en lokal gunsmith för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Mass Driver Compensator. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Tento produkt představuje pokročilý design kompenzátorů, který zajišťuje zvýšenou stabilitu a snížení zpětného rázu při použití s pistolí GLOCK 17. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Ujistěte se, že kompenzátor je správně nainstalován a zajištěn.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím produktu, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze doporučenou munici, včetně standardní 9mm a vyhněte se použití +P a +P+ munice, která může způsobit předčasné opotřebení produktu.
- Ujistěte se, že je kompenzátor správně namontován na hlavní před každým použitím.
- Nepoužívejte kompenzátor, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při testování produktu na střelnici dodržujte všechny bezpečnostní normy a pravidla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti balení:
 - Hlavní tělo kompenzátoru
 - Pružina zpětného rázu
 - Vodící tyč
 - Podložka pro uchycení vodící tyče
 - Hlava vodící tyče
 - Vnitřní pružina
 - Varovná karta
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace kompenzátoru:

- Odstraňte zbraň z režimu nabití a ujistěte se, že je prázdná.
- Nainstalujte vodící tyč a pružinu zpětného rázu do zbraně.
- Připevněte hlavní tělo kompenzátoru k hlavní zbraně podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše správně utaženo na doporučenou hodnotu utahovacího momentu 25 lbs/in.
- Použijte Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech pro zajištění správné instalace.

3. Použití kompenzátoru:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně nainstalován.
- Při střelbě dbejte na to, aby se kompenzátor pohyboval správně a nezpůsobil žádné problémy se zpětným rázem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o nakládání s odpady.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho v souladu s pokyny pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, instalace nebo použití se obraťte na kvalifikovaného zbrojíře nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Tento návod k použití a bezpečnostní pokyny jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečné a efektivní použití kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Compensator. Dodržováním těchto pokynů pomáháte zajistit vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních.