

BRASS WILDLIFE EDITION 30-30 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

- BRASS WILDLIFE EDITION 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5 ROUND

Like their brass cousins, these steel-framed models acknowledge a long history of hunting, and the lever action's well-earned place in it for over 150 years. More subdued, with blued steel frames and furniture, they're also lighter in weight for long days on foot through dense brush and high mountain terrain. Steel weighs less than our hardened brass material, and the round barrels here also reduce weight for a trimmer hunting package that loses nothing in performance in the field. For added utility, we've also added our popular side loading gate and removable tube magazine configuration. The H009GWL in .30-30 sets off its straight-wristed walnut stock with checkering fore and aft, and replaces the brass buttplate with a black rubber recoil pad. On top, the frame is drilled & tapped for scope mounts, and the 20" barrel is fitted with a semi-buckhorn rear sight and brass bead front blade. Sling swivel studs and our centerfire in-hammer transfer bar make for convenient and safe carry with the hammer down on a loaded chamber, ready for cocking on a fast shot if you need one, with five rounds standing by in the magazine. The steel Wildlife .30-30 carries over the same engraving patterns of the brass version, with American vine, scroll, and braided borders surrounding a circular buck's head portrait in 24K gold relief on the right side behind the ejection port, and an oval-framed leaping buck on the left. Other sections are also accented in gold. The H010GWL in .45-70 is a trim powerhouse with its 18.43" barrel under semi-buckhorn rear and tall brass bead front sights. A checkered pistol grip walnut stock, sling swivel studs, and ventilated black rubber recoil pad fill out the package. Again sharing the .45-70 brass Wildlife Edition's engraving pattern, a 24K gold relief profile of a bear adorns the left side of the blued frame inside gold-accented scroll, line, and braided borders, with a gold relief image of a moose head on the right side. Built to bring home the bacon (or whatever your hunt takes you after), these special steel-framed Wildlife models are a cut above, and a point of pride.



Attributes

- Name: BRASS WILDLIFE EDITION 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5 ROUND
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430105721
- Mfr. No.: H009BGWL
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Brass
- Front Sight: Bead
- Length: 39"
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Brass Wildfire
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 8.3 lbs

- Delivery weight: 4.672kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,092mm
- UPC: 619835090218

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Repeating Arms Brass Wildlife Edition 3030 Winchester](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für den BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE entschieden hast. Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt entwickelt, um dir eine sichere und angenehme Nutzung zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen triffst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen kennst und einhältst.
- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist, sie zu benutzen.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionen.
- Bewahre die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe vor jeder Verwendung die Waffe auf Schäden oder Mängel.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du die Waffe benutzt.
- Zielt niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Halte den Finger außerhalb des Abzugs, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende die Waffe nur in dafür vorgesehenen Bereichen und unter sicheren Bedingungen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Schussbereich frei von Personen und Tieren ist.
- Verwende die Waffe nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Waffe

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

2. Benutzung der Waffe

- Lade die Waffe gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Stelle sicher, dass der Sicherungsmechanismus aktiviert ist, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Führe regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Funktionsfähigkeit der Waffe zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Die Waffe sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Informiere dich über spezielle Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Bei der Entsorgung von gefährlichen Materialien, wie z.B. Öl oder Schmiermittel, befolge die entsprechenden Umweltvorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du die Waffe erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Nutzung und Sicherheit weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen triffst und die Waffe verantwortungsvoll benutzt.

Safety Instruction Guide for the BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your rifle. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store your rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the specified ammunition for your rifle.
- Regularly inspect your rifle for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Use proper eye and ear protection when shooting.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions to prevent rust and malfunction.
- Do not modify or alter the rifle in any way that could affect its safety or performance.
- Be cautious of the surrounding environment when shooting, including the presence of people, animals, and property.

Instructions for Installation and Usage

• Loading the Magazine:

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the side loading gate and insert cartridges into the tubular magazine.
- Close the loading gate securely.

• Preparing to Shoot:

- Check that the rifle is on safe before loading.
- When ready to shoot, disengage the safety mechanism.
- Aim at your target and ensure the area is clear behind it.

• Firing the Rifle:

- Place your finger on the trigger only when you are ready to fire.
- Squeeze the trigger gently to avoid jerking the rifle.
- After firing, keep the rifle pointed downrange and observe the target.

• Unloading the Rifle:

- When finished shooting, engage the safety mechanism.
- Open the side loading gate and remove any remaining cartridges from the magazine.

- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle according to local laws and regulations.
- If the rifle is damaged or no longer operational, contact a qualified gunsmith for proper disposal.
- Ensure that all ammunition is disposed of in a safe manner, following local guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE, please refer to the manufacturer's contact information included with your product purchase.

Conclusion

Your safety and the safety of those around you are paramount. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE. Always prioritize safety and responsible use.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Repeating Arms Brass Wildlife Edition 3030 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile a Leva Henry Repeating Arms Brass Wildlife Edition 3030 Winchester. Questo fucile è progettato per offrire prestazioni eccezionali e una lunga durata. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere il fucile e le munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare il fucile solo in aree designate per la caccia o il tiro.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico quando non in uso e durante la pulizia.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non si intende colpire.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche del produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- *Controllo della Sicurezza:* Prima di maneggiare il fucile, assicurarsi che sia in posizione di sicurezza.
- *Caricamento e Scaricamento:* Seguire sempre le istruzioni per il caricamento e lo scaricamento del fucile. Utilizzare solo il caricatore fornito.
- *Controllo Ambientale:* Verificare l'ambiente circostante per assicurarsi che sia sicuro sparare.
- *Uso Responsabile:* Non consumare alcol o droghe prima o durante l'uso del fucile.
- *Manutenzione:* Effettuare controlli regolari e pulizia del fucile per garantire il funzionamento corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Fissare eventuali accessori come ottiche secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare che tutte le viti siano ben serrate.

2. Uso

- Caricare il fucile solo in un'area sicura.
- Posizionare il caricatore nel fucile seguendo le istruzioni specifiche.
- Assumere una posizione stabile e sicura prima di sparare.
- Dopo ogni colpo, controllare il caricatore e il colpo successivo.
- Scaricare il fucile dopo ogni sessione di tiro o quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui metodi di smaltimento sicuri.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di armi e munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, contattare il rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e il numero di serie a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e mantenendo un comportamento responsabile, si può godere dell'esperienza di utilizzo del Fucile a Leva Henry Repeating Arms Brass Wildlife Edition 3030 Winchester in modo sicuro e piacevole.

Sikkerhetsinstruksjoner for BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Introduksjon

Takk for at du valgte BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE fra Henry Repeating Arms. Dette våpenet er designet for sikker og effektiv bruk. Vennligst les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk for å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til andre.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Alltid behandle våpenet som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet bort fra deg og andre når det ikke er i bruk.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse.
- Oppbevar våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på ditt miljø og identifiser potensielle farer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende våpenbruk og oppbevaring.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Sørg for at løpet er klart før du håndterer våpenet.
- Unngå å bruke våpenet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Kontroller alltid at våpenet er i god stand før bruk, inkludert å sjekke for rust eller skader.
- Bruk bare ammunisjon som er spesifisert for dette våpenet (3030 Winchester).
- Unngå å bruke våpenet i fuktige eller våte forhold, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Kontroll av våpenet:

- Før du bruker våpenet, sjekk at det ikke er ladd. Åpne låsen og kontroller kammeret.

2. Lading av våpenet:

- Bruk kun den anbefalte ammunisjonen (3030 Winchester).
- Last magasinet ved å følge produsentens instruksjoner. Sørg for at magasinet er sikkert festet før du begynner å skyte.

3. Avfyring av våpenet:

- Når du er klar til å skyte, sørg for at du har et klart sikte og at det ikke er noen hindringer foran deg.
- Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.

4. Etter bruk:

- Når du er ferdig med å bruke våpenet, fjern all ammunisjon og rengjør våpenet.

5. Oppbevaring:

- Oppbevar våpenet i et sikkert skap eller en låsbar beholder. Sørg for at det er utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og tilbehør.
- Lever våpenet til en autorisert forhandler eller avfallshåndteringssted hvis det skal kastes.
- Sørg for at all ammunisjon er avhendet på en sikker og ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte våpenet.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til å sikre en trygg og ansvarlig bruk av BRASS WILDLIFE EDITION 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE. Din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg er av største betydning. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse retningslinjene.