

X MODEL 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE - X MODEL 360 BUCKHAMMER 21.375" BBL 5 ROUND BLACK

While .360 Buckhammer may be the new kid on the block when it comes to straight wall cartridges, it comes in swinging for the fences with unrivaled performance and a point to prove. That sort of tenacity requires a platform that can keep up. Enter the Henry Lever Action X Model – a platform combining modern performance with classic lever action lineage. Developed in partnership with Remington Ammunition, .360 Buckhammer was created to rule the deer woods with a design optimized for lever action rifles, accuracy out to 200 yards and beyond, higher velocity, and less bullet drop than the competition. In short, it's the ultimate straight wall cartridge for today's whitetail woodsman, and there's no better companion than this feature-packed rifle. Tough synthetic furniture shaves off some weight compared to wood while providing worry-free durability when hunting gets rough and rugged. A Picatinny rail section at the bottom of the forearm is an excellent location for a bi-pod to steady your shots, and M-Lok accessory slots and inline swivel studs are yours to use as you see fit. The round blued steel barrel features a 1 in 12 twist to stabilize various bullet weights and 5/8×24 threading at the muzzle for a suppressor or other muzzle device.



Attributes

- Name: X MODEL 360 BUCKHAMMER 21.375" BBL 5 ROUND BLACK
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430105724
- Mfr. No.: H009X-360BH
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 21.375"
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 360 Buckhammer
- Finish: Blued
- Front Sight: Fiber Optic
- Length: 40.375"
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: X Model
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Synthetic
- Weight: 8.07 lbs
- Delivery weight: 4.568kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,080mm
- UPC: 619835090256

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das X Modell 360 Buckhammer Lever Action Gewehr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the X Model 360 Buckhammer Lever Action Rifle](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Fucile a Leva Henry Lever Action X Model 360 Buckhammer](#)

Sicherheitshinweise für das X Modell 360 Buckhammer Lever Action Gewehr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des X Modell 360 Buckhammer Lever Action Gewehrs von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, auch wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor dem Laden immer entladen ist.
- Laden Sie das Gewehr niemals, wenn Sie sich in der Nähe von Personen oder Tieren befinden.
- Achten Sie beim Zielen darauf, dass sich keine Personen oder Objekte im Schussbereich befinden.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition (.360 Buckhammer) für dieses Gewehr.
- Halten Sie den Finger außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob die Mündung frei von Hindernissen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation der Zubehörteile:**
 - Montieren Sie Zubehörteile wie Zielfernrohre oder Zweibeine gemäß den Herstelleranweisungen.
 - Verwenden Sie die MLoc Zubehörschlitze und die PicatinnySchiene für die Montage von Zubehör.
- **Laden des Gewehrs:**
 - Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist.
 - Fügen Sie die Munition in das Magazin ein, indem Sie die Patronen in die dafür vorgesehenen Fächer schieben.
 - Schließen Sie den Verschluss und überprüfen Sie, ob das Gewehr bereit ist.
- **Schießen:**
 - Nehmen Sie eine stabile Schussposition ein.
 - Zielen Sie sorgfältig und drücken Sie den Abzug sanft.
 - Nach dem Schuss, überprüfen Sie die Umgebung und laden Sie das Gewehr nur, wenn es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronenhülsen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Geben Sie nicht mehr benötigte oder defekte Gewehre und Munition an autorisierte Sammelstellen oder Fachhändler ab.
- Lassen Sie nie Munition oder Waffen im Müll oder an öffentlichen Orten zurück.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres X Modell 360 Buckhammer Lever Action Gewehrs, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen und das Gewehr verantwortungsbewusst zu nutzen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for the X Model 360 Buckhammer Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the X Model 360 Buckhammer Lever Action Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your firearm. It is vital to follow these guidelines to minimize risks and ensure a safe shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure your target and what lies beyond it are safe before firing.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your rifle for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended ammunition for your rifle.
- Be aware of your surroundings and the laws regarding firearm usage in your area.

Specific Safety Precautions for Use

- **Firearm Handling:**
 - Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
 - Do not consume alcohol or drugs before or during the use of the firearm.
 - Ensure the safety is engaged until you are ready to fire.
- **Shooting Environment:**
 - Choose a suitable shooting range or area that is designated for firearm use.
 - Be cautious of other people and animals in the vicinity.
- **Maintenance:**
 - Clean your rifle regularly to ensure it functions properly.
 - Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation of Accessories:**

- If you are attaching a bipod or other accessories, ensure they are securely fastened to the Picatinny rail section.
- Use MLoc accessory slots for additional attachments as needed.

- **Loading the Rifle:**

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the action and insert the magazine into the magazine well.
- Pull the lever to chamber a round.

- **Firing the Rifle:**

- Ensure your stance is stable and your grip is secure.
- Aim at your target and ensure it is safe to fire.
- When ready, disengage the safety and pull the trigger smoothly.

- **Unloading the Rifle:**

- Point the rifle in a safe direction.
- Open the action and remove the magazine.
- Pull the lever to eject any chambered round.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle according to local laws and regulations.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.
- Contact local authorities or firearm disposal services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the safety of your X Model 360 Buckhammer Lever Action Rifle, please refer to the contact information provided by the manufacturer or your local dealer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your X Model 360 Buckhammer Lever Action Rifle. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Fucile a Leva Henry Lever Action X Model 360 Buckhammer

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile a Leva Henry Lever Action X Model 360 Buckhammer. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni eccezionali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere completamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare mai il fucile sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
- Tieni sempre il fucile puntato in una direzione sicura e lontano da persone e animali.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico quando non è in uso.
- Utilizza solo munizioni specificamente progettate per il tuo fucile (.360 Buckhammer).
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la caccia e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non tentare mai di modificare il fucile o le sue parti.
- Non lasciare mai il fucile incustodito, specialmente in presenza di bambini o persone non esperte.
- Assicurati che la canna sia libera da ostruzioni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni di scarsa visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Verifica che tutte le parti del fucile siano presenti e in buone condizioni.
- Segui le istruzioni specifiche per l'assemblaggio e l'installazione delle parti accessorie, come il bipod e le slitte MLok.

Uso

- Carica il fucile solo quando sei pronto a sparare.
- Per caricare il fucile, apri il caricatore e inserisci le cartucce nel tubo di alimentazione.
- Chiudi il caricatore e assicurati che il fucile sia in posizione di sicurezza prima di puntarlo.
- Quando sei pronto a sparare, allinea il mirino e fai fuoco seguendo le linee guida di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti normali. Contatta il tuo rivenditore o un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la massima priorità quando si utilizza un fucile. Segui sempre queste istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole. Grazie per aver scelto il Fucile a Leva Henry Lever Action X Model 360 Buckhammer.