

DAKA® POCHE ÉTANCHES À FENÊTRE - DAKA petite pochette étanche à fenêtre orange

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoches](#)

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch reprend les très populaires pochettes DAKA de Magpul et les rend utilisables dans des situations où il est impératif d'être totalement étanche. Les fermetures éclair YKK® sont placées latéralement sur le côté des pochettes DAKA Waterproof, offrant une résistance à l'eau complète et fiable sur laquelle vous pouvez compter lorsque la submersion est une vraie possibilité. Les tirettes de fermeture éclair durables sont fabriquées en paracord 550 et en tube thermorétractable, et elles sont faciles à saisir même mouillées ou lorsque vous portez des gants. D'autres caractéristiques incluent un panneau de fenêtre entièrement translucide pour identifier facilement le contenu, ainsi que deux passants de mousqueton extra-larges pour attacher à presque n'importe quoi. La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est un équipement indispensable lorsque vous devez garder vos objets de valeur à l'abri de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture éclair YKK 100 % étanche et robuste, facile à ouvrir et à fermer

Tirette de fermeture éclair en paracord 550

Construction soudée par RF solide qui crée des joints permanents et impénétrables

Le matériau unique infusé de polymère de Magpul protège vos affaires de l'exposition

Fenêtre translucide d'un côté

Points d'attache pour mousqueton de grande taille

SPÉCIFICATIONS DE LA PETITE POCHE

Dimensions globales : 6 x 9 po. Hauteur externe : 6,0 po.

Hauteur interne : 5,75 po. Largeur externe : 9,0 po. Largeur interne : 8,75 po.

Volume interne : 0,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA POCHE MOYENNE

Dimensions globales : 7 x 12 po. Hauteur externe : 7,0 po. Hauteur interne : 6,75 po.

Largeur externe : 12,0 po. Largeur interne : 11,75 po. Volume interne : 1,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA GRANDE POCHE

Dimensions globales : 9 x 13 po.

Hauteur externe : 9,0 po. Hauteur interne : 8,75 po. Largeur externe : 13,0 po.

Largeur interne : 12,75 po. Volume interne : 3,18 L



Caractéristiques

- Nom: [DAKA petite pochette étanche à fenêtre orange](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106521
- N° fabr.: MAG1337-811
- Couleur: Orange
- Poids du colis: 0.073kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 279mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 840815142850

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau, tout en vous permettant de voir son contenu grâce à sa fenêtre translucide. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les fermetures éclair et le matériau pour détecter tout dommage.
- Utilisez la pochette uniquement pour des objets non alimentaires.
- Ne soumettez pas la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la pochette. Respectez les dimensions et le volume interne spécifiés.
- Assurezvous que la fermeture éclair est complètement fermée avant d'exposer la pochette à l'eau.
- Évitez de tirer sur la tirette de la fermeture éclair avec force, surtout lorsqu'elle est mouillée.
- Ne laissez pas la pochette exposée au soleil pendant de longues périodes pour éviter de décolorer le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette:

- Saisissez la tirette de la fermeture éclair.
- Tirez doucement pour ouvrir la pochette. Assurezvous que la fermeture est complètement ouverte avant d'y insérer des objets.

2. Insertion d'Objets:

- Placez vos objets à l'intérieur de la pochette, en veillant à ne pas dépasser les dimensions internes.
- Évitez de placer des objets pointus ou tranchants qui pourraient endommager la pochette.

3. Fermeture de la Pochette:

- Une fois les objets insérés, tirez doucement la tirette de la fermeture éclair pour fermer la pochette.
- Vérifiez que la fermeture est bien scellée tout autour pour garantir l'étanchéité.

4. Utilisation des Passants de Mousqueton:

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à votre sac ou à un autre équipement.
- Assurezvous que le mousqueton est bien fixé pour éviter de perdre la pochette.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la pochette est endommagée ou ne peut plus être utilisée, jetezla de manière responsable.
- Ne jetez pas la pochette dans les eaux ou les décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de vente ou au site Web du fabricant pour obtenir des informations de contact appropriées.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives de sécurité, vous gardez une utilisation optimale et sécurisée de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr