

# DAKA® wasserdichte Fenstertaschen - DAKA wasserdichte Fenstertasche, Medium, Schwarz

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Taschen](#)

Die DAKA Waterproof Window Pouch nimmt die extrem beliebten DAKA Pouches von Magpul und macht sie einsatzbereit für Situationen, in denen absolute Wasserdichtigkeit ein Muss ist. Die YKK®-Reißverschlüsse sind seitlich an den DAKA Waterproof Pouches angebracht und bieten vollständige, zuverlässige Wasserresistenz, auf die du dich verlassen kannst, wenn Untertauchen eine echte Möglichkeit ist. Die strapazierfähigen Reißverschlusszieher bestehen aus 550 Paracord und Schrumpfschläuchen, und sie sind leicht zu greifen, wenn sie nass sind oder du Handschuhe trägst. Weitere Merkmale sind ein vollständig transparenter Fensterbereich zur einfachen Identifizierung des Inhalts, zwei extra große Karabiner-Durchführungen zum Befestigen an nahezu allem. Die DAKA Waterproof Window Pouch ist ein notwendiges Ausrüstungsstück, wenn du deine Wertsachen wasserdicht halten musst. MERKMALE Robuster, 100 % wasserdichter YKK-Reißverschluss, der leicht zu öffnen und zu schließen ist 550 Paracord-Reißverschlusszieher Starke RF-geschweißte Konstruktion, die permanente, undurchdringliche Dichtungen schafft Magpul's einzigartiges polymer-infused Material schützt deine Sachen vor äußeren Einflüssen Translucentes Fenster auf einer Seite Große Karabiner-Befestigungspunkte KLEINE TASCHEN-SPEZIFIKATIONEN Gesamtabmessungen: 6 x 9 Zoll Externe Höhe: 6,0 Zoll Interne Höhe: 5,75 Zoll Externe Breite: 9,0 Zoll Interne Breite: 8,75 Zoll Internes Volumen: 0,45L MITTLERE TASCHEN-SPEZIFIKATIONEN Gesamtabmessungen: 7 x 12 Zoll Externe Höhe: 7,0 Zoll Interne Höhe: 6,75 Zoll Externe Breite: 12,0 Zoll Interne Breite: 11,75 Zoll Internes Volumen: 1,45L GROSSE TASCHEN-SPEZIFIKATIONEN Gesamtabmessungen: 9 x 13 Zoll Externe Höhe: 9,0 Zoll Interne Höhe: 8,75 Zoll Externe Breite: 13,0 Zoll Interne Breite: 12,75 Zoll Internes Volumen: 3,18L



## Eigenschaften

- Name: [DAKA wasserdichte Fenstertasche, Medium, Schwarz](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 430106522
- Herst.-Nr.: MAG1338-001
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 349mm
- Versandlänge: 184mm
- UPC: 840815142867

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA® Waterproof Window Pouches von Magpul. Diese Taschen sind speziell entwickelt, um Ihre Wertsachen unter extremen Bedingungen trocken und sicher zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die DAKA Waterproof Window Pouch nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Berühren Sie die Reißverschlüsse nicht mit nassen Händen, um ein Verkleben zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Tasche ins Wasser eintauchen.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der KarabinerDurchführungen.
- Verwenden Sie die Tasche nicht in extremen Temperaturen, die die Materialien beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Reißverschlüsse und der Tasche auf Risse oder Abnutzung.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss sauber und frei von Schmutz ist.

### 2. Befüllen der Tasche:

- Öffnen Sie den Reißverschluss und legen Sie Ihre Wertsachen hinein.
- Achten Sie darauf, dass die Gegenstände nicht über den Rand der Tasche hinausragen.

### 3. Verschließen der Tasche:

- Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, bis ein deutliches Klicken zu hören ist.
- Überprüfen Sie, ob der Reißverschluss richtig sitzt und keine Lücken aufweist.

### 4. Befestigung der Tasche:

- Nutzen Sie die KarabinerDurchführungen, um die Tasche sicher an Ihrem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.

### 5. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Salzreste zu entfernen.
- Lassen Sie die Tasche vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, dass Sie bei Anfragen die Produktbezeichnung und die Kaufdetails bereithalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Wertsachen und die ordnungsgemäße Nutzung der DAKA Waterproof Window Pouch von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)