

DAKA® POCHE ÉTANCHES À FENÊTRE - DAKA Pochette étanche avec fenêtre - Taille M - Noire

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoches](#)

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch reprend les très populaires pochettes DAKA de Magpul et les rend utilisables dans des situations où il est impératif d'être totalement étanche. Les fermetures éclair YKK® sont placées latéralement sur le côté des pochettes DAKA Waterproof, offrant une résistance à l'eau complète et fiable sur laquelle vous pouvez compter lorsque la submersion est une vraie possibilité. Les tirettes de fermeture éclair durables sont fabriquées en paracord 550 et en tube thermorétractable, et elles sont faciles à saisir même mouillées ou lorsque vous portez des gants. D'autres caractéristiques incluent un panneau de fenêtre entièrement translucide pour identifier facilement le contenu, ainsi que deux passants de mousqueton extra-larges pour attacher à presque n'importe quoi. La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est un équipement indispensable lorsque vous devez garder vos objets de valeur à l'abri de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture éclair YKK 100 % étanche et robuste, facile à ouvrir et à fermer

Tirette de fermeture éclair en paracord 550

Construction soudée par RF solide qui crée des joints permanents et impénétrables

Le matériau unique infusé de polymère de Magpul protège vos affaires de l'exposition

Fenêtre translucide d'un côté

Points d'attache pour mousqueton de grande taille

SPÉCIFICATIONS DE LA PETITE POCHE

Dimensions globales : 6 x 9 po. Hauteur externe : 6,0 po.

Hauteur interne : 5,75 po. Largeur externe : 9,0 po. Largeur interne : 8,75 po.

Volume interne : 0,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA POCHE MOYENNE

Dimensions globales : 7 x 12 po. Hauteur externe : 7,0 po. Hauteur interne : 6,75 po.

Largeur externe : 12,0 po. Largeur interne : 11,75 po. Volume interne : 1,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA GRANDE POCHE

Dimensions globales : 9 x 13 po.

Hauteur externe : 9,0 po. Hauteur interne : 8,75 po. Largeur externe : 13,0 po.

Largeur interne : 12,75 po. Volume interne : 3,18 L



Caractéristiques

- Nom: [DAKA Pochette étanche avec fenêtre - Taille M - Noire](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106522
- N° fabr.: MAG1338-001
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 349mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 840815142867

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau et des éléments. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la pochette est correctement fermée avant de l'exposer à l'eau.
- Ne surchargez pas la pochette audelà de sa capacité recommandée.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de placer des objets pointus ou tranchants à l'intérieur de la pochette.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Fermeture éclair** : Assurezvous que la fermeture éclair YKK est complètement fermée avant de soumettre la pochette à des conditions humides.
- Manipulation** : Utilisez les tirettes de fermeture éclair en paracord 550 pour une manipulation facile, même avec des gants.
- Identification du contenu** : Utilisez le panneau de fenêtre translucide pour identifier facilement le contenu sans ouvrir la pochette.
- Attaches** : Utilisez les points d'attache pour mousqueton pour sécuriser la pochette à votre équipement ou à votre ceinture.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette :

- Tirez sur la tirette de la fermeture éclair pour ouvrir la pochette.

2. Chargement de la Pochette :

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Ne dépassez pas la capacité de volume interne spécifiée (1,45 L pour la pochette moyenne).

3. Fermeture de la Pochette :

- Fermez la fermeture éclair en vous assurant qu'elle est bien scellée sur toute sa longueur.

4. Utilisation en Milieu Humide :

- Lorsque vous utilisez la pochette dans des conditions humides ou lors d'activités aquatiques, vérifiez que la fermeture éclair est complètement fermée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la pochette n'est plus utilisable, jetezla conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la pochette dans les cours d'eau ou les décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne.

Nous espérons que ces instructions vous aideront à utiliser votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch en toute sécurité. Pour plus d'informations sur les produits et les mises à jour de sécurité, consultez régulièrement les plateformes de sécurité de votre région.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr