

DAKA® POCHE ÉTANCHE À FENÊTRE - DAKA Poche étanche à fenêtre moyenne orange

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoche](#)

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch reprend les très populaires pochettes DAKA de Magpul et les rend utilisables dans des situations où il est impératif d'être totalement étanche. Les fermetures éclair YKK® sont placées latéralement sur le côté des pochettes DAKA Waterproof, offrant une résistance à l'eau complète et fiable sur laquelle vous pouvez compter lorsque la submersion est une vraie possibilité. Les tirettes de fermeture éclair durables sont fabriquées en paracord 550 et en tube thermorétractable, et elles sont faciles à saisir même mouillées ou lorsque vous portez des gants. D'autres caractéristiques incluent un panneau de fenêtre entièrement translucide pour identifier facilement le contenu, ainsi que deux passants de mousqueton extra-larges pour attacher à presque n'importe quoi. La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est un équipement indispensable lorsque vous devez garder vos objets de valeur à l'abri de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture éclair YKK 100 % étanche et robuste, facile à ouvrir et à fermer

Tirette de fermeture éclair en paracord 550

Construction soudée par RF solide qui crée des joints permanents et impénétrables

Le matériau unique infusé de polymère de Magpul protège vos affaires de l'exposition

Fenêtre translucide d'un côté

Points d'attache pour mousqueton de grande taille

SPÉCIFICATIONS

DE LA PETITE POCHE Dimensions globales : 6 x 9 po. Hauteur externe : 6,0 po. Hauteur interne : 5,75 po. Largeur externe : 9,0 po. Largeur interne : 8,75 po. Volume interne : 0,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA POCHE MOYENNE Dimensions globales : 7 x 12 po. Hauteur externe : 7,0 po. Hauteur interne : 6,75 po. Largeur externe : 12,0 po. Largeur interne : 11,75 po. Volume interne : 1,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA GRANDE POCHE Dimensions globales : 9 x 13 po. Hauteur externe : 9,0 po. Hauteur interne : 8,75 po. Largeur externe : 13,0 po. Largeur interne : 12,75 po. Volume interne : 3,18 L



Caractéristiques

- Nom: [DAKA Poche étanche à fenêtre moyenne orange](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106525
- N° fabr.: MAG1338-811
- Couleur: Orange
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 349mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 840815142881

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité de la pochette avant de l'utiliser. Recherchez des signes de dommages ou d'usure.
- Ne surchargez pas la pochette. Respectez les spécifications de volume interne pour éviter de compromettre son étanchéité.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant de la plonger dans l'eau.
- Ne pas utiliser la pochette pour stocker des objets pointus ou tranchants qui pourraient percer le matériau.
- Évitez d'utiliser la pochette dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance, comme une immersion prolongée sous l'eau.
- Si la pochette est mouillée, videz-la et séchez-la complètement avant de la ranger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette :

- Tirez sur la tirette de la fermeture éclair en paracord 550 pour ouvrir la pochette.
- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement ouverte pour accéder au contenu.

2. Chargement de la Pochette :

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Évitez de dépasser le volume interne spécifié (1,45 L pour la pochette moyenne).

3. Fermeture de la Pochette :

- Fermez la pochette en tirant la tirette de la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée.
- Vérifiez visuellement que la fermeture éclair est bien scellée.

4. Utilisation de la Fenêtre Translucide :

- Utilisez le panneau de fenêtre translucide pour identifier rapidement le contenu sans ouvrir la pochette.

5. Fixation de la Pochette :

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac ou à un autre équipement selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette dans la nature. Disposez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler si les matériaux le permettent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE spécifié sur l'emballage du produit ou dans les documents fournis.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch tout en protégeant vos objets de valeur de l'eau. Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr