

DAKA® POCHE ÉTANCHES À FENÊTRE - DAKA Pochette étanche avec fenêtre, grande, orange

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoches](#)

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch reprend les très populaires pochettes DAKA de Magpul et les rend utilisables dans des situations où il est impératif d'être totalement étanche. Les fermetures éclair YKK® sont placées latéralement sur le côté des pochettes DAKA Waterproof, offrant une résistance à l'eau complète et fiable sur laquelle vous pouvez compter lorsque la submersion est une vraie possibilité. Les tirettes de fermeture éclair durables sont fabriquées en paracord 550 et en tube thermorétractable, et elles sont faciles à saisir même mouillées ou lorsque vous portez des gants. D'autres caractéristiques incluent un panneau de fenêtre entièrement translucide pour identifier facilement le contenu, ainsi que deux passants de mousqueton extra-larges pour attacher à presque n'importe quoi. La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est un équipement indispensable lorsque vous devez garder vos objets de valeur à l'abri de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture éclair YKK 100 % étanche et robuste, facile à ouvrir et à fermer

Tirette de fermeture éclair en paracord 550

Construction soudée par RF solide qui crée des joints permanents et impénétrables

Le matériau unique infusé de polymère de Magpul protège vos affaires de l'exposition

Fenêtre translucide d'un côté

Points d'attache pour mousqueton de grande taille

SPÉCIFICATIONS DE LA PETITE POCHE

Dimensions globales : 6 x 9 po. Hauteur externe : 6,0 po.

Hauteur interne : 5,75 po. Largeur externe : 9,0 po. Largeur interne : 8,75 po.

Volume interne : 0,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA POCHE MOYENNE

Dimensions globales : 7 x 12 po. Hauteur externe : 7,0 po. Hauteur interne : 6,75 po.

Largeur externe : 12,0 po. Largeur interne : 11,75 po. Volume interne : 1,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA GRANDE POCHE

Dimensions globales : 9 x 13 po.

Hauteur externe : 9,0 po. Hauteur interne : 8,75 po. Largeur externe : 13,0 po.

Largeur interne : 12,75 po. Volume interne : 3,18 L



Caractéristiques

- Nom: [DAKA Pochette étanche avec fenêtre, grande, orange](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106529
- N° fabr.: MAG1339-811
- Couleur: Orange
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 381mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 840815142911

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les pochettes DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les pochettes DAKA® Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi les pochettes DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la pochette.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez la pochette uniquement pour le stockage d'objets non alimentaires.
- Vérifiez la pochette avant chaque utilisation pour détecter toute déchirure ou dommage.
- Ne surchargez pas la pochette audelà de sa capacité maximale.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que les fermetures éclair YKK® sont complètement fermées avant toute exposition à l'eau.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes pour préserver l'intégrité des matériaux.
- N'utilisez pas la pochette pour des objets tranchants qui pourraient perfore le matériau.
- Ne laissez pas la pochette dans des environnements humides pendant de longues périodes sans nécessité.
- Ne tentez pas de réparer la pochette vousmême en cas de dommage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Ouverture de la pochette :

- Tirez doucement sur la tirette de la fermeture éclair en paracord 550 pour ouvrir la pochette.

2. Chargement de la pochette :

- Placez vos objets à l'intérieur de la pochette. Assurezvous qu'ils ne dépassent pas la capacité de la pochette.

3. Fermeture de la pochette :

- Fermez la fermeture éclair en vous assurant qu'elle est complètement scellée. Vérifiez que les bords de la pochette sont bien alignés.

4. Utilisation de la fenêtre translucide :

- Utilisez le panneau de fenêtre pour identifier facilement le contenu sans ouvrir la pochette.

5. Fixation de la pochette :

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac ou à un autre équipement.

Instructions d'élimination

- Éliminez la pochette conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la pochette dans des cours d'eau ou des zones protégées.

- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler si possible, ou suivez les instructions locales pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces instructions, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser les pochettes DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr