

Rondelle d'indexation multi-couches pour compensateur A2 AR-15

- Rondelle pelable pour compensateur A2

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Rondelle à peeler pour compensateur A2 de .223 Remington ou 5.56x45 NATO.



Caractéristiques

- Nom: [Rondelle pelable pour compensateur A2](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 430106644
- N° fabr.: BL-06-PW
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859992007883

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Rondelle à Peler du Compensateur A2 LUTHAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Rondelle à Peler du Compensateur A2 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi la Rondelle à Peler pour Compensateur A2 LUTHAR. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation, l'utilisation, et la disposition de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la rondelle et du compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la rondelle à peler avec des compensateurs A2 compatibles.
- Ne modifiez pas la rondelle ou le compensateur d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.
- Portez toujours des protections auditives et visuelles lorsque vous utilisez une arme à feu.
- Assurezvous que l'arme est en bon état de fonctionnement avant d'installer la rondelle.
- Ne tirez jamais avec une arme qui présente des signes de dommages ou de défauts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la Rondelle:

- Retirez le compensateur existant de l'arme.
- Placez la rondelle à peler sur le filetage du compensateur A2.
- Vissez le compensateur sur l'arme jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Vérifiez que la rondelle est correctement en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr.
- Surveillez toute anomalie pendant l'utilisation et arrêtez immédiatement si quelque chose semble incorrect.

Instructions de Disposition

- Ne jetez pas la rondelle à peler dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant la disposition des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la disposition appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le service client du fabricant.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Rondelle à Peler pour Compensateur A2 LUTHAR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr