

AR-15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE BLACK

Retro 601 Style A1 Triangle Charging Handle. Based off the original AR-15 Retro 601 charging handle. Specifications: Material: 6061 Aluminum Finish: Anodized Hardcoat Color: Black or Gray



Attributes

- Name: AR-15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430106651
- Mfr. No.: UR-19-A1
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 859992007937

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Rétro 601](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Ladegriff übermäßig zu belasten, um Bruch oder Versagen zu verhindern.
- Halten Sie den Ladegriff sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setzen Sie den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie den Ladegriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Installation auf festen Sitz und Funktionalität.

2. Nutzung:

- Ziehen Sie den Ladegriff vorsichtig zurück, um die Kammer zu öffnen.
- Lassen Sie den Ladegriff langsam zurückschnappen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff immer sauber und funktionsfähig ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Teile, die recycelbar sind, und bringen Sie diese zu den entsprechenden Recyclingstellen.
- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Teile sicher, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Anforderungen und Vorschriften zu entsprechen. Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EUSicherheitsplattform.

Safety Instruction Guide for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain this product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure the charging handle is properly installed before use.
- Use the product only with compatible AR15 models.
- Keep the product away from children and unauthorized users.
- Ensure you are familiar with the operation of your firearm before using this product.
- Regularly inspect the charging handle for wear and damage.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction.
 - Excessive force during operation may cause injury or damage.
 - Failure to maintain the product can lead to performance issues.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always follow the manufacturer's installation guidelines.
 - Do not use excessive force when operating the charging handle.
 - Regularly clean and maintain the charging handle to ensure optimal performance.
- **Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
 - Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing charging handle from the AR15 by following the manufacturer's instructions.
 3. Align the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE with the receiver.
 4. Insert the charging handle into the receiver until it is fully seated.
 5. Verify that the charging handle functions correctly by pulling it back and releasing it.
- **Usage:**
 1. To charge the firearm, pull the charging handle back firmly.
 2. Release the handle to allow it to return to its original position.
 3. Ensure the firearm is ready for use and follow all standard firearm safety protocols.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety of this product or for further assistance, please consult your local authorities or the manufacturer. It is important to stay informed about product recalls and safety updates.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience with the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE.

Instructions de Sécurité pour la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Rétro 601

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Rétro 601 de LUTHAR. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser la poignée dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais forcer la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées avant d'utiliser l'AR15.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de l'AR15 pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser la poignée si elle présente des signes de dommages visibles.
- Portez des équipements de protection appropriés lorsque vous utilisez votre AR15.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retirez la poignée de chargement existante de votre AR15.
- Alignez la nouvelle poignée de chargement triangulaire sur le récepteur.
- Fixez la poignée en suivant les instructions du fabricant pour assurer un ajustement sécurisé.
- Vérifiez que la poignée est bien fixée avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation

- Utilisez la poignée pour actionner le mécanisme de chargement de votre AR15.
- Ne pas utiliser la poignée pour d'autres fonctions que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Après utilisation, vérifiez que la poignée est en bon état et nettoyez-la si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Rétro 601.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Maniglia di Carica Triangolare Stile A1 Retro 601 di LUTHAR. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da persone con esperienza nel maneggio di armi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la maniglia di carica se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la maniglia di carica.
- Non forzare mai la maniglia di carica durante l'uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Maniglia di Carica:

- Verificare che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere la maniglia di carica esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Allineare la nuova maniglia di carica con il foro di montaggio.
- Fissare la maniglia di carica utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben strette ma non eccessivamente serrate.

2. Uso della Maniglia di Carica:

- Utilizzare la maniglia di carica per ricaricare l'arma in modo sicuro e controllato.
- Assicurarsi di avere una presa salda sulla maniglia durante l'uso.
- Non utilizzare la maniglia di carica per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Consultare un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per aver prestato attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista käyttöä. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöä. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, asennuksesta ja käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät vahinkoja tai tapaturmia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttöä ei suositella alle 18vuotiaille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Ennen käyttöä, varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaan sallittua.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa mielentilassa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna latauskahva seuraavasti:
 1. Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
 2. Aseta uusi latauskahva paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 3. Tarkista, että kahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan käyttöä.
- Käytä latauskahvaa vetämällä sitä taaksepäin ja vapauttamalla se hitaasti.
- Älä käytä liikaa voimaa, jotta vältät vaurioita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika vapen och att den är kompatibel med AR15systemet.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du misstänker att den är defekt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte. Den är designad för att användas med AR15vapen.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, såsom extremt fuktiga eller korrosiva miljöer.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AR15vapen.
- Placera det nya AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE på rätt plats.
- Säkerställ att laddhandtaget är ordentligt på plats och att alla fästen är korrekt installerade.
- Kontrollera att laddhandtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Använd laddhandtaget för att dra tillbaka slutstycket. Se till att vapnet är säkert och att det inte finns några patroner i kammern.
- Efter att ha dragit tillbaka slutstycket, släpp laddhandtaget för att låta det återgå till sitt ursprungliga läge.
- Kontrollera alltid att vapnet är laddat och klart för användning innan du avfyrar.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.
- Använd återvinningsstationer för metallavfall om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner! Din säkerhet är vår prioritet.