

AMAG 17 SG9 caricatore per pistola 9 mm Luger per SIG Sauer P320 - AMAG 17 SG9 9mm Luger 17 colpi per SIG SAUER P320 SS 1 pz/confezione

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Il AMAG 17 SG9 è un caricatore per pistola SIG 9mm da 17 colpi, caratterizzato da un corpo in acciaio inossidabile con componenti secondari in polimero. I caricatori SIG di Magpul offrono molte delle loro caratteristiche standard comprovate, inclusi un follower ad alta visibilità con inclinazione controllata, una molla in acciaio inossidabile, un fondo flared facilmente rimovibile per la pulizia e la manutenzione ordinaria, una matrice di punti per la marcatura del caricatore e finestre indicatrici di capacità che iniziano a cinque (5) colpi e continuano lungo la schiena del caricatore in incrementi di un (1) colpo. Come tutti i prodotti in polimero di Magpul, l'AMAG 17 SG9 è progettato, ingegnerizzato e prodotto esclusivamente da Magpul per una totale affidabilità ogni volta che li utilizzi. Corpo del caricatore in acciaio inossidabile resistente alla corrosione Follower ad alta visibilità con inclinazione controllata Molla in acciaio inossidabile per longevità e durata Fondo flared facilmente rimovibile per una facile manutenzione Indicatori di capacità che iniziano a 5 colpi e continuano in intervalli di 1 colpo Matrice di punti per la vernice Compatibile con tutte le dimensioni di telaio P320 / M17 COMPATIBILITÀ L'AMAG 17 SG9 è compatibile con varianti full-size, compatte e sub-compatte della piattaforma P320/ M17/ M18.



Caratteristiche

- Nome: [AMAG 17 SG9 9mm Luger 17 colpi per SIG SAUER P320 SS 1 pz/confezione](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 430106945
- N. fab.: MAG1331-SST
- Capacità: 17-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Acciaio inox
- Materiale: Acciaio inox
- Modello: P320
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.152kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 840815147633

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Caricatore AMAG 17 SG9 per SIG Sauer P320](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Caricatore AMAG 17 SG9 per SIG Sauer P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore AMAG 17 SG9 per la tua pistola SIG Sauer P320. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni affidabili e sicure. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello di pistola.
- Controlla sempre il caricatore per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno.
- Tieni il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni appropriate per il caricatore AMAG 17 SG9, specificamente 9mm Luger.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità massima di 17 colpi.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo.
- Durante il caricamento, assicurati che il caricatore sia posizionato su una superficie stabile e sicura.
- Prima di inserire il caricatore nella pistola, verifica che la pistola sia scarica.
- Non puntare mai la pistola verso te stesso o verso altri durante il caricamento o l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore

- Posiziona il caricatore su una superficie piana.
- Inserisci le munizioni nel caricatore, assicurandoti che siano orientate correttamente.
- Spingi ogni proiettile fino in fondo nel caricatore.
- Verifica che il caricatore sia completamente carico e che non ci siano proiettili visibili.

2. Inserimento del Caricatore nella Pistola

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Allinea il caricatore con l'apertura del vano del caricatore sulla pistola.
- Spingi il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore

- Tieni la pistola puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore per rimuoverlo.
- Estrarre il caricatore dalla pistola con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il modello e il numero di serie del prodotto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo caricatore AMAG 17 SG9. La sicurezza è la priorità numero uno, e la tua attenzione ai dettagli farà la differenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it