

BRN-4® Schlagbolzenfeder - BRN-4 Schlagbolzenfeder

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Ersatzteile Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzenrückholfeder](#)

Ersatz- oder Zusatzteil für die BRN-4® Bolt Carrier Group. Praktisch, um es für ein Ersatzteilset bereit zu haben. Passt nur zur Brownells BRN-4® Bolt Carrier Group.



Eigenschaften

- Name: [BRN-4 Schlagbolzenfeder](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430106984
- Herst.-Nr.: AZ-0122
- Modell: BRN-4
- Waffentyp: Brownells
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 38mm
- UPC: 050806000759

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BRN4® Firing Pin Spring](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BRN4® Firing Pin Spring

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die BRN4® Firing Pin Spring von Brownells entschieden haben. Dieses Produkt ist ein Ersatz oder Zusatzteil für die BRN4® Bolt Carrier Group. Um eine sichere Nutzung und die Langlebigkeit des Produktes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die BRN4® Firing Pin Spring ausschließlich mit der BRN4® Bolt Carrier Group von Brownells.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, gut beleuchtet und frei von unnötigen Gegenständen ist.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften, die den Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör betreffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die BRN4® Firing Pin Spring unbeschädigt ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie die bestehende Firing Pin Spring aus der BRN4® Bolt Carrier Group.
- Setzen Sie die neue BRN4® Firing Pin Spring an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Nutzung:

- Nach der Installation führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Überwachen Sie die Leistung der Feder während des Gebrauchs und prüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

- Werfen Sie das Produkt nicht einfach in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Region, die für solche Produkte verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder Produktanwendungen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Brownells oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitsupdates zu diesem Produkt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de