

Ressort de percuteur BRN-4® - BRN-4 ressort de percuteur

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Ressorts Percuteur](#)

Pièce de rechange ou supplémentaire pour le groupe de transport de culasse BRN-4®. Pratique à avoir sous la main pour un kit de pièces de secours. S'adapte uniquement au groupe de transport de culasse Brownells BRN-4®.



Caractéristiques

- Nom: [BRN-4 ressort de percuteur](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430106984
- N° fabr.: AZ-0122
- Modèle: BRN-4
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 38mm
- UPC: 050806000759

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le BRN4® Firing Pin Spring](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le BRN4® Firing Pin Spring

Introduction

Merci d'avoir choisi le BRN4® Firing Pin Spring de Brownells. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec le groupe de transport de culasse BRN4® de Brownells.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pièce pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander des conseils à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le BRN4® Firing Pin Spring avec d'autres modèles de groupes de transport de culasse.
- Évitez de forcer l'installation ou le retrait de la pièce ; cela pourrait causer des dommages.
- Ne manipulez pas le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Portez des lunettes de protection si vous travaillez dans un environnement où des pièces peuvent se détacher ou se déplacer brusquement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que vous disposez des outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez le manuel de votre groupe de transport de culasse BRN4® avant de commencer.

2. Installation :

- Retirez le groupe de transport de culasse de votre arme.
- Localisez le compartiment du percuteur où le Firing Pin Spring doit être installé.
- Insérez le BRN4® Firing Pin Spring avec précaution, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que tout est correctement installé avant de remonter le groupe de transport de culasse.

3. Utilisation :

- Ne tirez pas avec l'arme avant de vous assurer que le Firing Pin Spring est correctement installé.
- Testez le mécanisme de tir dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes.
- Si possible, retournez le produit à un revendeur ou à un centre de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits. Il est important de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels éventuels.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée du BRN4® Firing Pin Spring. Restez vigilant et informé pour profiter pleinement de votre produit tout en respectant les normes de sécurité établies.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr