

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN FDE

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT The Cloud Defensive MCH-HC Micro incorporates all the same features as our full-size handheld but in a smaller, lighter package. Despite its smaller stature, the MCH Micro can project a substantial amount of light over distance while still providing a significant amount of usable spill for everyday use. Output & Specs: 60,000 Candela 800 Lumens 60 Min Run-time (Full Power) 1.2" Bezel Diameter 4" Length 4.17 oz Weight (W/ Battery) Made In The USA Construction Features a 3-pc design made from ultra durable and lightweight 6061-T6 aluminum that's then Type III Hard Coat anodized. The MCH-HC Micro is ready to go in all weather conditions, and is IPX-8 rated to be fully submerged up to 100 feet for 24 hours. Proudly made in the USA. Innovation Included with your handheld is an industry-first, Adjustable Negligent Discharge Protection system. This patented ND protection system enables users to configure their tailcap for any application—whether for deep-pocket, belt carry, or plate carrier attachment—by simply swapping out the ND protection rings to achieve their button feel. We also developed our own deep carry pocket clip made from heat-treated steel and offering the perfect amount of tension for securing the light in your pocket or elsewhere. If that's not your style, the MCH Micro is fully compatible with aftermarket Thyrn® clips including the popular Thyrn® Switchback. Power With an impressive 800 lumens and 60,000 candela on tap, the MCH-HC Micro light is capable of projecting light far into the night while still providing plenty of usable spill for enhanced situational awareness. Additionally, its Dual Fuel compatibility ensures that your MCH Micro can operate with either an 18350 battery or CR123, offering flexibility in various situations. We recommend the use of unprotected, flat-top 18350 rechargeable batteries for optimal performance (included). Fully tested to ANSI/PLATO-FL1 standards. When set to low-power mode, the MCH Micro transforms into an excellent administrative flashlight by offering prolonged run-times. In this mode (10% output) the MCH can illuminate for the majority of the night on just a single charge. This makes it the ideal light for your bedside, in your vehicle, desk drawer, garage, or virtually any place you can think of. (Note: Expect performance degradation with CR123A batteries: 25,000 Candela / 250 Lumens / 90+ Min Run-Time) Supports most button-top, Unprotected cells. However, the MCH has minimal compatibility with Protected cells; hence, compatibility with such cells should not be presumed. We strongly recommend utilizing Unprotected cells for their significant performance enhancements. Programmable The MCH is 5-mode programmable, providing you with unparalleled control over output settings. Additionally, you have the flexibility to change programming whenever you wish, further enhancing the MCH's configurability. See our detailed programming instructions. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) What's Included: MCH-HC Micro Deep Carry Pocket Clip 18350 Rechargeable Battery Charger & Cable 3 "ND" Protection Rings Lifetime Warranty



Attributes

- Name: MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN FDE
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107158
- Mfr. No.: MCH 2.0-HC-DF-P-350 FDE
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 800
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300647

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [English: MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Suomi: MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MCHHC Micro DualFuel Flashlight von Cloud Defensive. Dieses Produkt vereint hohe Leistung und innovative Technologie in einem kompakten Format. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung Ihres neuen Handlichts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Taschenlampe nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwenden.
- Bewahren Sie die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosiven oder brennbaren Umgebungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Taschenlampe und der verwendeten Batterien.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle bei den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (18350 oder CR123). Geschützte Zellen sollten vermieden werden.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe nicht überhitzt. Lassen Sie sie nach längerem Gebrauch abkühlen.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie die Linse der Taschenlampe sauber, um eine optimale Lichtausgabe zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in den Lichtstrahl, um Augenverletzungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie das Gehäuse der Taschenlampe drehen.
2. Setzen Sie die 18350Batterie oder die CR123Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig.

Nutzung der Taschenlampe

- Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie den Schalter am Ende des Gehäuses.
- Nutzen Sie den Programmiermodus, um zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi zu wechseln:
 - Modus 1: Nur Hoch (100%)
 - Modus 2: Niedrig (10%), Hoch (100%)
 - Modus 3: Hoch (100%), Niedrig (10%)
 - Modus 4: Sehr Niedrig (5%), Mittel (30%), Hoch (100%)
 - Modus 5: Hoch (100%), Mittel (30%), Sehr Niedrig (5%)
- Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie den Schalter entsprechend der gewünschten Einstellung.

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Taschenlampe regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagern Sie die Taschenlampe an einem kühlen, trockenen Ort.
- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Werfen Sie Batterien niemals in den normalen Hausmüll. Nutzen Sie dafür spezielle Sammelstellen oder Rückgabestellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung Ihres Produkts stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers für weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung Ihres MCHHC Micro DualFuel Flashlights zu ermöglichen.

MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MCHHC Micro DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your flashlight. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the flashlight is used only for its intended purpose.
- Keep the flashlight out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the flashlight for any signs of damage or wear.
- Do not use the flashlight if it appears damaged or is not functioning correctly.
- Avoid exposing the flashlight to extreme temperatures or moisture.
- Use only recommended batteries (18350 or CR123) for optimal performance.
- Do not mix old and new batteries or different brands of batteries.
- Always follow the battery manufacturer's instructions for charging and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not shine the flashlight directly into anyone's eyes, as this may cause temporary blindness or discomfort.
- When using the flashlight in lowlight conditions, be aware of your surroundings to avoid accidents.
- Ensure the flashlight is securely attached when carried in a pocket or on a belt to prevent accidental drops.
- Avoid using the flashlight in flammable or explosive environments.
- Do not attempt to disassemble the flashlight or modify its components.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Ensure the flashlight is turned off.
- Unscrew the tailcap of the flashlight.
- Insert the recommended battery (18350 rechargeable or CR123) with the positive (+) end facing the head of the flashlight.
- Replace the tailcap securely.

2. Turning On and Off:

- To turn on the flashlight, press the tail switch.
- To turn off, press the tail switch again.

3. Selecting Modes:

- The MCHHC Micro features multiple modes:
 - Mode 1: High only (100%)
 - Mode 2: Low (10%), High (100%)
 - Mode 3: High (100%), Low (10%)
 - Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%)
 - Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%)
- Cycle through the modes by pressing the tail switch.

4. Charging:

- If using a rechargeable battery, connect the provided charger to the battery following the manufacturer's instructions.
- Charge in a well-ventilated area and do not leave the battery unattended while charging.

5. Maintenance:

- Regularly clean the flashlight with a soft, dry cloth.
- Check the battery compartment for corrosion and clean if necessary.
- Store the flashlight in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in household waste. Instead, use designated battery recycling facilities.
- For the flashlight, check if there are any specific recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For additional information or assistance regarding the MCHHC Micro DualFuel Flashlight, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche MCHHC Micro DualFuel de Cloud Defensive. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la lampe de poche pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la lampe de poche est utilisée uniquement aux fins prévues.
- Gardez la lampe de poche hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jamais diriger la lumière directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lampe de poche et remplacez les batteries si nécessaire.
- Évitez d'utiliser la lampe dans des environnements extrêmes qui pourraient endommager le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la lampe de poche si elle présente des signes de dommages, tels que des fissures ou des composants manquants.
- Ne pas exposer la lampe de poche à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères, sauf si elle est spécifiquement conçue pour cela.
- Utilisez uniquement des batteries recommandées (18350 ou CR123) pour éviter des performances réduites ou des risques de sécurité.
- Ne pas tenter de démonter ou de modifier la lampe de poche. Toute modification peut annuler la garantie et présenter des risques de sécurité.
- En cas d'utilisation prolongée, faites des pauses pour éviter la surchauffe de la lampe.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Batteries

- Ouvrez le compartiment des batteries en dévissant le capuchon arrière.
- Insérez une batterie 18350 ou CR123 en respectant la polarité (+/-).
- Refermez le capuchon arrière en le vissant fermement.

2. Allumage et Extinction

- Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière.
- Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton.

3. Modes de Fonctionnement

- La lampe dispose de plusieurs modes. Référez-vous aux instructions de programmation pour changer de mode.
- Modes disponibles :
 - Mode 1 : Haute uniquement (100 %)
 - Mode 2 : Basse (10 %), Haute (100 %)
 - Mode 3 : Haute (100 %), Basse (10 %)
 - Mode 4 : Très basse (5 %), Moyenne (30 %), Haute (100 %)
 - Mode 5 : Haute (100 %), Moyenne (30 %), Très basse (5 %)

4. Utilisation du Clip de Poche

- Attachez le clip de poche à votre ceinture ou à un autre endroit sécurisé pour un transport facile.
- Assurez-vous que le clip est bien fixé pour éviter toute perte.

5. Chargement de la Batterie

- Utilisez le chargeur fourni pour recharger la batterie.
- Suivez les instructions du chargeur pour une utilisation correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la lampe de poche ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques et des batteries.
- Déposez les batteries usagées dans des points de collecte appropriés pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre lampe de poche MCHHC Micro, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site de Cloud Defensive ou contacter votre revendeur.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre lampe de poche MCHHC Micro DualFuel.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il MCHHC Micro DualFuel Flashlight di Cloud Defensive. Questo prodotto è progettato per fornire un'illuminazione potente e versatile in un formato compatto. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il flashlight in condizioni di umidità o in presenza di acqua se non specificato come impermeabile.
- Tieni il flashlight lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non smontare o modificare il flashlight in alcun modo; ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- Utilizza solo batterie raccomandate (18350 o CR123) e segui le istruzioni per la loro installazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il flashlight direttamente negli occhi di persone o animali.
- Evita di utilizzare il flashlight in ambienti esplosivi o infiammabili.
- Non utilizzare il flashlight se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Non lasciare il flashlight caricare senza supervisione.
- Quando non in uso, conserva il flashlight in un luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria

- Assicurati che il flashlight sia spento prima di installare o sostituire la batteria.
- Rimuovi il tappo posteriore e inserisci la batteria 18350 o CR123 con la polarità corretta (+ e -).
- Riavvita il tappo posteriore fino a quando è ben fissato.

2. Accensione e Modalità di Funzionamento

- Premi il pulsante di accensione per accendere il flashlight.
- Il flashlight offre diverse modalità di funzionamento:
 - Modalità 1: Solo alta (100%)
 - Modalità 2: Bassa (10%), Alta (100%)
 - Modalità 3: Alta (100%), Bassa (10%)
 - Modalità 4: Molto bassa (5%), Media (30%), Alta (100%)
 - Modalità 5: Alta (100%), Media (30%), Molto bassa (5%)
- Per cambiare modalità, premi il pulsante di accensione rapidamente.

3. Ricarica della Batteria

- Utilizza solo il caricatore fornito per ricaricare la batteria.
- Collega il caricatore a una presa di corrente e inserisci il cavo nel flashlight.
- Segui le istruzioni del caricatore per completare la ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il flashlight con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Porta il flashlight e le batterie in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardo al prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Cloud Defensive. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il MCHHC Micro DualFuel Flashlight in modo sicuro e efficace. Ricorda di mantenere sempre la sicurezza in primo piano durante l'uso e la manutenzione del prodotto.

MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT valaisimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja luotettavaa valoa eri tilanteissa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää valaisinta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää valaisinta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä valaisinta.
- Älä altista valaisinta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Älä yritä purkaa tai korjata valaisinta itse. Ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Vältä valaisimen käyttöä syttyvissä tai räjähtävissä ympäristöissä.
- Pidä valaisin poissa lapsilta ja lemmikeiltä.
- Huolehdi, että akku on asennettu oikein. Väärin asennettu akku voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Akkujen käsittely:**
 - Käytä vain suositeltuja akkuja (18350 tai CR123) ja varmista, että ne ovat suojaamattomia.
 - Älä käytä suojattuja akkuja, sillä ne voivat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
- **Valaisimen käyttö:**
 - Älä katso suoraan valaisimen valoon, erityisesti korkeilla tehoasetuksilla.
 - Käytä valaisinta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- **Säänkestävyys:**
 - Valaisin on IPX8luokiteltu, mutta älä käytä sitä tahallisesti veden alla, ellei se ole tarpeen.
- **Lataaminen:**
 - Käytä vain mukana tulevaa laturia ja kaapelia akkujen lataamiseen.
 - Älä lataa akkua, jos se on vaurioitunut tai vuotava.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Akkujen asentaminen:**
 1. Avaa valaisimen takakansi.
 2. Asenna akku oikea puoli ylöspäin (katso merkinnät).
 3. Sulje takakansi tiiviisti.
- **Käyttöohjeet:**
 - Valitse haluamasi tehoasetukset painamalla takakappaleen painiketta.
 - Voit ohjelmoida valaisimen viisi eri tilaa, jotka tarjoavat joustavuutta eri käyttötarkoituksiin.
- **Lataaminen:**
 - Liitä mukana tuleva laturi virtalähteeseen.
 - Liitä laturi valaisimen akkuun lataamisen aloittamiseksi.
 - Anna akun latautua täydellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä valaisinta tai sen osia tavallisen jätteen mukana.
- Kierrätä akkuja ja elektroniikkaromua paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT valaisimen. Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia valaisimen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du har valt MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT från Cloud Defensive. Denna handhållna lampa är designad för att ge hög prestanda och säker användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte lampan om den är skadad.
- Använd endast rekommenderade batterier (18350 eller CR123) för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
- Undvik att utsätta lampan för extrema temperaturer, fukt eller vatten om den inte är IPX8 klassad.
- Vid eventuella problem eller skador, kontakta tillverkaren för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon om du använder lampan i miljöer med starka reflektioner.
- Undvik att rikta ljuset mot ögonen på människor eller djur för att förhindra skador.
- Använd lampan endast för avsett syfte och undvik att modifiera den på något sätt.
- Om du använder lampan i lågeffektläge, se till att den är korrekt inställd för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Håll lampan borta från brännbara material under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Ta bort lampans bakdel genom att vrida den moturs.
- Sätt i ett 18350batteri eller CR123batteri med den positiva (+) sidan vänd mot lampans huvud.
- Sätt tillbaka bakdelen genom att vrida den medurs tills den är ordentligt på plats.

2. Användning:

- För att slå på lampan, tryck på knappen på bakänden.
- För att växla mellan lägen, tryck snabbt på knappen. De tillgängliga lägena är:
 - Läge 1: Endast hög (100%)
 - Läge 2: Låg (10%), Hög (100%)
 - Läge 3: Hög (100%), Låg (10%)
 - Läge 4: Mycket låg (5%), Medium (30%), Hög (100%)
 - Läge 5: Hög (100%), Medium (30%), Mycket låg (5%)

3. Underhåll:

- Rengör lampan regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera batterikontakterna för korrosion och rengör vid behov.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan eller batterierna i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn batterierna i enlighet med lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se förpackningen eller produktens webbplats för mer information.

Vänligen notera att detta dokument är avsett att ge säkerhetsanvisningar och instruktioner för korrekt användning av MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din nya lampa.