

RELIANT HUNTER DROP-IN TRIGGER FOR REMINGTON 700 - RELIANT HUNTER DROP-IN TRIGGER FOR REM 700 W/BOLT RELEASE

RISE Reliant Triggers enhance performance and offer easy installation, easy adjustment, and reliable safety for Remington 700 and Rem 700 clone bolt-action rifles. The Reliant Hunter's Easy-Access Adjustability allows you to easily adjust the trigger's pull weight from 2 to 5 lbs. Plus, Reliant triggers universally fit Rem 700 and clone actions. Simply select the option with the bolt release for true Remington 700 rifles, or the option without the bolt release for clone actions.



Attributes

- Name: RELIANT HUNTER DROP-IN TRIGGER FOR REM 700 W/BOLT RELEASE
- Manufacturer: RISE ARMAMENT
- Product no.: 430107216
- Mfr. No.: RA-740-BC
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 143mm
- UPC: 850043415565

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER FOR REMINGTON 700](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Gâchette DROPIN RELIANT HUNTER pour Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto RISE Reliant Hunter DropIn per Remington 700](#)
- [Norsk: RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER FOR REMINGTON 700 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER KÄYTTÖOPAS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER FÖR REMINGTON 700](#)

Sicherheitshinweise für den RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER für die Remington 700! Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung deiner Waffe zu verbessern und eine einfache Installation zu ermöglichen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Abzug sicher und effizient verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Waffe immer als geladen betrachtest, auch wenn du denkst, dass sie entladen ist.
- Halte den Abzug von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende den Abzug nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Abzug nur mit der dafür vorgesehenen Waffe (Remington 700 oder Rem 700 Klon).
- Achte darauf, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Vermeide es, den Abzug zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist. Überprüfe das Magazin und die Kammer.
2. **Demontage:** Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einbau:**
 - Setze den RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER in die vorgesehenen Halterungen ein.
 - Achte darauf, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
 - Befestige den Abzug sicher, um Bewegungen während des Gebrauchs zu vermeiden.
4. **Einstellung:**
 - Stelle das Abzugsgewicht auf dein gewünschtes Maß zwischen 2 und 5 lbs ein.
 - Überprüfe die Funktion des Abzugs, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

Nutzung

- Nach der Installation des Abzugs, führe eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Behalte die Sicherheit deiner Umgebung im Auge, während du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile des Abzugs gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit während der Verwendung deines Abzugs zu gewährleisten. Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen und informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Safety Instruction Guide for RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER FOR REMINGTON 700

Introduction

Thank you for choosing the RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER for your Remington 700 rifle. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the trigger is compatible with your specific Remington 700 model or clone.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the trigger if you notice any damage or irregularities.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when handling.
- Make adjustments to the trigger only when the firearm is unloaded.
- Ensure that the safety mechanism of the firearm is engaged before making any adjustments.
- Use appropriate protective gear when handling firearms, including eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required tools.

2. Remove the Existing Trigger:

- Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble the firearm and remove the existing trigger.

3. Install the RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER:

- Align the new trigger with the trigger housing.
- Securely fasten the trigger into place using the appropriate screws.

4. Adjust the Trigger:

- Utilize the EasyAccess Adjustability feature to set the trigger pull weight between 2 to 5 lbs as desired.
- Make adjustments carefully and ensure the trigger functions properly after each adjustment.

5. Reassemble the Firearm:

- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Ensure all components are securely in place before proceeding.

Usage Guidelines

- Test the trigger function in a safe environment before using the firearm in the field.
- Regularly check the trigger's pull weight and adjust as necessary to maintain desired performance.
- Always follow standard firearm safety protocols during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Check for local hazardous waste disposal facilities.
- Ensure that the trigger is rendered inoperable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding your RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER, please reach out to the manufacturer or authorized dealer. Ensure you have your product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instructions de Sécurité pour la Gâchette DROPIN RELIANT HUNTER pour Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette DROPIN RELIANT HUNTER pour votre fusil Remington 700. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles et des conseils pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance suffisante des armes à feu et des dispositifs de sécurité.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non qualifiées sont à proximité.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas la gâchette ou ses composants. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Assurez-vous que la gâchette est correctement installée avant d'utiliser votre fusil.
- Testez la gâchette dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Ne tirez jamais avec l'arme à feu si vous n'êtes pas certain que la gâchette fonctionne correctement.
- Si vous remarquez des anomalies dans le fonctionnement de la gâchette, cessez immédiatement l'utilisation et faites-la vérifier par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez la culasse et le chargeur de l'arme.

2. Installation de la gâchette :

- Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancienne gâchette.
- Installez la gâchette RELIANT HUNTER en veillant à bien aligner les composants.
- Si vous avez choisi l'option avec déverrouillage de la culasse, assurez-vous que ce mécanisme fonctionne correctement.

3. Ajustement :

- Utilisez les outils fournis pour régler le poids de la détente entre 2 et 5 lbs selon vos préférences.

4. Vérification :

- Testez la gâchette en effectuant plusieurs cycles de tir à vide pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque vous utilisez votre fusil, gardez toujours le doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Pratiquez des mesures de sécurité appropriées, comme le port de lunettes de protection.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de tir est dégagée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser de la gâchette, contactez un professionnel ou une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à la documentation du fabricant ou à un professionnel qualifié. Assurez-vous de toujours avoir accès à des informations fiables et à jour concernant votre équipement.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gâchette RELIANT HUNTER. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto RISE Reliant Hunter DropIn per Remington 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto RISE Reliant Hunter DropIn per Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile e per garantire un'installazione semplice e sicura. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del grilletto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di malfunzionamento o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il grilletto e il fucile lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che il fucile sia scarico quando non in uso.
- Non modificare il grilletto o il fucile in modi non autorizzati.
- Segui le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia del grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia completamente scarico.

2. Installazione del Grilletto:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il grilletto RISE Reliant Hunter nell'azione del fucile.
- Assicurati che il grilletto sia ben fissato e che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Se hai scelto l'opzione con il rilascio dell'otturatore, verifica che funzioni correttamente.

3. Regolazione del Grilletto:

- Utilizza la regolabilità facile del Reliant Hunter per impostare il peso del grilletto tra 2 e 5 libbre.
- Segui le istruzioni specifiche per la regolazione fornite con il prodotto.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali pericolosi.
- Non gettare il grilletto o componenti del fucile nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Grilletto RISE Reliant Hunter DropIn per Remington 700. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER FOR REMINGTON 700 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER for Remington 700. Denne avtrekkeren er designet for å forbedre ytelsen og sikkerheten til ditt våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har nødvendig erfaring med våpen.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Kontroller at avtrekkeren er i god stand før hver bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**
 - Unøyaktig installasjon kan føre til utilsiktet avfyring.
 - Feiljustering av avtrekkets vekt kan påvirke presisjonen og sikkerheten.
- **Unngåelse av farer:**
 - Følg installasjons og justeringsinstruksjonene nøye.
 - Test alltid avtrekkeren på en sikker måte før bruk.
 - Oppbevar våpenet og tilbehøret sikkert når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikret før du begynner.
- Fjern den eksisterende avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER ved å følge disse trinnene:
 - Plasser avtrekkeren i våpenets ramme.
 - Sørg for at alle festeskruer er strammet i henhold til spesifikasjonene.
 - Kontroller at avtrekkeren fungerer som den skal ved å teste den i en sikker miljø.

2. Juster avtrekkets vekt:

- Bruk den Enkle Tilgang Justeringen for å justere avtrekkets vekt fra 2 til 5 lbs.
- Juster forsiktig og test avtrekkeren etter hver justering for å sikre ønsket ytelse.

3. Bruk:

- Bruk alltid avtrekkeren i samsvar med lovene og forskriftene i ditt område.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.
- Avfyr alltid i en sikker retning og sørg for at det ikke er noen i nærheten som kan bli skadet.

Avfallsinstruksjoner

- Når RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER ikke lenger er i bruk, må den avhendes på en sikker og miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenrelaterte produkter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet. Vennligst bruk RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER ansvarlig.

RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER KÄYTTÖOPAS

Johdanto

Kiitämme sinua RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGERIN hankkimisesta Remington 700 kiväärillesi. Tämä liipaisin on suunniteltu parantamaan kiväärin suorituskykyä ja tarjoamaan käyttäjälleen luotettavuutta. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja oikeiden käytäntöjen mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epätavallisia merkkejä.
- Pidä liipaisin ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja hallussapitoon.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä liipaisinta vain Remington 700 kiväärissä tai sen kopioissa.
- Varmista, että liipaisin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Säädä liipaisimen vetopaino vain valmistajan suositusten mukaan (25 paunaa).
- Älä koskaan yritä muuttaa liipaisimen rakennetta tai osia ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue valmistajan mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennusprosessi

- Poista kivääristä vanha liipaisin ennen uuden asentamista.
- Asenna RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER seuraamalla mukana olevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

3. Säätäminen

- Säädä liipaisimen vetopaino haluamallesi tasolle 25 paunan välillä.
- Testaa liipaisinta varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- Käytä liipaisinta vain turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista liipaisimen toiminta säännöllisesti ja varmista, että se on kunnossa.
- Älä käytä liipaisinta, jos huomaat siinä ongelmia tai toimintahäiriöitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä liipaisinta tavalliseen roskakoriin, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER FÖR REMINGTON 700

Introduktion

Tack för att du valt RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER för Remington 700. Denna avtryckare är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Förvara alltid geväret och tillbehör utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar geväret.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Justera avtryckarens dragvikt endast när geväret är oladdat och i ett säkert läge.
- Låt aldrig andra personer hantera ditt gevär utan din övervakning.
- Om du är osäker på installationen eller användningen, kontakta en professionell gunsmith.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att geväret är oladdat och säkert. Ta bort det gamla avtryckarsystemet om nödvändigt.
2. **Montering:**
 - Ta bort skruvarna som håller det gamla avtryckarsystemet på plats.
 - Installera RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER genom att sätta in det i avtryckartunneln.
 - Fäst avtryckaren med de medföljande skruvarna, se till att de är åtdragna ordentligt.
3. **Justering:**
 - Använd den inbyggda justeringsskruven för att ställa in dragvikten mellan 2 och 5 lbs. Gör detta medan geväret är oladdat.
4. **Kontroll:** Kontrollera att avtryckaren fungerar som den ska genom att trycka på den flera gånger i ett säkert läge.

Användning

- Använd alltid geväret i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att ingen står i skottlinjen.
- Efter användning, rengör och inspektera avtryckaren och geväret noggrant.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella lagar och föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar användning av din RELIANT HUNTER DROPIN TRIGGER.