

RCALOCK-Arm für GARMIN® XERO - ARCALOCK-Schiene für Garmin Xero für 17S Mount oder QD, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Vorderschaft & Handschutz](#) > [Zubehör für Handschutz & Laufschienen](#) > [Accessory Rails](#)

Der Garmin® Xero C1 Chronograph ist da – und er ist wirklich großartig. Ein entscheidendes Verkaufsargument des Geräts ist seine Größe, daher wollte Area 419 sofort eine Möglichkeit finden, ihn am Gewehr zu montieren. Der ARCALOCK Arm für den Xero® C1 ermöglicht es dir, die Vielseitigkeit des Geräts zu nutzen, entweder an der Unterseite deines Gewehrs oder oben. Der Arm ermöglicht es dir, das Gerät in einer Linie mit dem Lauf über ein Sprungbrett oder eine Seitenmontage zu montieren, oder versetzt vom Gewehr mit einer ARCA-Schiene oder einer verlängerten Picatinny-Schiene. Der Arm kann auch vom Gewehr entfernt und an jedes Stativ mit einem ARCA-Kopf für stationäre Verwendung angebracht werden. Das 17S-Montagemuster ermöglicht die Verwendung eines der Arcalock-Klemmen von Area 419 oder einer QD-Picatinny-Hebelklemmung. Aus Billet-Aluminium gefräst und mit praktischem Zubehör ausgestattet, ist dies die perfekte Ergänzung für deinen Garmin® Xero C1 Chronograph.



Der Garmin® Xero C1 Chronograph ist da – und er ist wirklich großartig. Ein entscheidendes Verkaufsargument des Geräts ist seine Größe, daher wollte Area 419 sofort eine Möglichkeit finden, ihn am Gewehr zu montieren. Der ARCALOCK Arm für den Xero® C1 ermöglicht es dir, die Vielseitigkeit des Geräts zu nutzen, entweder an der Unterseite deines Gewehrs oder oben. Der Arm ermöglicht es dir, das Gerät in einer Linie mit dem Lauf über ein Sprungbrett oder eine Seitenmontage zu montieren, oder versetzt vom Gewehr mit einer ARCA-Schiene oder einer verlängerten Picatinny-Schiene. Der Arm kann auch vom Gewehr entfernt und an jedes Stativ mit einem ARCA-Kopf für stationäre Verwendung angebracht werden. Das 17S-Montagemuster ermöglicht die Verwendung eines der Arcalock-Klemmen von Area 419 oder einer QD-Picatinny-Hebelklemmung. Aus Billet-Aluminium gefräst und mit praktischem Zubehör ausgestattet, ist dies die perfekte Ergänzung für deinen Garmin® Xero C1 Chronograph.

Dies ist nur der Arm, ohne Picatinny oder 17S QD Aufnahme!

Eigenschaften

- Name: [ARCALOCK-Schiene für Garmin Xero für 17S Mount oder QD, schwarz](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 430107275
- Herst.-Nr.: 419-ALK-XERO
- Art: Quick Detach
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm

- UPC: 810080182295

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ARCALOCK ARM FÜR GARMIN® XERO
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ARCALOCK ARM FÜR GARMIN® XERO

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARCALOCK Arms für den Garmin® Xero C1 Chronographen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und vielseitige Montagemöglichkeit für Ihr Gerät zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der ARCALOCK Arm sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie den Arm nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Montieren Sie den Arm nicht an einem Gewehr, das nicht für die Verwendung mit diesem Produkt ausgelegt ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montagemuster (17S oder QD) für die Installation.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie den Arm nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob alle Teile des ARCALOCK Arms vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung zur Hand haben.
2. **Montage am Gewehr:**
 - Wählen Sie die gewünschte Montagemethode (unterhalb oder oben am Gewehr).
 - Setzen Sie den ARCALOCK Arm in die ARCASchiene oder die PicatinnySchiene ein.
 - Ziehen Sie die Klemmen oder Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Arm sicher sitzt.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Montage, ob der Arm stabil ist und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Verwenden Sie den ARCALOCK Arm nur in Verbindung mit dem Garmin® Xero C1 Chronographen.
- Justieren Sie den Arm so, dass das Gerät in einer Linie mit dem Lauf des Gewehrs ist, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Wenn Sie den Arm an einem Stativ verwenden, stellen Sie sicher, dass das Stativ stabil und sicher steht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott.

- Trennen Sie alle Zubehörteile, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Recyceln Sie Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de