

# Tige d'éjecteur pour RUGER® WRANGLER® et RUGER® NEW MODEL SINGLE-SIX® - Tige d'extracteur Bullseye pour Ruger Wrangler inox mat

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Ensemble Tige Ejecteur](#)

La tige d'éjection améliorée de Samson met instantanément à niveau votre revolver Ruger® Wrangler® ou New Model Single-Six® .22 LR à simple action. Avec un bouton plus grand, l'éjection des douilles .22 usagées est beaucoup plus facile et rapide, accélérant ainsi le processus de rechargement. Choisissez entre le bouton en forme de Bullseye ou de Croissant, en finition acier inoxydable ou noir oxydé, pour mieux assortir votre revolver. Les composants de l'éjecteur sont fabriqués en acier inoxydable pour une durabilité et une longévité exceptionnelles. La tige d'éjection améliorée ne convient qu'aux revolvers Wrangler® et New Model Single-Six® avec une longueur de canon de 4,62 pouces ou plus, PAS aux nouveaux Wranglers à canon plus court (3,75 pouces). Inclus : Assemblage de tige d'éjection, Instructions d'installation CARACTÉRISTIQUES : Compatible avec les revolvers Ruger® à simple action suivants : Wrangler® et New Model Single-Six® N'affecte pas la compatibilité avec la plupart des holsters en cuir Surface de bouton agrandie Fabriqué avec fierté dans le New Hampshire, USA Spécifications : Matériau : acier inoxydable Finition (bouton) : noir oxydé ou acier inoxydable mat Longueur : 4 pouces Largeur : 0,42 pouces Hauteur : 0,77 pouces (Bullseye), 0,82 pouces (Crescent) Diamètre : 0,156 pouces (tige) Poids : 0,5 oz



## Caractéristiques

- Nom: [Tige d'extracteur Bullseye pour Ruger Wrangler inox mat](#)
- Fabricant: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Référence: 430107457
- N° fabr.: 04-04087-00
- Modèle: Single Six,Wrangler,22/45
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 850028390054

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la tige d'éjection améliorée de Samson](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la tige d'éjection améliorée de Samson

## Introduction

Merci d'avoir choisi la tige d'éjection améliorée de Samson pour votre revolver Ruger® Wrangler® ou New Model SingleSix®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la tige d'éjection.

## Directives de sécurité générales

- Vérifiez toujours que votre revolver est déchargé avant d'installer ou d'utiliser la tige d'éjection.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous manipulez des pièces d'armement.
- Inspectez régulièrement la tige d'éjection pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la tige d'éjection ou tout autre composant de votre revolver.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la tige d'éjection avec les revolvers Ruger® Wrangler® et New Model SingleSix® ayant un canon de 4,62 pouces ou plus.
- Ne pas utiliser la tige d'éjection sur des modèles de revolvers à canon plus court (3,75 pouces).
- Évitez d'exercer une pression excessive lors de l'éjection des douilles pour prévenir les blessures.
- Ne pas utiliser la tige d'éjection si elle présente des signes de dommage ou de défaillance.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre revolver est complètement déchargé.
2. **Retrait de l'ancienne tige:**
  - Retirez la tige d'éjection d'origine en dévissant le bouton.
3. **Installation de la nouvelle tige:**
  - Alignez la nouvelle tige d'éjection avec le logement.
  - Vissez le bouton en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
4. **Vérification:** Testez la tige d'éjection pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

### Utilisation

- Pour éjecter les douilles, appuyez sur le bouton de la tige d'éjection.
- Assurez-vous que le revolver est toujours pointé dans une direction sûre pendant cette opération.
- Éjectez les douilles usagées avec précaution pour éviter qu'elles ne tombent ou ne rebondissent.

## Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des déchets en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du

fabricant ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous de garder votre preuve d'achat pour toute demande de service.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter en toute confiance de votre tige d'éjection améliorée de Samson. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à chercher des informations supplémentaires ou à demander de l'aide. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)