

Tige d'éjecteur pour RUGER® WRANGLER® et RUGER® NEW MODEL SINGLE-SIX® - Tige d'éjecteur BULLSEYE pour RUGER WRANGLER, oxyde noir

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Ensemble Tige Ejecteur](#)

La tige d'éjection améliorée de Samson met instantanément à niveau votre revolver Ruger® Wrangler® ou New Model Single-Six® .22 LR à simple action. Avec un bouton plus grand, l'éjection des douilles .22 usagées est beaucoup plus facile et rapide, accélérant ainsi le processus de rechargement. Choisissez entre le bouton en forme de Bullseye ou de Croissant, en finition acier inoxydable ou noir oxydé, pour mieux assortir votre revolver. Les composants de l'éjecteur sont fabriqués en acier inoxydable pour une durabilité et une longévité exceptionnelles. La tige d'éjection améliorée ne convient qu'aux revolvers Wrangler® et New Model Single-Six® avec une longueur de canon de 4,62 pouces ou plus, PAS aux nouveaux Wranglers à canon plus court (3,75 pouces). Inclus : Assemblage de tige d'éjection, Instructions d'installation

CARACTÉRISTIQUES : Compatible avec les revolvers Ruger® à simple action suivants : Wrangler® et New Model Single-Six®
N'affecte pas la compatibilité avec la plupart des holsters en cuir
Surface de bouton agrandie
Fabriqué avec fierté dans le New Hampshire, USA

Spécifications : Matériau : acier inoxydable Finition (bouton) : noir oxydé ou acier inoxydable mat
Longueur : 4 pouces Largeur : 0,42 pouces Hauteur : 0,77 pouces (Bullseye), 0,82 pouces (Crescent) Diamètre : 0,156 pouces (tige)
Poids : 0,5 oz



Caractéristiques

- Nom: [Tige d'éjecteur BULLSEYE pour RUGER WRANGLER, oxyde noir](#)
- Fabricant: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Référence: 430107458
- N° fabr.: 04-04087-03
- Modèle: 22/45,Wrangler,Single Six
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 850028390061

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige d'Éjection Ejector Rod pour Ruger Wrangler et New Model SingleSix](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige d'Éjection Ejector Rod pour Ruger Wrangler et New Model SingleSix

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige d'Éjection Ejector Rod pour votre revolver Ruger Wrangler ou New Model SingleSix. Ce produit a été conçu pour améliorer l'efficacité de l'éjection des douilles et rendre le rechargement plus rapide et facile. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le revolver est déchargé avant d'installer ou d'utiliser la tige d'éjection.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tige d'éjection et des composants associés pour éviter tout incident.
- Évitez de manipuler le revolver dans des environnements instables ou dangereux.
- Ne modifiez pas la tige d'éjection ou tout autre composant du revolver.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la tige d'éjection uniquement avec les revolvers Ruger Wrangler et New Model SingleSix ayant une longueur de canon de 4,62 pouces ou plus.
- Ne pas utiliser la tige d'éjection sur les modèles de revolver à canon plus court (3,75 pouces).
- Soyez conscient des douilles usagées et faites attention lors de leur éjection pour éviter les blessures.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des munitions et des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le revolver est déchargé et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancienne tige:** Retirez l'ancienne tige d'éjection en dévissant le bouton.
3. **Installation de la nouvelle tige:**
 - Insérez la nouvelle tige d'éjection dans le récepteur.
 - Vissez le bouton en place jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.
4. **Vérification:** Assurez-vous que la tige d'éjection est correctement installée et fonctionnelle avant utilisation.

Utilisation

- Pour éjecter les douilles, appuyez sur le bouton de la tige d'éjection.
- Assurez-vous que le revolver est pointé dans une direction sûre lors de l'éjection des douilles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des matériaux en acier inoxydable.
- Si vous ne pouvez pas utiliser le produit, contactez un professionnel de la gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié dans votre région. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main lors de votre communication.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser la Tige d'Éjection Ejector Rod en toute sécurité et efficacité. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr