

Distanzplatte für Lever-Action-Schaft

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Hinterschaft](#)

Erweitert die Länge des Abzugs für MI Lever Gun Stocks. Fügt 0,5" zur Länge des Abzugs hinzu. Hergestellt in den USA. Nur kompatibel mit MI Lever Stock.



Eigenschaften

- Name: [Distanzplatte für Lever-Action-Schaft](#)
- Hersteller: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 430107674
- Herst.-Nr.: MI-LS-SP
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 44mm
- Versendlänge: 140mm
- UPC: 812102034476

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LEVER STOCK SPACER PLATE
- Über uns

Sicherheitshinweise für den LEVER STOCK SPACER PLATE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LEVER STOCK SPACER PLATE von MIDWEST INDUSTRIES! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Länge des Abzugs für MI Lever Gun Stocks um 0,5 Zoll zu erweitern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur mit MI Lever Stocks verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher und fest an Ihrem Lever Stock montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den bestehenden Abzug von Ihrem MI Lever Stock.
- Platzieren Sie den LEVER STOCK SPACER PLATE an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie den Spacer mit den mitgelieferten Schrauben oder Befestigungen.
- Überprüfen Sie, ob der Spacer sicher sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Nutzung:

- Testen Sie den Abzug nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Spacer während der Nutzung nicht locker wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de