

SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE - HENRY REPEATING ARMS SIDE GATE 360 BUCKHAMMER 20" BBL 5 ROUND AMERICAN WALNUT

True to Henry form, the Side Gate Lever Action features exquisite attention to detail and a level of craftsmanship rarely seen in other modern firearms. The hardened brass receiver is as reliable as it is handsome, and the brass accents continue throughout the rifle with the buttplate and barrel band. The American walnut furniture is set off by intricate, deep checkering that will ensure a firm purchase on the stocks. A semi-buckhorn rear and ivory bead front sight accompanies a 20" round blued steel barrel to deliver the accuracy you've come to expect from a Henry. In addition to legendary Henry craftsmanship, the feature that gives this rifle its name takes center stage. The best-of-both-worlds design allows for quick reloads and top-offs so you can keep running and gunning for as long as your ammo lasts without even having to remove the stock from your shoulder. If you prefer, you can also load through the removable tube magazine, which hasn't gone away here because it also provides safe, fast unloading. The result is a rifle that lets you use it in whatever way works best for you. From whitetail hunting to days at the range, to standing as a favorite showpiece in the gun cabinet, Henry's Side Gate Lever Action is a must-have for any lever action aficionado, and it solidifies Henry as the first name in lever action rifles.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS SIDE GATE 360 BUCKHAMMER 20" BBL 5 ROUND AMERICAN WALNUT
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430107805
- Mfr. No.: H024-360BH
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 360 Buckhammer
- Finish: American Walnut
- Front Sight: Bead
- Length: 38.3"
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Sidegate
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 7.5 lbs
- Delivery weight: 4.763kg
- UPC: 619835070029

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le FUSIL À LEVIER SIDE GATE 360 BUCKHAMMER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FUCILE A LEVA SIDE GATE 360 BUCKHAMMER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KARABINU SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE kiväärille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für das SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr vereint Tradition und modernste Technologie. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch und halte sie für zukünftige Referenzen bereit.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Gewehr nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Halte das Gewehr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Überprüfe regelmäßig das Gewehr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Handle jede Waffe, als ob sie geladen wäre, auch wenn du sicher bist, dass sie es nicht ist.
- Richte das Gewehr niemals auf etwas, was du nicht erschießen möchtest.
- Stelle sicher, dass der Lauf frei von Hindernissen ist, bevor du schießt.
- Verwende das Gewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lade das Gewehr nur, wenn du bereit bist zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass das Gewehr in einem sicheren und stabilen Bereich montiert oder gelagert wird.
- Vergewissere dich, dass alle Teile richtig installiert und festgezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest.

Nutzung

- Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass du eine sichere Schießposition einnimmst.
- Achte beim Schießen auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Nach dem Schießen, entlade das Gewehr sofort und überprüfe, ob es vollständig entladen ist, bevor du es weglegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagere das Gewehr in einem sicheren, trockenen Bereich, wenn es nicht verwendet wird.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und gesichert ist, bevor du es transportierst oder lagerst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, dir eine sichere Nutzung des SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE zu ermöglichen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for purchasing the SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE from Henry Repeating Arms. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your firearm. It is important to read and understand this guide before handling or using the rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Ensure you are familiar with the operation of your rifle before use.
- Use the correct ammunition specified for your rifle.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure your shooting area is safe.
- Never shoot at a hard surface or water to avoid ricochets.

Specific Safety Precautions for Use

• Loading and Unloading:

- Always ensure the rifle is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Follow the manufacturer's instructions for loading through the side gate or the tube magazine.
- Do not load ammunition while the rifle is in a vehicle or in a crowded area.

• Shooting:

- Only shoot at authorized ranges or in areas where shooting is permitted.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Do not shoot if you are under the influence of alcohol or drugs.

• Maintenance:

- Regularly inspect your rifle for any signs of wear or damage.
- Clean your rifle according to the manufacturer's instructions to ensure proper function.
- Do not attempt to repair the rifle yourself; contact a qualified gunsmith for repairs.

• Transport:

- Always transport your rifle in a secure case.
- Ensure the rifle is unloaded before transport.
- Keep the rifle out of sight when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded before any handling.
- Familiarize yourself with the parts of the rifle, including the side gate and magazine.

- If applicable, install any accessories according to the manufacturer's guidelines.

2. Usage:

- To load the rifle through the side gate:
 - Open the side gate and insert the ammunition.
 - Close the side gate securely.
- To load the rifle through the tube magazine:
 - Remove the magazine cap and insert the ammunition into the tube.
 - Replace the magazine cap and ensure it is secure.
- To fire the rifle:
 - Ensure the rifle is aimed at your target.
 - Pull the trigger gently to fire.
- After firing, follow the unloading instructions to safely remove any remaining ammunition.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- Do not throw firearms in the trash. Contact local authorities or a firearms dealer for proper disposal methods.
- Ensure that all components of the rifle are disposed of in an environmentally safe manner.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information included with your purchase. It is important to reach out for assistance if you have questions or concerns about the safe operation of your rifle.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le FUSIL À LEVIER SIDE GATE 360 BUCKHAMMER

Introduction

Merci d'avoir acheté le FUSIL À LEVIER SIDE GATE 360 BUCKHAMMER de Henry Repeating Arms. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ton arme à feu. Il est important de lire et de comprendre ce guide avant de manipuler ou d'utiliser le fusil.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Ne place pas ton doigt sur la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Stocke les armes à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton fusil avant de l'utiliser.
- Utilise les munitions appropriées spécifiées pour ton fusil.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive adéquate lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que ta zone de tir est sécurisée.
- Ne tire jamais sur une surface dure ou sur l'eau pour éviter les ricochets.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Chargement et Déchargement :

- Assure-toi toujours que le fusil est pointé dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Suis les instructions du fabricant pour le chargement par la porte latérale ou le chargeur tubulaire.
- Ne charge pas de munitions lorsque le fusil est dans un véhicule ou dans une zone bondée.

• Tir :

- Tire uniquement dans des stands de tir autorisés ou dans des zones où le tir est permis.
- Sois conscient de ta cible et de ce qu'il y a au-delà.
- Ne tire pas si tu es sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

• Entretien :

- Inspecte régulièrement ton fusil pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoie ton fusil selon les instructions du fabricant pour garantir son bon fonctionnement.
- Ne tente pas de réparer le fusil toi-même ; contacte un armurier qualifié pour les réparations.

• Transport :

- Transporte toujours ton fusil dans un étui sécurisé.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant le transport.
- Garde le fusil hors de vue lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant toute manipulation.

- Familiarisetoï avec les pièces du fusil, y compris la porte latérale et le chargeur.
- Si applicable, installe tous les accessoires selon les directives du fabricant.

2. Utilisation :

- Pour charger le fusil par la porte latérale :
 - Ouvre la porte latérale et insère les munitions.
 - Ferme la porte latérale de manière sécurisée.
- Pour charger le fusil par le chargeur tubulaire :
 - Retire le capuchon du chargeur et insère les munitions dans le tube.
 - Remplace le capuchon du chargeur et assuretoi qu'il est bien sécurisé.
- Pour tirer avec le fusil :
 - Assuretoi que le fusil est visé sur ta cible.
 - Tire doucement sur la gâchette pour tirer.
- Après le tir, suis les instructions de déchargement pour retirer en toute sécurité les munitions restantes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute munition inutilisée ou périmée selon les réglementations locales.
- Ne jette pas les armes à feu à la poubelle. Contacte les autorités locales ou un revendeur d'armes à feu pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assuretoi que tous les composants du fusil sont éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, fais référence aux informations de contact du fabricant incluses avec ton achat. Il est important de demander de l'aide si tu as des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation sécuritaire de ton fusil.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton FUSIL À LEVIER SIDE GATE 360 BUCKHAMMER. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FUCILE A LEVA SIDE GATE 360 BUCKHAMMER

Introduzione

Grazie per aver acquistato il FUCILE A LEVA SIDE GATE 360 BUCKHAMMER di Henry Repeating Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro della tua arma da fuoco. È importante leggere e comprendere questa guida prima di maneggiare o utilizzare il fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni la volata puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Non mettere mai il dito sul grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva le armi in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo fucile prima dell'uso.
- Utilizza le munizioni corrette specificate per il tuo fucile.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante lo sparo.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia sicura.
- Non sparare mai su una superficie dura o sull'acqua per evitare rimbalzi.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Caricamento e Scaricamento:

- Assicurati sempre che il fucile sia puntato in una direzione sicura quando carichi o scarichi.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento attraverso il side gate o il caricatore a tubo.
- Non caricare munizioni mentre il fucile è in un veicolo o in un'area affollata.

• Sparare:

- Spara solo in poligoni autorizzati o in aree dove lo sparo è consentito.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre di esso.
- Non sparare se sei sotto l'influenza di alcol o droghe.

• Manutenzione:

- Ispeziona regolarmente il tuo fucile per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il tuo fucile secondo le istruzioni del produttore per garantire un funzionamento corretto.
- Non tentare di riparare il fucile da solo; contatta un armaiolo qualificato per le riparazioni.

• Trasporto:

- Trasporta sempre il tuo fucile in una custodia sicura.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima del trasporto.
- Tieni il fucile fuori dalla vista quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di qualsiasi maneggiamento.
- Familiarizzati con le parti del fucile, inclusi il side gate e il caricatore.

- Se applicabile, installa eventuali accessori secondo le linee guida del produttore.

2. Uso:

- Per caricare il fucile attraverso il side gate:
 - Apri il side gate e inserisci le munizioni.
 - Chiudi il side gate in modo sicuro.
- Per caricare il fucile attraverso il caricatore a tubo:
 - Rimuovi il tappo del caricatore e inserisci le munizioni nel tubo.
 - Rimetti il tappo del caricatore e assicurati che sia sicuro.
- Per sparare con il fucile:
 - Assicurati che il fucile sia puntato verso il tuo bersaglio.
 - Tira delicatamente il grilletto per sparare.
- Dopo aver sparato, segui le istruzioni per lo scaricamento per rimuovere in sicurezza eventuali munizioni rimanenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni inutilizzate o scadute secondo le normative locali.
- Non gettare le armi nella spazzatura. Contatta le autorità locali o un rivenditore di armi per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i componenti del fucile siano smaltiti in modo ecologicamente sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con il tuo acquisto. È importante contattare per assistenza se hai domande o preoccupazioni riguardo al funzionamento sicuro del tuo fucile.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo FUCILE A LEVA SIDE GATE 360 BUCKHAMMER. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE fra Henry Repeating Arms. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av ditt skytevåpen. Det er viktig å lese og forstå denne guiden før du håndterer eller bruker riflen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold løpet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Ikke plasser fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Oppbevar skytevåpen sikkert og utenfor rekkevidde for barn.
- Sørg for at du er kjent med driften av riflen før bruk.
- Bruk riktig ammunisjon spesifisert for riflen din.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern under skyting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skyteområdet er trygt.
- Ikke skyt mot en hard overflate eller vann for å unngå avskytninger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Lading og utlading:

- Sørg alltid for at riflen er rettet i en sikker retning når du laster eller tømmer.
- Følg produsentens instruksjoner for lading gjennom sideporten eller rørmagasinet.
- Ikke last ammunisjon mens riflen er i et kjøretøy eller i et overfylt område.

• Skyting:

- Skyte kun på autoriserte skytebaner eller i områder der skyting er tillatt.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Ikke skyt hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

• Vedlikehold:

- Inspekter regelmessig riflen for tegn på slitasje eller skade.
- Rengjør riflen i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre riktig funksjon.
- Forsøk ikke å reparere riflen selv; kontakt en kvalifisert gunsmith for reparasjoner.

• Transport:

- Transporter alltid riflen i en sikker koffert.
- Sørg for at riflen er uladd før transport.
- Hold riflen ute av syne når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at riflen er uladd før håndtering.
- Bli kjent med delene av riflen, inkludert sideporten og magasinet.

- Hvis aktuelt, installer eventuelle tilbehør i henhold til produsentens retningslinjer.

2. Bruk:

- For å laste riflen gjennom sideporten:
 - Åpne sideporten og sett inn ammunisjonen.
 - Lukk sideporten sikkert.
- For å laste riflen gjennom rørmagasinet:
 - Fjern magasinlokket og sett inn ammunisjonen i røret.
 - Sett tilbake magasinlokket og sørg for at det er sikkert.
- For å avfyre riflen:
 - Sørg for at riflen er rettet mot målet ditt.
 - Trekk avtrekkeren forsiktig for å avfyre.
- Etter skyting, følg instruksjonene for utlading for å fjerne eventuell gjenværende ammunisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt ubrukte eller utgåtte ammunisjon i henhold til lokale forskrifter.
- Kast ikke skytevåpen i søpla. Kontakt lokale myndigheter eller en våpenhandler for riktig avhending.
- Sørg for at alle komponenter av riflen blir avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørselen angående sikkerhet eller produktstøtte, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon inkludert med kjøpet ditt. Det er viktig å ta kontakt for hjelp hvis du har spørsmål eller bekymringer om sikker drift av riflen din.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KARABINU SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup KARABINU SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION od Henry Repeating Arms. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojej broni palnej. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć tę instrukcję przed obsługą lub używaniem karabinu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną, jakby była naładowana.
- Trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Nie umieszczaj palca na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że znasz zasady działania swojego karabinu przed jego użyciem.
- Używaj odpowiedniej amunicji określonej dla Twojego karabinu.
- Zawsze zakładaj odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne.
- Nigdy nie strzelaj w twardą powierzchnię ani w wodę, aby uniknąć odbić.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

• Ładowanie i rozładowywanie:

- Zawsze upewnij się, że karabin jest skierowany w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ładowania przez side gate lub tubę magazynową.
- Nie ładuj amunicji, gdy karabin znajduje się w pojeździe lub w zatłoczonym miejscu.

• Strzelanie:

- Strzelaj tylko na autoryzowanych strzelnicach lub w miejscach, gdzie strzelanie jest dozwolone.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co znajduje się za nim.
- Nie strzelaj, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

• Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj swój karabin pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść swój karabin zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać karabinu; skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu napraw.

• Transport:

- Zawsze transportuj swój karabin w bezpiecznym futerale.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed transportem.
- Trzymaj karabin poza zasięgiem wzroku, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed jakimkolwiek działaniem.
- Zapoznaj się z częściami karabinu, w tym z side gate i magazynkiem.
- Jeśli to konieczne, zainstaluj akcesoria zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Użytkowanie:

- Aby załadować karabin przez side gate:
 - Otwórz side gate i włóż amunicję.
 - Zamknij side gate dokładnie.
- Aby załadować karabin przez tubę magazynową:
 - Zdejmij pokrywę magazynka i włóż amunicję do tuby.
 - Załóż ponownie pokrywę magazynka i upewnij się, że jest zabezpieczona.
- Aby oddać strzał:
 - Upewnij się, że karabin jest wymierzony w cel.
 - Delikatnie naciśnij spust, aby oddać strzał.
- Po oddaniu strzału postępuj zgodnie z instrukcjami rozładowania, aby bezpiecznie usunąć pozostałą amunicję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelką nieużywaną lub przeterminowaną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni palnej do kosza. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub dealerem broni w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty karabinu są utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu. Ważne jest, aby skontaktować się w celu uzyskania pomocy, jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące bezpiecznej obsługi swojego karabinu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z KARABINEM SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej.

Turvaohjeet SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE kiväärille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE kiväärin Henry Repeating Armsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää asetta turvallisesti. On tärkeää lukea ja ymmärtää tämä opas ennen kiväärin käsittelyä tai käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä piippu turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Älä laita sormea liipaisimelle ennen kuin olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseet turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tunnet kiväärin toiminnan ennen käyttöä.
- Käytä vain kiväärille määritettyä patruunaa.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalueesi on turvallinen.
- Älä ammu kovalle pinnalle tai veteen, jotta vältät pomppimisen.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

• Lataaminen ja purkaminen:

- Varmista aina, että kivääri on suunnattu turvalliseen suuntaan lataamisen tai purkamisen aikana.
- Noudata valmistajan ohjeita ladataessa sivuovesta tai putkilatausmagasiinista.
- Älä lataa patruunoita, kun kivääri on ajoneuvossa tai tungosta alueella.

• Ampuminen:

- Ampu vain valtuutetuilla ampumaradoilla tai alueilla, joissa ampuminen on sallittua.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Älä ammu, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

• Huolto:

- Tarkista säännöllisesti kivääriä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista kivääri valmistajan ohjeiden mukaan varmistaaksesi sen toiminnan.
- Älä yritä korjata kivääriä itse; ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

• Kuljetus:

- Kuljeta aina kivääriä turvallisessa laukussa.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen kuljetusta.
- Pidä kivääri näkymättömissä, kun se ei ole käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Tutustu kiväärin osiin, mukaan lukien sivuovi ja magasiini.

- Asenna tarvittaessa lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Ladataessa kivääriä sivuoven kautta:
 - Avaa sivuovi ja aseta patruunat.
 - Sulje sivuovi tiukasti.
- Ladataessa kivääriä putkilatausmagasiinin kautta:
 - Poista magasiinin kansi ja aseta patruunat putkeen.
 - Vaihda magasiinin kansi takaisin ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Ampuessasi kivääriä:
 - Varmista, että kivääri on suunnattu kohteeseesi.
 - Vedä liipaisinta varovasti ampumisen aikana.
- Ampumisen jälkeen noudata purkuohjeita poistaaksesi jäljellä olevat patruunat turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vanhentuneet patruunat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä aseita roskeen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai aseliikkeeseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.
- Varmista, että kaikki kiväärin osat hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka tiedot saat ostoksesi mukana. On tärkeää kysyä apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia kiväärin turvallisesta käytöstä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE kiväärin kanssa. Aseta aina turvallisuus ja vastuullisuus etusijalle käsitellessäsi aseita.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE

Introduktion

Tack för att du har köpt SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE från Henry Repeating Arms. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt vapen. Det är viktigt att läsa och förstå denna guide innan du hanterar eller använder geväret.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll mynningen riktad i en säker riktning hela tiden.
- Placera aldrig fingret på avtryckaren förrän du är redo att skjuta.
- Förvara vapen säkert och utom räckhåll för barn.
- Se till att du är bekant med drift och funktion av ditt gevär innan användning.
- Använd rätt ammunition som specificeras för ditt gevär.
- Bär alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att ditt skjutområde är säkert.
- Skjut aldrig mot en hård yta eller vatten för att undvika rikoschetter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Laddning och urladdning:

- Se alltid till att geväret är riktat i en säker riktning vid laddning eller urladdning.
- Följ tillverkarens instruktioner för laddning genom sidogapet eller rörmagasinet.
- Ladda inte ammunition medan geväret är i ett fordon eller i ett trångt område.

• Skjutning:

- Skjut endast på auktoriserade skjutbanor eller i områden där skjutning är tillåten.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Skjut inte om du är påverkad av alkohol eller droger.

• Underhåll:

- Inspektera regelbundet ditt gevär för tecken på slitage eller skador.
- Rengör ditt gevär enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt funktion.
- Försök inte att reparera geväret själv; kontakta en kvalificerad vapensmed för reparationer.

• Transport:

- Transportera alltid ditt gevär i ett säkert fodral.
- Se till att geväret är oladdat innan transport.
- Håll geväret utom synhåll när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att geväret är oladdat innan någon hantering.
- Bekanta dig med delarna av geväret, inklusive sidogapet och magasinet.

- Om tillämpligt, installera eventuella tillbehör enligt tillverkarens riktlinjer.

2. Användning:

- För att ladda geväret genom sidogapet:
 - Öppna sidogapet och sätt i ammunitionen.
 - Stäng sidogapet ordentligt.
- För att ladda geväret genom rörmagasinet:
 - Ta bort magasinlocket och sätt i ammunitionen i röret.
 - Sätt tillbaka magasinlocket och se till att det är säkert.
- För att avfyra geväret:
 - Se till att geväret är riktat mot ditt mål.
 - Dra avtryckaren försiktigt för att avfyra.
- Efter skjutning, följ instruktionerna för urladdning för att säkert ta bort eventuell kvarvarande ammunition.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller utgången ammunition enligt lokala regler.
- Släng inte vapen i soporna. Kontakta lokala myndigheter eller en vapenhandlare för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att alla komponenter av geväret kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp. Det är viktigt att kontakta för hjälp om du har frågor eller bekymmer angående säker drift av ditt gevär.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen.

Bezpečnostní pokyny pro SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE od Henry Repeating Arms. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání vaší zbraně. Je důležité si tento návod přečíst a pochopit předtím, než začnete s manipulací nebo používáním pušky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte hlaveň namířenou bezpečným směrem za všech okolností.
- Nedávejte prst na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraně bezpečně a mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší pušky před použitím.
- Používejte správnou munici specifikovanou pro vaši pušku.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše střelecká oblast byla bezpečná.
- Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch nebo vodu, abyste se vyhnuli odrazu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

• Nabíjení a vybíjení:

- Vždy zajistěte, aby byla puška namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vybíjení.
- Dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení přes boční vchod nebo trubkový zásobník.
- Nenačítejte munici, když je puška v automobilu nebo v přeplněné oblasti.

• Střelba:

- Střílejte pouze na autorizovaných střelnicích nebo v oblastech, kde je střelba povolena.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Nestřílejte, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

• Údržba:

- Pravidelně kontrolujte svou pušku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte svou pušku podle pokynů výrobce, abyste zajistili správnou funkci.
- Nepokoušejte se o opravy pušky sami; kontaktujte kvalifikovaného zbrojře pro opravy.

• Doprava:

- Vždy transportujte svou pušku v bezpečném pouzdře.
- Ujistěte se, že je puška vybitá před transportem.
- Držte pušku mimo dohled, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je puška vybitá před jakoukoliv manipulací.
- Seznamte se s částmi pušky, včetně bočního vchodu a zásobníku.

- Pokud je to relevantní, nainstalujte jakékoli příslušenství podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- K nabíjení pušky přes boční vchod:
 - Otevřete boční vchod a vložte municí.
 - Bezpečně zavřete boční vchod.
- K nabíjení pušky přes trubkový zásobník:
 - Odstraňte víčko zásobníku a vložte municí do trubky.
 - Vraťte víčko zásobníku a ujistěte se, že je bezpečně uzavřeno.
- K výstřelu z pušky:
 - Ujistěte se, že je puška namířena na váš cíl.
 - Jemně stiskněte spoušť, aby došlo k výstřelu.
- Po výstřelu dodržujte pokyny pro vybíjení, abyste bezpečně odstranili zbývající municí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerou nepoužitou nebo prošlou municí podle místních předpisů.
- Nevyhazujte zbraně do odpadu. Kontaktujte místní úřady nebo prodejce zbraní pro správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby všechny komponenty pušky byly likvidovány ekologicky šetrným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené při zakoupení. Je důležité se obrátit na pomoc, pokud máte dotazy nebo obavy ohledně bezpečného provozu vaší pušky.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší SIDE GATE 360 BUCKHAMMER LEVER ACTION RIFLE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi.