

# **MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER SPEGNIFIAMMA - MUZZLOK 7.62X39 Spegnifiamma portato nitrurato nero**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Flash Hiders](#)

La caratteristica "MuzzLok" inventata da Faxon su questo dispositivo consente un facile allineamento e installazione del tuo dispositivo senza la necessità di una rondella di compressione o shim. Utilizzando il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo, puoi modificare il tempo di rotazione. Si raccomanda di stringere il dispositivo secondo la specifica di coppia raccomandata di 20-25 piedi-libbra. Non dovendo superare la resistenza della rondella di compressione, questo consente di rimuovere e reinstallare i dispositivi sul campo, se desiderato. CARATTERISTICHE Nessuna rondella di compressione necessaria. Attacca e rimuovi sul campo. Regola rapidamente e facilmente il tuo dispositivo di bocca. Nota: Non può essere spedito in CA



## **Caratteristiche**

- Nome: [MUZZLOK 7.62X39 Spegnifiamma portato nitrurato nero](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108189
- N. fab.: FFMD762PFHSQPQ
- Calibro: 7.62 x 39 mm
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.127kg
- Altezza di spedizione: 110mm
- Larghezza di spedizione: 33mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 816341025509

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- Chi siamo

# MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

### Linee guida generali sulla sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o malfunzionamento.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso di dispositivi di modifica delle armi.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

### Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Non utilizzare il MUZZLOK® se non sei un tiratore esperto o se non hai ricevuto una formazione adeguata.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il dispositivo.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

### Istruzioni per l'installazione e l'uso

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e posizionata su una superficie stabile.
- Rimuovi eventuali dispositivi precedentemente installati.

#### 2. Installazione:

- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Fissa il MUZZLOK® sull'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Stringere il dispositivo secondo la specifica di coppia raccomandata di 2025 piedilibbra.
- Verifica che il dispositivo sia saldamente installato prima dell'uso.

#### 3. Uso:

- Utilizza il dispositivo solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Monitora il dispositivo durante l'uso per eventuali segni di malfunzionamento.

#### 4. Rimozione:

- Segui le stesse precauzioni di sicurezza durante la rimozione del dispositivo.
- Conserva il MUZZLOK® in un luogo sicuro quando non in uso.

## **Istruzioni per lo smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il dispositivo in contenitori di rifiuti generali.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di contatto per ulteriore supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto Faxon Firearms.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)