

HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22 - HALL CHASSIS MLOK FOR RUGER 10/22 BLACK

Manufactured from aircraft grade billet aluminum. Fore grip has two M-LOK slots on three sides. Rear MIL-STD-1913 slots ready to accept your favorite side folding stock or brace.



Attributes

- Name: HALL CHASSIS MLOK FOR RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: FLETCHER RIFLE WORKS
- Product no.: 430108692
- Mfr. No.: HALL-BLK
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22 Carbine
- Style: Chassis
- Weight: 0.85 lbs
- Delivery weight: 0.458kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 850044307020

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HALL CHASSIS für RUGER® 10/22](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22](#)
- [Français: HALL CHASSIS POUR RUGER® 10/22 GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Chassis HALL per Ruger 10/22](#)
- [Norsk: HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22 Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HALL CHASSIS FÖR RUGER® 10/22](#)

Sicherheitshinweise für das HALL CHASSIS für RUGER® 10/22

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das HALL CHASSIS für die RUGER® 10/22 entschieden hast. Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt aus AluminiumBillet in Luftfahrtqualität hergestellt. Um die Sicherheit und die bestmögliche Nutzung deines neuen Chassis zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen RUGER® 10/22 Modellen.
- Achte darauf, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Chassis verwendest.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile.
- Halte das Chassis und die verwendeten Werkzeuge sauber und frei von Schmutz.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder chemischen Substanzen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile des Chassis enthalten sind.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation

- Entferne den bestehenden Schaft von deinem RUGER® 10/22.
- Befestige das HALL CHASSIS an der Waffe, indem du die mitgelieferten Schrauben in die vorgesehenen Löcher einsetzt.
- Ziehe alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung

- Stelle sicher, dass dein Chassis korrekt installiert ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Nutze die MLOKSlots für Zubehör, wie z.B. Griffe oder Schienen, die mit deinem Chassis kompatibel sind.
- Vermeide es, die Waffe in einer unsicheren Umgebung zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Chassis sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu deinem HALL CHASSIS für RUGER® 10/22, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst und die oben genannten Richtlinien befolgst. Dein Wohlbefinden und das der anderen ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22

Introduction

Thank you for choosing the HALL CHASSIS for your Ruger 10/22. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the HALL CHASSIS by following all instructions in this guide.
- Always treat the chassis and firearm with respect and care.
- Be aware of the legal regulations regarding firearm modifications in your region.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage before each use.
- Store the chassis in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the chassis.
- Use only compatible accessories designed for the Ruger 10/22 with the HALL CHASSIS.
- Do not exceed the manufacturer's weight recommendations for attachments.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect performance.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during installation and usage.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original stock from the Ruger 10/22 by following the manufacturer's instructions.
- Align the HALL CHASSIS with the receiver of the Ruger 10/22.
- Secure the chassis using the provided hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach any accessories, such as side folding stocks or braces, to the rear MILSTD1913 slots as needed.

2. Usage Instructions:

- Once installed, perform a function check to ensure that the chassis is properly secured.
- Familiarize yourself with the handling and operation of the chassis while it is attached to the firearm.
- Regularly inspect the connection points and attachment slots for wear or damage.
- Follow all standard safety practices for firearm operation while using the HALL CHASSIS.

Disposal Instructions

- Dispose of the HALL CHASSIS responsibly, following local regulations for aluminum recycling.
- If the chassis is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the HALL CHASSIS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for prioritizing safety while using the HALL CHASSIS for your Ruger 10/22. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

HALL CHASSIS POUR RUGER® 10/22 GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le HALL CHASSIS pour votre fusil Ruger® 10/22. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à un endroit sûr pour une consultation future.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Le HALL CHASSIS est conçu uniquement pour le fusil Ruger® 10/22. Ne l'utilisez pas avec d'autres modèles ou marques.
- **Manipulation** : Toujours manipuler le châssis avec précaution, surtout lors de l'installation ou du retrait.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou en cours d'installation.
- **Accessoires** : Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis MLOK pour éviter tout accident.
- **Environnement** : N'utilisez pas le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne crosse si nécessaire.
- Alignez le HALL CHASSIS avec le fusil Ruger® 10/22.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies. Assurez-vous qu'il est solidement fixé.
- Installez les accessoires MLOK selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Assurez-vous que le châssis est correctement installé avant chaque utilisation.
- Effectuez un contrôle de sécurité avant de tirer pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

4. Maintenance :

- Nettoyez régulièrement le châssis avec un chiffon doux et sec.
- Vérifiez les vis et les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des composants d'armement.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le HALL CHASSIS, veuillez consulter un professionnel ou un revendeur agréé. Assurez-vous également de vérifier les mises à jour sur la plateforme de sécurité de l'UE pour toute information sur les rappels ou les alertes concernant le produit.

Nous espérons que ce guide vous aidera à profiter en toute sécurité de votre HALL CHASSIS pour Ruger® 10/22. Restez vigilant et utilisez toujours votre produit de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Chassis HALL per Ruger 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis HALL per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una configurazione personalizzabile. Prima di utilizzare il prodotto, ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Chassis HALL per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del tuo Ruger 10/22.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il tuo Ruger 10/22.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico. Controlla il caricatore e la camera.
2. **Rimozione del vecchio chassis:** Se stai sostituendo un chassis esistente, rimuovilo seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Posizionamento del nuovo chassis:**
 - Allinea il Chassis HALL con il corpo del Ruger 10/22.
 - Assicurati che gli slot MLOK siano orientati correttamente.
4. **Fissaggio:**
 - Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il chassis al fucile.
 - Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.

Uso

- Prima di utilizzare il fucile, verifica sempre che sia in condizioni di sicurezza.
- Utilizza il grip anteriore e gli slot MLOK per montare accessori come luci o bipiedi.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Considera il riciclaggio del prodotto, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il Chassis HALL per Ruger 10/22. La tua sicurezza è la nostra priorità e ti auguriamo un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22

Sikkerhetsveiledning

Innledning

Gratulerer med kjøpet av HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22 fra FLETCHER RIFLE WORKS. Dette produktet er laget av flykvalitet billett aluminium og er designet for å gi deg en sikker og effektiv opplevelse. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr når du installerer eller bruker produktet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk aldri produktet hvis det er synlige skader.
- Sørg for at alle deler er riktig festet før bruk.
- Unngå å bruke produktet med uforenlige komponenter som ikke er designet for HALL CHASSIS.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skade på produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen.
- Les bruksanvisningen grundig før du starter.

2. Installasjon:

- Fjern eventuelle eksisterende komponenter fra din Ruger 10/22.
- Plasser HALL CHASSIS på riflets ramme og sørg for at alle MLOK spor er tilgjengelige.
- Fest bakre MILSTD1913 spor for å ta imot din favoritt sidefolding stakk eller støtte.
- Stram alle skruer og bolter forsiktig, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Når produktet er installert, gjør en grundig sjekk for å sikre at alt er sikkert festet.
- Når du bruker riflen, vær alltid oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer for skyting.
- Oppbevar riflen med HALL CHASSIS på et sikkert sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale ressurser for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metall og aluminium.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Vennligst følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22:n käyttäjäoppaaseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille ja tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asentaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli suositellun painon.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotteen teräviä osia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Lue kaikki ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä etukahva MLOKaukkoihin kolmella sivulla.
- Kiinnitä takana MILSTD1913 aukot tukien tai sivukäyrien liittämistä varten.

2. Käyttö:

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä.
- Seuraa tuotteen kuntoa ja ilmoita havaitsemistasi ongelmista.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se keräyspisteeseen, joka hyväksyy metallijätteet.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut. Varmista, että ilmoitat kaikki huolenaiheet tai turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Kiitos, että valitsit HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22:n. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat tuotteen pitkän käyttöiän ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för HALL CHASSIS FÖR RUGER® 10/22

Introduktion

Tack för att du har valt HALL CHASSIS FÖR RUGER® 10/22 från FLETCHER RIFLE WORKS. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan och funktionaliteten hos din Ruger 10/22. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oinvigda.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din Ruger 10/22.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter som rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du är i en säker miljö när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Ruger 10/22.
- Rengör området noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Placera HALL CHASSIS på vapnet och se till att alla fästen passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan varje användning.
- Använd MLOKspåren för att fästa eventuella tillbehör som du önskar.
- Justera den bakre MILSTD1913spåret för att passa din föredragna kolv eller stöd.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Inspektera alla fästen och tillbehör för slitage och skador före varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella regler för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen återvinn den på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att kasta produkter i hushållsavfallet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av HALL CHASSIS FÖR RUGER® 10/22. Tack för att du prioriterar säkerheten!